

### ANEXO C - ETP 47/2026 - TABELA TEMPÁRIA

| Nr<br>Ordem | Sistema                   | Item                                              | Serviço                                                 | Horas |       |        |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
|             |                           |                                                   |                                                         | Leve  | Médio | Pesado |
| 1           | ADMISSÃO DE AR            | INTERCOOLER                                       | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste              | 3     | 4     | 4      |
| 2           | ADMISSÃO DE AR            | INTERCOOLER                                       | Reparar ou Revisar + Remoção e Colocação (Substituição) | 5     | 5     | 6      |
| 3           | ADMISSÃO DE AR            | MANGUEIRA DE AR                                   | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1     | 1     | 1      |
| 4           | ADMISSÃO DE AR            | SENSOR DE AR                                      | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1     | 1     | 1      |
| 5           | ADMISSÃO DE AR            | SOPRADOR DE AR                                    | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 0     | 2     | 3      |
| 6           | ADMISSÃO DE AR            | TURBOCOMPRESSOR                                   | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 0     | 4     | 6      |
| 7           | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | ABAFADOR ESCAPAMENTO (SILENCIOSO)                 | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1     | 1     | 1,3    |
| 8           | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | ALAVANCA DO ACELERADOR                            | Regulagem                                               | 0,5   | 0,5   | 0,5    |
| 9           | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | ANÁLISE DE GASES (LAUDO)                          | Laudo                                                   | 2     | 2     | 3      |
| 10          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | BÓIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM VIGIA           | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 3     | 3     | 4      |
| 11          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | BÓIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL SEM VIGIA           | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 2     | 2     | 3      |
| 12          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | BOMBA AUXILIAR                                    | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1,5   | 1,5   | 2      |
| 13          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | BOMBA DE ALIMENTAÇÃO                              | Examinar + Regular                                      | 3     | 4     | 4      |
| 14          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | BOMBA DE ALIMENTAÇÃO                              | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1     | 1     | 1      |
| 15          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | BOMBA DE ALTO                                     | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 4     | 4     | 4      |
| 16          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | BOMBA DE ALTO                                     | Recuperação                                             | 15    | 15    | 15     |
| 17          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | BOMBA DE COMBUSTÍVEL                              | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1     | 1     | 0      |
| 18          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL                     | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1     | 1     | 2      |
| 19          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | BOMBA INJETORA                                    | Regulagem                                               | 3     | 3     | 4      |
| 20          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | BOMBA INJETORA                                    | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 2     | 2     | 3      |
| 21          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | BOMBA MANUAL DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL              | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1     | 1     | 1      |
| 22          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | BRAÇADEIRA DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL         | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1     | 1     | 1      |
| 23          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | CABO ACELERADOR                                   | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1     | 1     | 1      |
| 24          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | CABO DO AFOGADOR                                  | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 0,8   | 0,8   | 1,5    |
| 25          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | CÂNISTER                                          | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1     | 1     | 0      |
| 26          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | CÂNISTER                                          | Revisão                                                 | 3     | 3     | 3      |
| 27          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | CARBURADOR COM OU SEM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste + Regulagem  | 0,5   | 1     | 1      |
| 28          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | CATALISADOR                                       | Remoção e Colocação                                     | 1,5   | 1,5   | 0      |
| 29          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | CHAVE DE IGNIÇÃO                                  | Codificação                                             | 2     | 2     | 0      |
| 30          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | COMUTADOR DE IGNIÇÃO                              | Remoção e Colocação                                     | 2     | 2     | 0      |
| 31          | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | CORPO DE BORBOLETA                                | Remoção + Limpeza + Colocação                           | 1     | 1     | 1,5    |

|    |                           |                                                                                                                                                                                 |                                            |     |     |     |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 32 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | CORPO DE BORBOLETA CFI                                                                                                                                                          | Remoção e Colocação                        | 1   | 1   | 0   |
| 33 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | COXIM DE ESCAPAMENTO (CADA)                                                                                                                                                     | Remoção e Colocação                        | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| 34 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | ELEMENTO FILTRO DE AR                                                                                                                                                           | Remoção e Colocação                        | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| 35 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | FILTRO DE AR                                                                                                                                                                    | Remoção e Colocação                        | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| 36 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | FILTRO DE COMBUSTÍVEL                                                                                                                                                           | Remoção e Colocação                        | 0,3 | 0,3 | 0,8 |
| 37 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | INJETOR CFI                                                                                                                                                                     | Remoção + Limpeza + Calibragem + Colocação | 1,5 | 1,5 | 0   |
| 38 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | JUNTA BOMBA COMBUSTÍVEL                                                                                                                                                         | Remoção e Colocação                        | 1   | 1   | 2   |
| 39 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL (CADA)                                                                                                                                                 | Remoção e Colocação                        | 1   | 1   | 2   |
| 40 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | MANGUEIRAS DE COMBUSTÍVEL                                                                                                                                                       | Remoção e Colocação                        | 4   | 4   | 4   |
| 41 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | MARCHA LENTA                                                                                                                                                                    | Examinar + Regular                         | 1,5 | 0   | 0   |
| 42 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | MÓDULO ECA                                                                                                                                                                      | Remoção e Colocação                        | 1   | 1   | 1,5 |
| 43 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | MOTOR DE PASSO                                                                                                                                                                  | Remoção e Colocação                        | 1   | 1   | 1,5 |
| 44 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | PRESSÃO / VAZÃO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO                                                                                                                                          | Medir + Analisar                           | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 45 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | RELÊ DE COMBUSTÍVEL                                                                                                                                                             | Remoção e Colocação                        | 1   | 1   | 2   |
| 46 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | RELÊ DE POTÊNCIA                                                                                                                                                                | Remoção e Colocação                        | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 47 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL CARRO FLEX                                                                                                                                          | Remoção e Colocação                        | 0,5 | 0,5 | 0   |
| 48 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | REVISÃO GERAL (TESTE DE VAZAMENTO / HIGIENIZAÇÃO / LIMPEZA DO GÁS / BANHO QUÍMICO EVAPORADOR / REPOSIÇÃO EVAPORADOR / REPOSIÇÃO DE ÓLEO E VÁCUO ) DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | Revisão geral                              | 12  | 12  | 14  |
| 49 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | SENSOR DA BORBOLETA                                                                                                                                                             | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1   | 1   | 0   |
| 50 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | SENSOR DE DIREÇÃO HIDRÁULICA                                                                                                                                                    | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1   | 1   | 1,5 |
| 51 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | SENSOR DE TEMPERATURA DO AR                                                                                                                                                     | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1   | 1   | 0   |
| 52 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | SENSOR DE TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO                                                                                                                               | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| 53 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | SENSOR DE VELOCIDADE                                                                                                                                                            | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1   | 1   | 1,6 |
| 54 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | SENSOR DETONAÇÃO                                                                                                                                                                | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1   | 1   | 1   |
| 55 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | SENSOR HALL DO DISTRIBUIDOR                                                                                                                                                     | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1,5 | 1,5 | 0   |
| 56 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | SENSOR OXIGÊNIO DOS GASES DE ESCAPAMENTO                                                                                                                                        | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1   | 1   | 1,5 |
| 57 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | SENSOR PRESSÃO DO COLETOR                                                                                                                                                       | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1   | 1   | 0   |
| 58 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO                                                                                                                                                          | Pressão e Vazão                            | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 59 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | SISTEMA ELÉTRICO                                                                                                                                                                | Escaneamento                               | 1   | 1   | 1   |
| 60 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | TAMPA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL                                                                                                                                                   | Remoção e Colocação                        | 1   | 1   | 0   |
| 61 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | TANQUE DE COMBUSTÍVEL                                                                                                                                                           | Remoção + Limpeza + Colocação              | 2,5 | 2,5 | 3   |
| 62 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | TRANSFORMADOR DA IGNIÇÃO (CADA)                                                                                                                                                 | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,5 | 0,5 | 0   |
| 63 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO | TUBO DE ALIMENTAÇÃO DE                                                                                                                                                          | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1   | 1   | 1   |

|    |                             |                                                                                  |                                            |     |     |     |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|-----|
|    |                             | COMBUSTÍVEL                                                                      |                                            |     |     |     |
| 64 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO   | TUBO DE ESCAPAMENTO                                                              | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1,5 | 1,5 | 2   |
| 65 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO   | TUBO DE RETORNO DE COMBUSTÍVEL                                                   | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1   | 1   | 1   |
| 66 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO   | TUBULAÇÃO DE RETORNO                                                             | Examinar + Regular                         | 1   | 1   | 1   |
| 67 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO   | VÁLVULA DE PURGA DO CÂNISTER                                                     | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1   | 1   | 1   |
| 68 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO   | VÁLVULA EGR                                                                      | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste | 0   | 4   | 0   |
| 69 | ALIMENTAÇÃO E ESCAPAMENTO   | VÁLVULA SOLENÓIDE                                                                | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1   | 1   | 1   |
| 70 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | ALINHAMENTO - (CADA RODA)                                                        | Alinhamento                                | 0,5 | 0,5 | 1   |
| 71 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | BALANCEAMENTO - (CADA RODA)                                                      | Balanceamento                              | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| 72 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | CAMBAGEM - (CADA RODA)                                                           | Cambagem                                   | 1   | 1   | 1,5 |
| 73 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | CÁSTER - (CADA RODA)                                                             | Cáster                                     | 1   | 1   | 1,5 |
| 74 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | CONVERGÊNCIA DAS RODAS                                                           | Regulagem                                  | 0,6 | 1   | 1   |
| 75 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | GEOMETRIA COMPUTADORIZADA                                                        | Revisão + Regulagem                        | 2   | 2   | 4   |
| 76 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | GEOMETRIA SIMPLES / LASER                                                        | Revisão + Regulagem                        | 1,5 | 1,5 | 2   |
| 77 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | RODA ESPECIAL, MAGNÉSIO, TITÂNIO                                                 | Revisão + Balanceamento                    | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| 78 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | RODA FERRO                                                                       | Revisão + Balanceamento                    | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 79 | AR CONDICIONADO             | ACUMULADOR OU FILTRO (CONJUNTO) DO CONDICIONADOR DE AR                           | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 80 | AR CONDICIONADO             | ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR EVAPORADOR              | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 81 | AR CONDICIONADO             | ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NA VÁLVULA DE EXPANSÃO  | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 82 | AR CONDICIONADO             | ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO ACUMULADOR OU FILTRO | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 83 | AR CONDICIONADO             | ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO COMPRESSOR           | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 84 | AR CONDICIONADO             | ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NO CONDENSADOR          | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

|     |                 |                                                                                       |                                              |     |     |     |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 85  | AR CONDICIONADO | ANEL VEDADOR DA MANGUEIRA OU TUBO DO CONDICIONADOR DE AR NOS INTERRUPTORES DE PRESSÃO | Remoção e Colocação (Substituição)           | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 86  | AR CONDICIONADO | BOTÃO DO CONTROLE DA VENTILAÇÃO / AQUECIMENTO / AR CONDICIONADO                       | Remoção e Colocação (Substituição)           | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 87  | AR CONDICIONADO | CABO DE CONTROLE DA TEMPERATURA DO SISTEMA DE CONDICIONADOR DE AR                     | Remoção e Colocação (Substituição) + Revisão | 1   | 1   | 1   |
| 88  | AR CONDICIONADO | CABO DE CONTROLE DA VENTILAÇÃO OU DO CONDICIONADOR DE AR                              | Remoção e Colocação (Substituição) + Revisão | 1   | 1   | 1   |
| 89  | AR CONDICIONADO | CARGA DE GÁS                                                                          | Carga de gás                                 | 4   | 4   | 5   |
| 90  | AR CONDICIONADO | COMPRESSOR DO CONDICIONADOR DE AR                                                     | Remoção e Colocação (Substituição) + Revisão | 4   | 4   | 4   |
| 91  | AR CONDICIONADO | CONDENSADOR DO CONDICIONADOR DE AR                                                    | Remoção e Colocação (Substituição) + Revisão | 2   | 2   | 2   |
| 92  | AR CONDICIONADO | CONJUNTO DE EMBREAGEM DO COMPRESSOR                                                   | Remoção e Colocação (Substituição) + Revisão | 1   | 1   | 1   |
| 93  | AR CONDICIONADO | CORREIA DO CONDICIONADOR DE AR                                                        | Remoção e Colocação (Substituição) + Revisão | 1   | 1   | 1   |
| 94  | AR CONDICIONADO | EVAPORADOR DO CONDICIONADOR DE AR                                                     | Remoção e Colocação (Substituição) + Revisão | 8   | 8   | 8   |
| 95  | AR CONDICIONADO | FILTRO DA CABINE (POLÉM)                                                              | Remoção e Colocação (Substituição)           | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 96  | AR CONDICIONADO | FILTRO DE PÓLEN                                                                       | Substituição                                 | 1,5 | 1,5 | 2   |
| 97  | AR CONDICIONADO | HIGIENIZAÇÃO COMPLETA                                                                 | Higienização                                 | 1,5 | 1,5 | 2   |
| 98  | AR CONDICIONADO | INTERRUPTOR DE ALTA PRESSÃO DO CONDICIONADOR DE AR                                    | Remoção e Colocação (Substituição)           | 1   | 1   | 1   |
| 99  | AR CONDICIONADO | INTERRUPTOR DE BAIXA PRESSÃO DO CONDICIONADOR DE AR                                   | Remoção e Colocação (Substituição)           | 1   | 1   | 1   |
| 100 | AR CONDICIONADO | JOGO DE DRENO DO CONDICIONADOR DE AR                                                  | Remoção e Colocação (Substituição)           | 1   | 1   | 1   |
| 101 | AR CONDICIONADO | MANGUEIRAS DO SISTEMA CONDICIONADOR DE AR                                             | Remoção e Colocação (Substituição)           | 1   | 2   | 3   |
| 102 | AR CONDICIONADO | MÓDULO DO CONTROLE ELETRÔNICO DE CLIMATIZAÇÃO                                         | Remoção e Colocação (Substituição)           | 2   | 2   | 2   |
| 103 | AR CONDICIONADO | NÚCLEO (OU MIOLO) DA VÁLVULA DE SERVIÇO DO CONDICIONADOR DE AR                        | Remoção e Colocação (Substituição)           | 2   | 2   | 2   |
| 104 | AR CONDICIONADO | ÓLEO                                                                                  | Substituição                                 | 1,5 | 1,5 | 2   |
| 105 | AR CONDICIONADO | ORÇAMENTO DO SISTEMA AR CONDICIONADO                                                  | Serviço                                      | 2   | 2   | 2   |
| 106 | AR CONDICIONADO | RELÉ DO MÓDULO DE CONTROLE DO CONDICIONADOR DE AR                                     | Remoção e Colocação (Substituição)           | 1   | 1   | 1   |
| 107 | AR CONDICIONADO | RELÉ DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO                                                   | Remoção e Colocação (Substituição)           | 1   | 1   | 1   |
| 108 | AR CONDICIONADO | RESERVATÓRIO DE VÁCUO DO                                                              | Remoção e Colocação (Substituição)           | 1   | 1   | 1   |

|     |                 |                                                                      |                                                         |     |     |     |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|     |                 | CONDICIONADOR DE AR                                                  |                                                         |     |     |     |
| 109 | AR CONDICIONADO | RESISTOR DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO DO CONDICIONADOR DE AR       | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1   | 1   | 1   |
| 110 | AR CONDICIONADO | SENSOR DE INTENSIDADE SOLAR                                          | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1   | 1   | 1   |
| 111 | AR CONDICIONADO | SENSOR DE TEMPERATURA DO EVAPORADOR DO CONDICIONADOR DE AR           | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1   | 1   | 1   |
| 112 | AR CONDICIONADO | VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO DO COMPRESSOR DO CONDICIONADOR DE AR  | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1   | 1   | 1   |
| 113 | AR CONDICIONADO | VÁLVULA DE EXPANSÃO DO CONDICIONADOR DE AR                           | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1   | 1   | 1   |
| 114 | AR CONDICIONADO | VEDADOR DA PORTINHOLA DE ADMISSÃO DE AR EXTERNA / RECIRCULAÇÃO DE AR | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1   | 1   | 1   |
| 115 | AR CONDICIONADO | VEDADOR, SEDE / ANEL DE VEDAÇÃO DO EIXO DO COMPRESSOR                | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1   | 1   | 1   |
| 116 | ARREFECIMENTO   | BOMBA D'ÁGUA                                                         | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 2   | 2   | 3   |
| 117 | ARREFECIMENTO   | BULBO TEMPERATURA D'ÁGUA                                             | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| 118 | ARREFECIMENTO   | CANO INTERMEDIÁRIO DA ÁGUA                                           | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1   | 1   | 1,5 |
| 119 | ARREFECIMENTO   | CARENAGEM DO MOTOR A AR                                              | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 2   | 2   | 0   |
| 120 | ARREFECIMENTO   | CORREIA ALTERNADOR                                                   | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 121 | ARREFECIMENTO   | COXIM DO RADIADOR (CADA)                                             | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| 122 | ARREFECIMENTO   | ELETROVENTILADOR E HÉLICE DO RADIADOR                                | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 0,4 | 1   | 1   |
| 123 | ARREFECIMENTO   | INTERRUPTOR TEMPERATURA DO PAINEL                                    | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 124 | ARREFECIMENTO   | INTERRUPTOR VENTILADOR DO RADIADOR                                   | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| 125 | ARREFECIMENTO   | JUNTA DA CARÇA DO TERMOSTATO                                         | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 0,8 | 0,8 | 1   |
| 126 | ARREFECIMENTO   | MANGUEIRA RADIADOR (CADA)                                            | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 0,5 | 0,5 | 1   |
| 127 | ARREFECIMENTO   | MOTOR ELÉTRICO ARREFECIMENTO RADIADOR                                | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 128 | ARREFECIMENTO   | RADIADOR                                                             | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 2   | 2   | 3   |
| 129 | ARREFECIMENTO   | RADIADOR                                                             | Reparar ou Revisar + Remoção e Colocação (Substituição) | 4   | 4   | 5   |
| 130 | ARREFECIMENTO   | RADIADOR COM AR CONDICIONADO                                         | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 2,5 | 2,5 | 3,5 |
| 131 | ARREFECIMENTO   | RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR                                     | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 0,5 | 0,5 | 1   |
| 132 | ARREFECIMENTO   | SELO MECÂNICO DA ÁGUA NO BLOCO DO MOTOR (CADA)                       | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1   | 1   | 1,5 |
| 133 | ARREFECIMENTO   | SISTEMA DE ARREFECIMENTO                                             | Trocar Aditivo + Limpar                                 | 0,5 | 0,5 | 1   |
| 134 | ARREFECIMENTO   | TERMOSTATO DE TEMPERATURA D'ÁGUA                                     | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| 135 | ARREFECIMENTO   | VÁLVULA TERMOSTÁTICA                                                 | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 2   | 2   | 3   |

|     |                           |                                                                                  |                                                         |     |     |     |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 136 | ARREFECIMENTO             | VENTILADOR (VENTOINHA) DO MOTOR A AR                                             | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1   | 1   | 0   |
| 137 | BOMBA E BICOS INJETORES   | BICO INJETOR (CADA) - DESMONTAGEM E MONTAGEM COM TROCA DE REPARO                 | Revisão Geral e Limpeza                                 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| 138 | BOMBA E BICOS INJETORES   | BICOS INJETORES                                                                  | Remoção e Instalação                                    | 1   | 1   | 0   |
| 139 | BOMBA E BICOS INJETORES   | BOMBA INJETORA COM TROCA DE REPARO (DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA COM REMOÇÃO) | Revisão Geral e Limpeza                                 | 5   | 5   | 7   |
| 140 | BORRACHARIA               | PNEU                                                                             | Reparo Rápido                                           | 0,6 | 0,6 | 1   |
| 141 | BORRACHARIA               | PNEU                                                                             | Recuperação com Desmontagem                             | 1   | 1   | 1,5 |
| 142 | BORRACHARIA               | PNEU SEM CÂMARA                                                                  | Troca do Bico                                           | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| 143 | BORRACHARIA               | REMENDO DA CÂMARA (CADA)                                                         | Remendo                                                 | 1   | 1   | 1,5 |
| 144 | BORRACHARIA               | RODÍZIO DE PNEUS                                                                 | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1   | 1   | 1,5 |
| 145 | BORRACHARIA               | TROCA DE PNEU (DESMONTAGEM / MONTAGEM)                                           | Troca                                                   | 0,5 | 0,5 | 1   |
| 146 | BORRACHARIA               | TROCA DE PNEU OU CÂMARA (TOBATA/TRATOR) (DESMONTAGEM / MONTAGEM)                 | Troca do Pneu ou Câmara                                 | 1   | 1   | 2   |
| 147 | BORRACHARIA               | VULCANIZAÇÃO COM DESMONTAGEM / MONTAGEM                                          | Vulcanização                                            | 2   | 2   | 3   |
| 148 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | ALAVANCA DE CÂMBIO                                                               | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1   | 1   | 1,3 |
| 149 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | BUJÃO DE ÓLEO                                                                    | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 150 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | CABO DE EMBREAGEM                                                                | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1   | 1   | 1   |
| 151 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | CABO VELOCÍMETRO                                                                 | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| 152 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | CAIXA DE MUDANÇA                                                                 | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 4   | 4   | 6   |
| 153 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | CAIXA DE MUDANÇA                                                                 | (Remoção e Colocação + Desmontagem e Montagem completa) | 10  | 10  | 12  |
| 154 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | CAIXA SECA DO CÂMBIO                                                             | Remoção e Colocação (Substituição)                      | NÃO | NÃO | 6   |
| 155 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | CILINDRO INFERIOR DE EMBREAGEM                                                   | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1   | 1   | 1,5 |
| 156 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM                                                     | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1   | 1   | 1,5 |
| 157 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | COXIM DO CÂMBIO (CADA)                                                           | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 0,6 | 0,6 | 1   |
| 158 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | EIXO PILOTO                                                                      | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 2   | 2   | 4   |
| 159 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | FLÚIDO DE EMBREAGEM                                                              | Troca do Fluido                                         | 0,8 | 0,8 | 1   |
| 160 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | GARFO DE EMBREAGEM                                                               | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1   | 1   | 1,5 |
| 161 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | GUARDA PÓ ALAVANCA                                                               | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 162 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | JOGO ANEL SINCRONIZADO                                                           | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 4   | 4   | 6   |
| 163 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | KIT EMBREAGEM (rolamento/platô/disco)                                            | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 5   | 5   | 7   |
| 164 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | REPARO TRAMBULADOR                                                               | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1   | 1   | 1,5 |
| 165 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | RETENTOR LATERAL DO CÂMBIO (CADA)                                                | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1,5 | 1,5 | 0   |
| 166 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | RETENTOR TRASEIRO DO CÂMBIO                                                      | Remoção e Colocação (Substituição)                      | NÃO | NÃO | 2,3 |
| 167 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | TAMPA CAIXA MUDANÇA                                                              | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 2   | 2   | 5   |

|     |                           |                                            |                                            |     |     |     |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 168 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | TRAMBULADOR                                | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1   | 1   | 0   |
| 169 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | TRAVESSA DO CÂMBIO                         | Remoção e Colocação (Substituição)         | NÃO | NÃO | 1   |
| 170 | CÂMBIO (CAIXA DE MUDANÇA) | TROCA DE ÓLEO DO CÂMBIO OU DIFERENCIAL     | Troca de Óleo                              | 0,5 | 0,5 | 1   |
| 171 | CAPOTARIA                 | ASSOALHO DIANTEIRO                         | Remoção e Colocação (Substituição)         | 12  | 0   | 0   |
| 172 | CAPOTARIA                 | ASSOALHO PORTA-MALAS                       | Remoção e Colocação (Substituição)         | 6   | 0   | 0   |
| 173 | CAPOTARIA                 | CAIXA AR SOLEIRA                           | Remoção e Colocação (Substituição)         | 4   | 0   | 0   |
| 174 | CAPOTARIA                 | CAIXA DE ESTEPE                            | Remoção e Colocação (Substituição)         | 8   | 0   | 0   |
| 175 | CAPOTARIA                 | CAIXA DE RODAS COMPLETA                    | Remoção e Colocação (Substituição)         | 10  | 0   | 0   |
| 176 | CAPOTARIA                 | CAPÔ DIANTEIRO                             | Remoção e Colocação (Substituição)         | 2   | 0   | 0   |
| 177 | CAPOTARIA                 | CAPÔ OU TAMPA TRASEIRA                     | Remoção e Colocação (Substituição)         | 2   | 0   | 0   |
| 178 | CAPOTARIA                 | CAPOTA DE LONA                             | Recuperação Total                          | NÃO | NÃO | 8   |
| 179 | CAPOTARIA                 | COLUNA CENTRAL                             | Remoção e Colocação (Substituição)         | 4   | 0   | 0   |
| 180 | CAPOTARIA                 | ESPELHO                                    | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1   | 2   | 2   |
| 181 | CAPOTARIA                 | GRADE DIANTEIRA                            | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1   | 0   | 0   |
| 182 | CAPOTARIA                 | JANELA LATERAL CAPOTA DE LONA              | Recuperação                                | NÃO | NÃO | 1,5 |
| 183 | CAPOTARIA                 | JANELA TRASEIRA CAPOTA DE LONA             | Recuperação                                | NÃO | NÃO | 3   |
| 184 | CAPOTARIA                 | LATERAL DIANTEIRA                          | Remoção e Colocação (Substituição)         | 6   | 0   | 0   |
| 185 | CAPOTARIA                 | LATERAL TRASEIRA COMPLETA                  | Remoção e Colocação (Substituição)         | 12  | 0   | 0   |
| 186 | CAPOTARIA                 | LONGARINA DIANTEIRA                        | Remoção e Colocação (Substituição)         | 5   | 0   | 0   |
| 187 | CAPOTARIA                 | LONGARINA TRASEIRA                         | Remoção e Colocação (Substituição)         | 4   | 0   | 0   |
| 188 | CAPOTARIA                 | PAINEL DIANTEIRO INFERIOR                  | Remoção e Colocação (Substituição)         | 6   | 0   | 0   |
| 189 | CAPOTARIA                 | PAINEL DIANTEIRO INTERMEDIÁRIO             | Remoção e Colocação (Substituição)         | 3   | 0   | 0   |
| 190 | CAPOTARIA                 | PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR                  | Remoção e Colocação (Substituição)         | 5   | 0   | 0   |
| 191 | CAPOTARIA                 | PAINEL TRASEIRO                            | Remoção e Colocação (Substituição)         | 6   | 0   | 0   |
| 192 | CAPOTARIA                 | PARA BRISA COM GUARNIÇÃO                   | Remoção e Colocação (Substituição)         | 4   | 4   | 4   |
| 193 | CAPOTARIA                 | PARA BRISA DUPLO (BIPARTIDO) COM GUARNIÇÃO | Remoção e Colocação (Substituição)         | 4   | 8   | 8   |
| 194 | CAPOTARIA                 | PARACHOQUE                                 | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1   | 0   | 0   |
| 195 | CAPOTARIA                 | PARALAMA DIANTEIRO                         | Remoção e Colocação (Substituição)         | 2   | 0   | 0   |
| 196 | CAPOTARIA                 | PAREDE TRASEIRA COMPLETA CABINE            | Remoção e Colocação (Substituição)         | 8   | 0   | 0   |
| 197 | CAPOTARIA                 | PORTA DIANTEIRA                            | Remoção e Colocação (Substituição)         | 2   | 0   | 0   |
| 198 | CAPOTARIA                 | PORTA TRASEIRA CENTRAL                     | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1   | 0   | 0   |
| 199 | CAPOTARIA                 | TETO                                       | Remoção e Colocação (Substituição)         | 10  | 10  | 10  |
| 200 | CAPOTARIA                 | VIDRACEIRO                                 | Remoção e Colocação (Substituição)         | 2   | 2   | 2   |
| 201 | CHASSI                    | MONOBLOCO                                  | Alinhamento / Recuperação                  | 40  | 40  | 40  |
| 202 | DIREÇÃO                   | ÁRVORE FLEXÍVEL DIREÇÃO                    | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste | 3   | 0   | 0   |
| 203 | DIREÇÃO                   | BARRA DIREÇÃO                              | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1,3 | 1,3 | 2   |
| 204 | DIREÇÃO                   | BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA                   | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1   | 1   | 1,5 |
| 205 | DIREÇÃO                   | BRAÇO DO SETOR DA DIREÇÃO                  | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste | 0   | 0   | 2   |
| 206 | DIREÇÃO                   | BRAÇO PITMAM AUXILIAR DA DIREÇÃO           | Remoção e Colocação (Substituição)         | 2   | 2   | 0   |
| 207 | DIREÇÃO                   | BRAÇO PITMAM DA DIREÇÃO                    | Remoção e Colocação (Substituição)         | 2   | 2   | 2,3 |

|     |         |                                                                                                                |                                                         |     |     |     |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 208 | DIREÇÃO | BRAÇO TENSOR SUSPENSÃO                                                                                         | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 2   | 2   | 2   |
| 209 | DIREÇÃO | BUCHA DA BALANÇA                                                                                               | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 2   | 2   | 2   |
| 210 | DIREÇÃO | BUCHA DA BANDEIJA                                                                                              | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 2   | 2   | 2   |
| 211 | DIREÇÃO | BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO                                                                                      | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 2   | 2   | 2   |
| 212 | DIREÇÃO | BUCHA DA BARRA DO TENSOR                                                                                       | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 2   | 2   | 2   |
| 213 | DIREÇÃO | BUCHA DA CAIXA DE DIREÇÃO                                                                                      | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste              | 6   | 4   | 4   |
| 214 | DIREÇÃO | BUCHA DO AGREGADO                                                                                              | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 2   | 2   | 2   |
| 215 | DIREÇÃO | BUCHA DO EIXO TRASEIRO                                                                                         | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 2   | 2   | 2   |
| 216 | DIREÇÃO | BUCHA DO ESTABILIZADOR                                                                                         | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 2   | 2   | 2   |
| 217 | DIREÇÃO | BUCHA DO TENSOR                                                                                                | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 2   | 2   | 2   |
| 218 | DIREÇÃO | CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA                                                                                    | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 3   | 3   | 4   |
| 219 | DIREÇÃO | CAIXA DE DIREÇÃO MECÂNICA                                                                                      | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 3   | 3   | 3   |
| 220 | DIREÇÃO | COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO MECÂNICA (CADA)                                                                      | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1   | 1   | 0   |
| 221 | DIREÇÃO | COLUNA DIREÇÃO                                                                                                 | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 2   | 2   | 2   |
| 222 | DIREÇÃO | DIREÇÃO HIDRÁULICA                                                                                             | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste              | 4,5 | 4   | 6   |
| 223 | DIREÇÃO | DIREÇÃO HIDRÁULICA                                                                                             | Sangrar                                                 | 1   | 1   | 1   |
| 224 | DIREÇÃO | DIREÇÃO MECÂNICA                                                                                               | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste              | 3   | 3   | 3   |
| 225 | DIREÇÃO | DIREÇÃO MECÂNICA                                                                                               | Reparar ou Revisar + Remoção e Colocação (Substituição) | 5   | 5   | 0   |
| 226 | DIREÇÃO | FUNCIONAMENTO MECÂNICO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA                                                                   | Verificação + Regulagem                                 | 1   | 1   | 1   |
| 227 | DIREÇÃO | GEOMETRIA DA DIREÇÃO                                                                                           | Alinhamento                                             | 1   | 1   | 1   |
| 228 | DIREÇÃO | JUNÇÃO DA DIREÇÃO (cruzeta coluna direção)                                                                     | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 1   | 1   | 1,5 |
| 229 | DIREÇÃO | JUNTA UNIVERSAL DA COLUNA                                                                                      | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste              | 3   | 3   | 3   |
| 230 | DIREÇÃO | LIMITAÇÃO HIDRÁULICA FINAL                                                                                     | Regulagem                                               | 2   | 2   | 2   |
| 231 | DIREÇÃO | MANGUEIRA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA (TUBULAÇÕES - CADA)                                                            | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste              | 1   | 1   | 1   |
| 232 | DIREÇÃO | REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO MECÂNICA                                                                            | Remoção e Colocação (Substituição)                      | 2   | 2   | 2,5 |
| 233 | DIREÇÃO | RESERVATÓRIO DO FLÚIDO DA BOMBA                                                                                | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste              | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 234 | DIREÇÃO | REVISÃO COMPLETA COM RETIFICA DA CAIXA DE DIREÇÃO COM DESMONTAGEM / MONTAGEM COMPLETA (+ REMOÇÃO E COLOCAÇÃO)  | Revisão Completa                                        | 6   | 6   | 8   |
| 235 | DIREÇÃO | REVISÃO GERAL (DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA) DA BOMBA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (+REMOÇÃO E COLOCAÇÃO) | Revisão Geral                                           | 6   | 6   | 8   |
| 236 | DIREÇÃO | REVISÃO GERAL (DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA) DA CAIXA DE                                                    | Revisão Geral                                           | 4   | 4   | 6   |

|     |          |                                                                                          |                                                          |     |     |     |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|     |          | DIREÇÃO HIDRÁULICA (+REMOÇÃO E COLOCAÇÃO)                                                |                                                          |     |     |     |
| 237 | DIREÇÃO  | ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO                                                                 | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 1   | 1   | 1   |
| 238 | DIREÇÃO  | SETOR DE DIREÇÃO HIDRÁULICO                                                              | Recuperar                                                | 6   | 6   | 6   |
| 239 | DIREÇÃO  | SETOR DE DIREÇÃO HIDRÁULICO                                                              | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste               | 4   | 4   | 4   |
| 240 | DIREÇÃO  | SUPORTE DO COXIM DE FIXAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO                                          | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 3   | 4   | 8   |
| 241 | DIREÇÃO  | TERMINAL DA DIREÇÃO                                                                      | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 1   | 1   | 1,5 |
| 242 | DIREÇÃO  | VOLANTE DA DIREÇÃO                                                                       | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| 243 | ELÉTRICA | ALARME COM OU SEM TROCA DE COMPONENTES OU SENSORES                                       | Instalar ou Revisar + Remoção e Colocação (Substituição) | 4   | 4   | 4   |
| 244 | ELÉTRICA | ALTERNADOR                                                                               | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 245 | ELÉTRICA | ATUADOR DE MARCHA LENTA                                                                  | Reparar ou Revisar + Remoção e Colocação (Substituição)  | 1   | 1   | 1   |
| 246 | ELÉTRICA | AUTOMÁTICO                                                                               | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 247 | ELÉTRICA | BATERIA                                                                                  | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| 248 | ELÉTRICA | BÊNDIX                                                                                   | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 249 | ELÉTRICA | BICO INJETOR ELETROMAGNÉTICO (CADA BICO)                                                 | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste               | 1   | 1   | 1   |
| 250 | ELÉTRICA | BOBINA DE CAMPO                                                                          | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| 251 | ELÉTRICA | BOBINA IGNIÇÃO                                                                           | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0,2 | 0,2 | 0   |
| 252 | ELÉTRICA | BUZINA                                                                                   | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 253 | ELÉTRICA | CABO DA BATERIA                                                                          | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 254 | ELÉTRICA | CABO FUSÍVEL                                                                             | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 255 | ELÉTRICA | CAIXA DE VOLTAGEM                                                                        | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 256 | ELÉTRICA | CENTRAL ELÉTRICA                                                                         | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 1   | 1   | 1   |
| 257 | ELÉTRICA | CHAVE DE ACIONAMENTO DA BUZINA                                                           | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste               | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 258 | ELÉTRICA | CHAVE DE ACIONAMENTO DO LIMPADOR DE PARA BRISA                                           | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste               | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 259 | ELÉTRICA | CHAVE DE SETA                                                                            | Troca                                                    | 1   | 1   | 1   |
| 260 | ELÉTRICA | CHAVE GERAL                                                                              | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste               | 1   | 1   | 1   |
| 261 | ELÉTRICA | CHAVE NATO                                                                               | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste               | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 262 | ELÉTRICA | CHAVEIRO IGNIÇÃO                                                                         | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 1   | 1   | 1   |
| 263 | ELÉTRICA | CHICOTE ELÉTRICO DE LIGAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO                                        | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 264 | ELÉTRICA | CILINDRO DE IGNIÇÃO                                                                      | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 1   | 1   | 1   |
| 265 | ELÉTRICA | COMUTADOR DE PARTIDA                                                                     | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 1   | 1   | 1   |
| 266 | ELÉTRICA | CORREIA DE ACESSÓRIOS E TENSOR (INCLUI CORREIA DO ALTERNADOR, BOMBA HIDRÁULICA E OUTRAS) | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste               | 1   | 1   | 1   |
| 267 | ELÉTRICA | DIAGNÓSTICO INJEÇÃO ELETRÔNICA (TESTE) USO DE SCANNER / RELÓGIO                          | Revisão                                                  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

|     |          |                                                                                                    |                                            |      |     |     |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----|-----|
| 268 | ELÉTRICA | DISTRIBUIDOR                                                                                       | Revisar / Regular                          | 1,5  | 0   | 0   |
| 269 | ELÉTRICA | DISTRIBUIDOR                                                                                       | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1    | 1   | 0   |
| 270 | ELÉTRICA | ESCOVA ALTERNADOR                                                                                  | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,2  | 0,2 | 0,3 |
| 271 | ELÉTRICA | ESTATOR DO ALTERNADOR                                                                              | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,5  | 0,5 | 0,5 |
| 272 | ELÉTRICA | FAROL (CADA)                                                                                       | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,6  | 0,6 | 0,6 |
| 273 | ELÉTRICA | INTERRUPTOR DA LUZ DE FREIO                                                                        | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
| 274 | ELÉTRICA | INTERRUPTOR DA PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTOR                                                            | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,3  | 0,3 | 0,3 |
| 275 | ELÉTRICA | INTERRUPTOR DA TECLA PARA O BLOQUEIO DO DIFERENCIAL / ACIONADOR, 4 X 4, 6 X 6                      | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0    | 0,2 | 0,2 |
| 276 | ELÉTRICA | INTERRUPTOR DE FAROL                                                                               | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,5  | 0,5 | 0,5 |
| 277 | ELÉTRICA | INTERRUPTOR DE MARCHA RÉ                                                                           | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,5  | 0,3 | 0,3 |
| 278 | ELÉTRICA | JOGO DE CABOS DE VELA                                                                              | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,5  | 0,5 | 0   |
| 279 | ELÉTRICA | LÂMPADA DE DIREÇÃO (SETA) CADA LÂMPADA                                                             | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,2  | 0,2 | 0,2 |
| 280 | ELÉTRICA | LÂMPADA DE FREIO CADA LÂMPADA                                                                      | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,2  | 0,2 | 0,2 |
| 281 | ELÉTRICA | LÂMPADA DE LANTERNA CADA LÂMPADA                                                                   | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,2  | 0,2 | 0,2 |
| 282 | ELÉTRICA | LÂMPADA DE RÉ CADA LÂMPADA                                                                         | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,2  | 0,2 | 0,2 |
| 283 | ELÉTRICA | LÂMPADA DO FAROL CADA LÂMPADA                                                                      | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,2  | 0,2 | 0,2 |
| 284 | ELÉTRICA | LÂMPADA ESPIAL DO PAINEL                                                                           | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste | 0,5  | 0,5 | 0,5 |
| 285 | ELÉTRICA | LANTERNA (CADA)                                                                                    | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste | 1    | 1   | 1   |
| 286 | ELÉTRICA | LANTERNA (CADA)                                                                                    | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,5  | 0,5 | 0,5 |
| 287 | ELÉTRICA | LEITURA UNIDADE COMANDO / SCANNER                                                                  | Teste / Substituição                       | 1,5  | 1,5 | 1,5 |
| 288 | ELÉTRICA | MANÔMETRO DA PRESSÃO DE AR PAINEL                                                                  | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0    | 0   | 0,5 |
| 289 | ELÉTRICA | MANÔMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO PAINEL                                                                | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,3  | 0,3 | 0,3 |
| 290 | ELÉTRICA | MEDIDOR FLUXO DE AR PAINEL                                                                         | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,4  | 0,4 | 0,4 |
| 291 | ELÉTRICA | MOTOR DE ARRANQUE                                                                                  | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,5  | 0,5 | 0,5 |
| 292 | ELÉTRICA | MOTOR DE PARTIDA                                                                                   | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,5  | 0,5 | 1   |
| 293 | ELÉTRICA | MOTOR DE PARTIDA 12V/24V (INCLUSIVE CABOS E TERMINAIS SE NECESSÁRIO)                               | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste | 1    | 1   | 1   |
| 294 | ELÉTRICA | MOTOR DE PARTIDA 12V/24V COM OU SEM TROCA DE INDUZIDO, ESTATOR, BENDIX, ESCOVAS, AUTOMÁTICO BUCHAS | Revisão Geral                              | 4    | 4   | 4   |
| 295 | ELÉTRICA | MOTOR DO LIMPADOR DO VIGIA                                                                         | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1    | 1   | 1   |
| 296 | ELÉTRICA | MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA                                                                          | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1    | 1   | 1   |
| 297 | ELÉTRICA | PAINEL DE INSTRUMENTOS                                                                             | Revisão / Substituição                     | 1    | 1   | 1   |
| 298 | ELÉTRICA | PAINEL INSTRUMENTO                                                                                 | Revisão                                    | 2    | 2   | 2   |
| 299 | ELÉTRICA | PALHETAS DO PARA BRISA                                                                             | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste | 0,5  | 0,5 | 0,5 |

|     |          |                                                                                         |                                              |     |     |     |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 300 | ELÉTRICA | PARTIDA Á FRIO 12V/24V                                                                  | Revisão Geral                                | 1   | 1   | 1   |
| 301 | ELÉTRICA | PARTIDA Á FRIO 12V/24V                                                                  | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste   | 2   | 2   | 2   |
| 302 | ELÉTRICA | PISCA ALERTA (CHAVE DE ACIONAMENTO)                                                     | Revisão / Substituição                       | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 303 | ELÉTRICA | POLIA ALTERNADOR                                                                        | Remoção e Colocação (Substituição)           | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 304 | ELÉTRICA | REGULAGEM INJEÇÃO ELETRÔNICA COM OU SEM SCANNER (TROCA DE COMPONENTE)                   | Revisão                                      | 2   | 2   | 2   |
| 305 | ELÉTRICA | REGULAR PONTO MORTO                                                                     | Revisar / Regular / Substituir               | 1   | 1   | 1   |
| 306 | ELÉTRICA | REVISÃO ELÉTRICA GERAL (EMITIR DIAGNÓSTICO)                                             | Revisão                                      | 1   | 1   | 1   |
| 307 | ELÉTRICA | ROLAMENTO ALTERNADOR                                                                    | Remoção e Colocação (Substituição)           | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 308 | ELÉTRICA | ROTOR ALTERNADOR                                                                        | Remoção e Colocação (Substituição)           | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 309 | ELÉTRICA | SISTEMA DE CARGA DE BATERIA 12V/24V (SISTEMA COMPLETO MENOS ALTERNADOR)                 | Teste / Recuperação / Carga                  | 4   | 4   | 4   |
| 310 | ELÉTRICA | SISTEMA DE IGNIÇÃO ELETRÔNICA VEÍCULO CARBURADOS COM OU SEM SUSBTITUIÇÃO DE COMPONENTES | Teste / Regulagem / Substituição             | 3   | 3   | 3   |
| 311 | ELÉTRICA | SONDA DE TEMPERATURA DO AR                                                              | Remoção e Colocação (Substituição) / Teste   | 1   | 1   | 1   |
| 312 | ELÉTRICA | SONDA DO ESCAPAMENTO                                                                    | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste   | 1   | 1   | 1   |
| 313 | ELÉTRICA | SUPORTE DA BATERIA                                                                      | Remoção e Colocação (Substituição)           | 1   | 1   | 1   |
| 314 | ELÉTRICA | TERMINAIS DOS CABOS E PÓLOS DA BATERIA                                                  | Limpeza + Remoção e Colocação (Substituição) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 315 | ELÉTRICA | TRAVA ELÉTRICA PORTA-MALAS (CADA TRAVA)                                                 | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste   | 1   | 1   | 1   |
| 316 | ELÉTRICA | UNIDADE ELÉTRICA DO COMPUTADOR DE BORDO                                                 | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste   | 1   | 1   | 1   |
| 317 | ELÉTRICA | VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO                                                                 | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste   | 1   | 1   | 1   |
| 318 | ELÉTRICA | VIDRO DE ACIONAMENTO ELÉTRICO                                                           | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste   | 2   | 2   | 2   |
| 319 | EXAUSTÃO | COLETOR DE ADMISSÃO                                                                     | Remoção e Colocação (Substituição)           | 4   | 4   | 4   |
| 320 | EXAUSTÃO | COLETOR DE ESCAPAMENTO                                                                  | Remoção e Colocação (Substituição)           | 4   | 4   | 4   |
| 321 | EXAUSTÃO | COXIM DO ESCAPAMENTO (CADA)                                                             | Remoção e Colocação (Substituição)           | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 322 | EXAUSTÃO | ESCAPAMENTO FINAL                                                                       | Remoção e Colocação (Substituição)           | 1   | 1   | 1   |
| 323 | EXAUSTÃO | ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO                                                               | Remoção e Colocação (Substituição)           | 1   | 1   | 1   |
| 324 | EXAUSTÃO | ESCAPAMENTO PRIMÁRIO                                                                    | Remoção e Colocação (Substituição)           | 1   | 1   | 1   |
| 325 | EXAUSTÃO | JUNTA COLETOR ADMISSÃO                                                                  | Remoção e Colocação (Substituição)           | 1   | 1   | 1   |
| 326 | EXAUSTÃO | JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO                                                               | Remoção e Colocação (Substituição)           | 1   | 1   | 1   |
| 327 | EXAUSTÃO | SELO D'AGUA COLETOR ADMISSÃO                                                            | Remoção e Colocação (Substituição)           | 1   | 1   | 1   |
| 328 | EXAUSTÃO | SONDA DO ESCAPAMENTO (SONDA LAMPDA)                                                     | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste   | 1   | 1   | 1   |
| 329 | FREIOS   | BOMBA DE VÁCUO                                                                          | Remoção e Colocação (Substituição)           | 1,5 | 1,5 | 2,5 |

|     |           |                                                    |                                    |     |     |      |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|------|
| 330 | FREIOS    | CABO FREIO MÃO                                     | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 2    |
| 331 | FREIOS    | CAMPANA DE FREIO (CADA)                            | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,3 | 0,3 | 1    |
| 332 | FREIOS    | CAMPANA DE FREIO (CADA)                            | Retífica                           | 1   | 1   | 1,75 |
| 333 | FREIOS    | CANO DE FREIO (CADA)                               | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,5 | 0,5 | 1    |
| 334 | FREIOS    | CILINDRO MESTRE                                    | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 2    |
| 335 | FREIOS    | CILINDRO RODA TRASEIRA                             | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 1,5  |
| 336 | FREIOS    | CUÍCA FREIO (CADA)                                 | Remoção e Colocação (Substituição) | 0   | 0   | 0,5  |
| 337 | FREIOS    | DISCO DE FREIO                                     | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,5 | 0,5 | 1,5  |
| 338 | FREIOS    | DISCO DE FREIO                                     | Retífica                           | 1   | 1   | 1,5  |
| 339 | FREIOS    | ESPELHO FREIO                                      | Remoção e Colocação (Substituição) | 1,5 | 1,5 | 2,5  |
| 340 | FREIOS    | FLEXÍVEL (CADA)                                    | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,5 | 0,5 | 1    |
| 341 | FREIOS    | FLÚIDO DE FREIO                                    | Troca                              | 0,8 | 0,8 | 1    |
| 342 | FREIOS    | HIDROVÁCUO                                         | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 2    |
| 343 | FREIOS    | JOGO LONAS DE FREIO                                | Remoção e Colocação (Substituição) | 1,3 | 1,3 | 2    |
| 344 | FREIOS    | PASTILHAS DE FREIO (conjunto dianteiro e traseiro) | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 1,8  |
| 345 | FREIOS    | PATIM FREIO                                        | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 1,3  |
| 346 | FREIOS    | PINÇA COMPLETO (CADA)                              | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,6 | 0,6 | 1    |
| 347 | FREIOS    | REPARO CUÍCA FREIO (CADA)                          | Remoção e Colocação (Substituição) | 0   | 0   | 1,5  |
| 348 | FREIOS    | REPARO PINÇA PARCIAL (CADA)                        | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,5 | 0,5 | 1    |
| 349 | FREIOS    | SISTEMA ABS                                        | Remoção e Colocação (Substituição) | 0   | 0   | 0    |
| 350 | FUNILARIA | ASSOALHO                                           | Remoção e Colocação (Substituição) | 6   | 6   | 8    |
| 351 | FUNILARIA | CABINE                                             | Remoção e Colocação (Substituição) | 0   | 0   | 18   |
| 352 | FUNILARIA | CAÇAMBA                                            | Remoção e Colocação (Substituição) | 0   | 0   | 15   |
| 353 | FUNILARIA | CAIXA DE RODA                                      | Remoção e Colocação (Substituição) | 4   | 4   | 5    |
| 354 | FUNILARIA | CAPÔ DIANTEIRO                                     | Remoção e Colocação (Substituição) | 5   | 5   | 6    |
| 355 | FUNILARIA | FRENTE                                             | Remoção e Colocação (Substituição) | 7   | 7   | 10   |
| 356 | FUNILARIA | LATERAL TRASEIRA COMPLETA                          | Remoção e Colocação (Substituição) | 7   | 7   | 7    |
| 357 | FUNILARIA | PAINEL DIANTEIRO                                   | Remoção e Colocação (Substituição) | 6   | 6   | 7    |
| 358 | FUNILARIA | PAINEL TRASEIRO                                    | Remoção e Colocação (Substituição) | 6   | 6   | 0    |
| 359 | FUNILARIA | PARABRISA                                          | Remoção e Colocação (Substituição) | 4   | 4   | 6    |
| 360 | FUNILARIA | PÁRA-CHOQUE                                        | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 3    |
| 361 | FUNILARIA | PARALAMA DIANTEIRO                                 | Remoção e Colocação (Substituição) | 3   | 3   | 4    |
| 362 | FUNILARIA | PARALAMA TRASEIRO                                  | Remoção e Colocação (Substituição) | 3   | 3   | 5    |
| 363 | FUNILARIA | porta lateral de correr                            | Remoção e Colocação (Substituição) | 4   | 4   | 5    |
| 364 | FUNILARIA | PORTA LATERAL DE CORRER                            | Remoção e Colocação (Substituição) | 5   | 5   | 0    |
| 365 | FUNILARIA | PORTA-MALAS                                        | Remoção e Colocação (Substituição) | 8   | 8   | 0    |
| 366 | FUNILARIA | SAIA DIANTEIRA                                     | Remoção e Colocação (Substituição) | 3   | 3   | 4    |
| 367 | FUNILARIA | SAIA TRASEIRA                                      | Remoção e Colocação (Substituição) | 3   | 3   | 4    |
| 368 | FUNILARIA | TAMPA TRASEIRA                                     | Remoção e Colocação (Substituição) | 5   | 5   | 7    |
| 369 | FUNILARIA | TAMPA TRASEIRA INFERIOR                            | Remoção e Colocação (Substituição) | 0   | 0   | 0    |
| 370 | FUNILARIA | TETO                                               | Remoção e Colocação (Substituição) | 8   | 8   | 8    |

|     |         |                                                        |                                            |      |     |      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----|------|
| 371 | LAVAGEM | LAVAGEM COMPLETA<br>(INTERIOR/EXTERIOR/MOTOR/INFERIOR) | Lavagem Completa                           | 1,5  | 1,5 | 2    |
| 372 | LAVAGEM | LAVAGEM COMPLETA COM MÃO DE CERA                       | Lavagem Completa + Cera                    | 1,7  | 1,7 | 0    |
| 373 | LAVAGEM | LAVAGEM MEIA (INTERIOR/EXTERIOR)                       | Lavagem Meia                               | 1    | 1   | 1,5  |
| 374 | LAVAGEM | POLIMENTO CRISTALIZADO                                 | Polimento                                  | 1,5  | 1,5 | 0    |
| 375 | MOTOR   | BIELA                                                  | Remoção e Colocação + Usinagem             | 8,3  | 8,3 | 18,5 |
| 376 | MOTOR   | BOMBA DE COMBUSTÍVEL INTERNA COM VIGIA                 | Remoção e Colocação (Substituição)         | 3    | 3   | 3    |
| 377 | MOTOR   | BOMBA DE COMBUSTÍVEL INTERNA SEM VIGIA                 | Remoção e Colocação (Substituição)         | 3    | 4   | 4    |
| 378 | MOTOR   | BOMBA DE ÓLEO                                          | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste | 3    | 3   | 4    |
| 379 | MOTOR   | BOMBA INJETORA                                         | Remoção e Colocação (Substituição)         | 2    | 2   | 3    |
| 380 | MOTOR   | BUCHA DO COMANDO (CADA)                                | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,5  | 0,5 | 0,75 |
| 381 | MOTOR   | CABO DE ACELERADOR                                     | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1    | 1   | 1    |
| 382 | MOTOR   | CABO DE AFOGADOR                                       | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1    | 1   | 1    |
| 383 | MOTOR   | CANO INJETOR (CADA UM)                                 | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,2  | 0,2 | 0,2  |
| 384 | MOTOR   | CÁRTER DO MOTOR                                        | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1,5  | 1,5 | 3,5  |
| 385 | MOTOR   | COLETOR DE ADMISSÃO                                    | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1,3  | 1,3 | 2,3  |
| 386 | MOTOR   | COMANDO DA VÁLVULA                                     | Remoção e Colocação (Substituição)         | 3    | 3   | 6    |
| 387 | MOTOR   | COMANDO DA VÁLVULA                                     | Polir                                      | 2    | 2   | 3,5  |
| 388 | MOTOR   | CORREIA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA                          | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1    | 1   | 1    |
| 389 | MOTOR   | CORREIA DENTADA                                        | Remoção e Colocação (Substituição)         | 2,5  | 2,5 | 0    |
| 390 | MOTOR   | CORREIA DO MOTOR POLI V ÚNICA                          | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1    | 1   | 1    |
| 391 | MOTOR   | COXIM DO MOTOR (CADA)                                  | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1    | 1   | 1    |
| 392 | MOTOR   | DISTRIBUIDOR                                           | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1    | 1   | 0    |
| 393 | MOTOR   | FAZER RAIO X DO BLOCO MOTOR                            | Serviço                                    | 4    | 4   | 4    |
| 394 | MOTOR   | FAZER RAIO X DO CABEÇOTE DO MOTOR                      | Serviço                                    | 3    | 3   | 3    |
| 395 | MOTOR   | FILTRO DO MOTOR                                        | Troca                                      | 0,3  | 0,3 | 0,5  |
| 396 | MOTOR   | GUARNIÇÃO DA COLUNA                                    | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,5  | 0   | 0    |
| 397 | MOTOR   | GUIA DE VÁLVULA                                        | Remoção e Colocação (Substituição)         | 7    | 7   | 10   |
| 398 | MOTOR   | HÉLICE DO MOTOR (RADIADOR)                             | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1    | 1   | 1,3  |
| 399 | MOTOR   | JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA                              | Remoção e Colocação (Substituição)         | 0,75 | 1   | 1,5  |
| 400 | MOTOR   | JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE                             | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste | 2,5  | 2,5 | 2,5  |
| 401 | MOTOR   | JUNTA DE SAÍDA DO COLETOR DE ESCAPE                    | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1    | 1   | 1    |
| 402 | MOTOR   | JUNTA DO CABEÇOTE (Exceto Cabeçote Individual)         | Remoção e Colocação (Substituição)         | 4    | 4   | 6    |
| 403 | MOTOR   | JUNTA DO CABEÇOTE INDIVIDUAL (POR CILINDRO)            | Remoção e Colocação (Substituição)         | 4    | 4   | 6    |
| 404 | MOTOR   | JUNTA DO CÁRTER                                        | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1,5  | 1,5 | 3,5  |
| 405 | MOTOR   | JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO                           | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1,5  | 1,5 | 2,5  |
| 406 | MOTOR   | JUNTA ENTRE O COLETOR DO ESCAPE E O                    | Remoção e Colocação (Substituição)         | 1,3  | 1,3 | 2,3  |

|     |       |                                                                                               |                                    |     |     |     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|
|     |       | MOTOR                                                                                         |                                    |     |     |     |
| 407 | MOTOR | LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO                                                           | Serviço                            | 1,5 | 2,5 | 3   |
| 408 | MOTOR | MOTOR                                                                                         | Remoção e Colocação (Substituição) | 4,3 | 4,3 | 6   |
| 409 | MOTOR | MOTOR                                                                                         | Limpeza Química Completa           | 2,5 | 2,5 | 3,5 |
| 410 | MOTOR | MOTOR (RECUPERAÇÃO COMPLETA COM TROCA OU NÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS MÓVEIS E FIXOS MENOS RETÍFICA | Serviço                            | 20  | 20  | 20  |
| 411 | MOTOR | ÓLEO DO MOTOR                                                                                 | Troca                              | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| 412 | MOTOR | PLAINAR CABEÇOTE                                                                              | Plainar                            | 4   | 4   | 6   |
| 413 | MOTOR | POLIA DO CABEÇOTE                                                                             | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 0   |
| 414 | MOTOR | POLIA DO MOTOR                                                                                | Remoção e Colocação + Usinagem     | 1,3 | 1,3 | 2   |
| 415 | MOTOR | POLIA DO MOTOR                                                                                | Remoção e Colocação (Substituição) | 1,3 | 1,3 | 2   |
| 416 | MOTOR | POLIA TENSORA MOTOR                                                                           | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,5 | 0,5 | 0   |
| 417 | MOTOR | PONTEIRAS DA DIREÇÃO                                                                          | Remoção e Colocação (Substituição) | 1,2 | 2   | 3   |
| 418 | MOTOR | REGULAGEM DE VÁLVULAS DE ADMISSÃO E ESCAPAMENTO POR CILINDROS (TODOS OS MOTORES)              | Serviço                            | 4   | 4   | 4   |
| 419 | MOTOR | RESPIRO DO MOTOR                                                                              | Limpeza                            | 1   | 1   | 1   |
| 420 | MOTOR | RETENTOR COMANDO DE VÁLVULAS                                                                  | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 3   |
| 421 | MOTOR | RETENTOR DA POLIA DO MOTOR                                                                    | Remoção e Colocação (Substituição) | 3   | 3   | 4   |
| 422 | MOTOR | RETENTOR DO VOLTANTE                                                                          | Remoção e Colocação (Substituição) | 5,5 | 5,5 | 7   |
| 423 | MOTOR | RETÍFICA DE MOTOR (BLOCO) COM OU SEM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMISAS 8 CILINDROS              | Serviço                            | 10  | 10  | 10  |
| 424 | MOTOR | RETÍFICA DO CABEÇOTE 4, 6 OU 8 CILINDROS                                                      | Serviço                            | 6   | 6   | 6   |
| 425 | MOTOR | RETÍFICA DO CABEÇOTE COM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE ADM ESCAPAMENTO 4 CILINDROS      | Serviço                            | 10  | 10  | 10  |
| 426 | MOTOR | RETÍFICA DO CABEÇOTE COM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE ADM ESCAPAMENTO 6 CILINDROS      | Serviço                            | 12  | 12  | 12  |
| 427 | MOTOR | RETÍFICA DO CABEÇOTE COM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE ADM ESCAPAMENTO 8 CILINDROS      | Serviço                            | 14  | 14  | 14  |
| 428 | MOTOR | SEDE COM A TROCA DE VÁLVULA DO CABEÇOTE                                                       | Remoção e Colocação + retífica     | 7   | 7   | 10  |
| 429 | MOTOR | SELO DO BLOCO DO MOTOR                                                                        | Remoção e Colocação (Substituição) | 4   | 4   | 0   |
| 430 | MOTOR | SELO DO CABEÇOTE FRONTAL                                                                      | Remoção e Colocação (Substituição) | 3   | 3   | 0   |
| 431 | MOTOR | SENSOR ELETROVENTILADOR                                                                       | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 1   |
| 432 | MOTOR | SENSOR PRESSÃO ÓLEO MOTOR                                                                     | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

|     |         |                                       |                                             |     |     |      |
|-----|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|------|
| 433 | MOTOR   | SONDA LAMBDA                          | Remoção e Colocação (Substituição) + Reparo | 1   | 1   | 1    |
| 434 | MOTOR   | TUBO DE ÁGUA DO MOTOR                 | Remoção e Colocação (Substituição)          | 2   | 2   | 2    |
| 435 | MOTOR   | VÁLVULA (CADA)                        | Esmerilhar e Montar                         | 0,5 | 0,5 | 0,75 |
| 436 | MOTOR   | VÁLVULA DO CABEÇOTE                   | Regulagem                                   | 1   | 1   | 1,5  |
| 437 | MOTOR   | VÁLVULA DO QUEBRA CHAMAS              | Remoção e Colocação (Substituição) + Teste  | 3   | 3   | 3    |
| 438 | MOTOR   | VÁLVULA E SEDE DO MOTOR               | Remoção e Colocação + retífica              | 8   | 8   | 10   |
| 439 | MOTOR   | VEDADOR DE VÁLVULA                    | Remoção e Colocação (Substituição)          | 5   | 5   | 7    |
| 440 | MOTOR   | VELA DE IGNIÇÃO (CADA)                | Remoção e Colocação (Substituição)          | 0,1 | 0,1 | 0    |
| 441 | MOTOR   | VIRABREQUIM                           | Usinagem                                    | 1   | 1   | 2    |
| 442 | MOTOR   | VOLANTE DO MOTOR                      | Remoção e Colocação (Substituição)          | 5,3 | 5,3 | 7    |
| 443 | MOTOR   | VOLANTE DO MOTOR                      | Retífica                                    | 1,5 | 1,5 | 2,5  |
| 444 | PINTURA | ARO DA RODA                           | Pintura / Serviço                           | 6   | 6   | 6    |
| 445 | PINTURA | ASSOALHO DIANTEIRO                    | Pintura / Serviço                           | 8   | 8   | 8    |
| 446 | PINTURA | ASSOALHO POR BAIXO                    | Pintura / Serviço                           | 8   | 8   | 8    |
| 447 | PINTURA | ASSOALHO PORTA-MALAS                  | Pintura / Serviço                           | 8   | 8   | 8    |
| 448 | PINTURA | CABINE EXTERNA                        | Pintura / Serviço                           | 20  | 20  | 30   |
| 449 | PINTURA | CAÇAMBA EXTERNA                       | Pintura / Serviço                           | 0   | 0   | 18   |
| 450 | PINTURA | CAÇAMBA INTERNA                       | Pintura / Serviço                           | 4   | 4   | 0    |
| 451 | PINTURA | CAIXA DE RODAS                        | Pintura / Serviço                           | 2   | 2   | 2    |
| 452 | PINTURA | CALAFETAÇÃO FRENTE                    | Pintura / Serviço                           | 8   | 8   | 8    |
| 453 | PINTURA | CALAFETAÇÃO PARALAMA                  | Pintura / Serviço                           | 8   | 8   | 8    |
| 454 | PINTURA | CALAFETAÇÃO TETO                      | Pintura / Serviço                           | 8   | 8   | 8    |
| 455 | PINTURA | CALAFETAÇÃO TRASEIRA                  | Pintura / Serviço                           | 8   | 8   | 8    |
| 456 | PINTURA | CALOTA                                | Pintura / Serviço                           | 6   | 0   | 0    |
| 457 | PINTURA | CANTO CURVO                           | Pintura / Serviço                           | 6   | 6   | 6    |
| 458 | PINTURA | CAPÔ DIANTEIRO                        | Pintura / Serviço                           | 6   | 6   | 6    |
| 459 | PINTURA | CAPÔ DO MOTOR                         | Pintura / Serviço                           | 6   | 6   | 7    |
| 460 | PINTURA | CHAPA TRASEIRA                        | Pintura / Serviço                           | 0   | 0   | 12   |
| 461 | PINTURA | CHASSIS COM LAVAGEM                   | Pintura / Serviço                           | 0   | 0   | 24   |
| 462 | PINTURA | COLUNA DO PÁRA-BRISA (CADA)           | Pintura / Serviço                           | 1,5 | 1,5 | 2    |
| 463 | PINTURA | COMPARTIMENTO DO MOTOR                | Pintura / Serviço                           | 8   | 8   | 8    |
| 464 | PINTURA | CUBO DE RODA DIANTEIRA (CADA)         | Pintura / Serviço                           | 1   | 1   | 1,5  |
| 465 | PINTURA | CUBO DE RODA TRASEIRA (CADA)          | Pintura / Serviço                           | 1   | 1   | 2    |
| 466 | PINTURA | FRENTE COMPLETA                       | Pintura / Serviço                           | 20  | 20  | 30   |
| 467 | PINTURA | GERAL                                 | Pintura / Serviço                           | 120 | 120 | 120  |
| 468 | PINTURA | LÂMINA PARACHOQUE                     | Pintura / Serviço                           | 8   | 0   | 0    |
| 469 | PINTURA | LATERAL (caixa de areia/coluna porta) | Pintura / Serviço                           | 6   | 6   | 0    |
| 470 | PINTURA | LATERAL DIANTEIRO CAIXA DE RODA       | Pintura / Serviço                           | 8   | 8   | 8    |
| 471 | PINTURA | LATERAL DIREITA COMPLETA              | Pintura / Serviço                           | 12  | 24  | 30   |
| 472 | PINTURA | LATERAL TRASEIRA COMPLETA             | Pintura / Serviço                           | 12  | 24  | 30   |
| 473 | PINTURA | LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA          | Pintura / Serviço                           | 2   | 2   | 0    |
| 474 | PINTURA | MÁSCARA DA GRADE                      | Pintura / Serviço                           | 8   | 8   | 8    |

|     |           |                                                                                                                                    |                                    |     |     |     |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|
| 475 | PINTURA   | PAINEL DE INSTRUMENTOS                                                                                                             | Pintura / Serviço                  | 8   | 8   | 8   |
| 476 | PINTURA   | PAINEL DIANTEIRO                                                                                                                   | Pintura / Serviço                  | 5   | 5   | 8   |
| 477 | PINTURA   | PAINEL TRASEIRO                                                                                                                    | Pintura / Serviço                  | 6   | 6   | 9   |
| 478 | PINTURA   | PÁRA-CHOQUE (DIANTEIRO / TRASEIRO)<br>(CADA)                                                                                       | Pintura / Serviço                  | 4   | 4   | 5   |
| 479 | PINTURA   | PARALAMA (CADA)                                                                                                                    | Pintura / Serviço                  | 5   | 5   | 6   |
| 480 | PINTURA   | PAREDE DIVISÓRIA                                                                                                                   | Pintura / Serviço                  | 12  | 12  | 12  |
| 481 | PINTURA   | PINTURA DAS IDENTIFICAÇÕES E<br>SÍMBOLOS DAS VIATURAS, DE ACORDO<br>COM A NORMA BTAMAT 20.903-01<br>(APÊNDICE TERMO DE REFERÊNCIA) | Pintura / Serviço                  | 1   | 1   | 1   |
| 482 | PINTURA   | PINTURA EXTERNA                                                                                                                    | Pintura / Serviço                  | 80  | 80  | 80  |
| 483 | PINTURA   | PLACA IDENTIFICAÇÃO (TRASEIRA /<br>DIANTEIRA)                                                                                      | Pintura / Serviço                  | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 484 | PINTURA   | POLIMENTO                                                                                                                          | Pintura / Serviço                  | 5   | 5   | 5   |
| 485 | PINTURA   | PORTA (CADA)                                                                                                                       | Pintura / Serviço                  | 4   | 4   | 5   |
| 486 | PINTURA   | PORTA DIANTEIRA                                                                                                                    | Pintura / Serviço                  | 8   | 8   | 8   |
| 487 | PINTURA   | PORTA LATERAL                                                                                                                      | Pintura / Serviço                  | 8   | 8   | 8   |
| 488 | PINTURA   | PORTA-MALAS (INTERIOR)                                                                                                             | Pintura / Serviço                  | 4   | 4   | 0   |
| 489 | PINTURA   | QUATRO RODAS                                                                                                                       | Pintura / Serviço                  | 16  | 16  | 16  |
| 490 | PINTURA   | RETENTOR CUBO DIANTEIRO (CADA)                                                                                                     | Pintura / Serviço                  | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| 491 | PINTURA   | RETENTOR CUBO TRASEIRO (CADA)                                                                                                      | Pintura / Serviço                  | 1   | 1   | 2   |
| 492 | PINTURA   | ROLAMENTO CUBO (CADA)                                                                                                              | Pintura / Serviço                  | 1   | 1   | 1,5 |
| 493 | PINTURA   | SPOILER / AEROFÓLIO (CADA)                                                                                                         | Pintura / Serviço                  | 6   | 6   | 0   |
| 494 | PINTURA   | TAMPA TRASEIRA (CADA)                                                                                                              | Pintura / Serviço                  | 4   | 4   | 5   |
| 495 | PINTURA   | TETO                                                                                                                               | Pintura / Serviço                  | 6   | 6   | 6   |
| 496 | SEGURANÇA | CINTO DE SEGURANÇA                                                                                                                 | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 1   |
| 497 | SUSPENSÃO | AGREGADO DA SUSPENSÃO                                                                                                              | Remoção e Colocação (Substituição) | 2,5 | 2,5 | 0   |
| 498 | SUSPENSÃO | AMORTECEDOR TRASEIRO (CADA)                                                                                                        | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,6 | 0,6 | 1   |
| 499 | SUSPENSÃO | AMORTECEDORES (CADA)                                                                                                               | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| 500 | SUSPENSÃO | BANDEJA INFERIOR                                                                                                                   | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 0   |
| 501 | SUSPENSÃO | BANDEJA SUPERIOR                                                                                                                   | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 0   |
| 502 | SUSPENSÃO | BARRA DE TORÇÃO                                                                                                                    | Remoção e Colocação (Substituição) | 0   | 0   | 2   |
| 503 | SUSPENSÃO | BARRA ESTABILIZADORA                                                                                                               | Remoção e Colocação (Substituição) | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| 504 | SUSPENSÃO | BATENTE DE SUSPENSÃO                                                                                                               | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 1   |
| 505 | SUSPENSÃO | BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA                                                                                                        | Remoção e Colocação (Substituição) | 4   | 4   | 3   |
| 506 | SUSPENSÃO | BIELETA / LIAME                                                                                                                    | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 2   |
| 507 | SUSPENSÃO | BORRACHA DO FACÃO                                                                                                                  | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 0   |
| 508 | SUSPENSÃO | BRAÇO AXIAL DIREÇÃO                                                                                                                | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 2   |
| 509 | SUSPENSÃO | BRAÇO DA SUSPENSÃO                                                                                                                 | Remoção e Colocação (Substituição) | 3   | 3   | 0   |
| 510 | SUSPENSÃO | BRAÇO OSCILANTE                                                                                                                    | Remoção e Colocação (Substituição) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 511 | SUSPENSÃO | BRAÇO SUPERIOR DE CONTROLE DA                                                                                                      | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 2   |

|     |           |                                                      |                                    |     |     |     |
|-----|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|
|     |           | SUSPENSÃO (TIRANTE)                                  |                                    |     |     |     |
| 512 | SUSPENSÃO | BRAÇO TENSOR SUPERIOR                                | Remoção e Colocação (Substituição) | 0   | 0   | 1   |
| 513 | SUSPENSÃO | BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO                     | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 1   |
| 514 | SUSPENSÃO | BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO                      | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 1   |
| 515 | SUSPENSÃO | BUCHAS BANDEJA INFERIOR                              | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,5 | 0,5 | 0   |
| 516 | SUSPENSÃO | BUCHAS BANDEJA SUPERIOR                              | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,5 | 0,5 | 0   |
| 517 | SUSPENSÃO | BUCHAS DO MOLEJO (CADA MOLEJO)                       | Trocar                             | 1   | 1   | 2,5 |
| 518 | SUSPENSÃO | CALOTA                                               | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 519 | SUSPENSÃO | CENTRO (CADA MOLEJO)                                 | Trocar                             | 1   | 1   | 1,5 |
| 520 | SUSPENSÃO | COLUNA DA SUSPENSÃO                                  | Remoção e Colocação (Substituição) | 1,5 | 2   | 0   |
| 521 | SUSPENSÃO | CONJUNTO DA SUSPENSÃO                                | Reaperto                           | 1   | 1   | 0   |
| 522 | SUSPENSÃO | CUBO DA RODA (TROCAR ROLAMENTO)                      | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 3   | 4   |
| 523 | SUSPENSÃO | EIXO DIANTEIRO                                       | Remoção e Colocação (Substituição) | 3   | 3   | 4   |
| 524 | SUSPENSÃO | EIXO TRASEIRO                                        | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 3   |
| 525 | SUSPENSÃO | EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO<br>(caminhões/ônibus) | Remoção e Colocação (Substituição) | 0   | 0   | 6   |
| 526 | SUSPENSÃO | ESTABILIZADOR                                        | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 2   |
| 527 | SUSPENSÃO | FEIXE DE MOLA                                        | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 3   |
| 528 | SUSPENSÃO | FEIXE DE MOLA (CADA)                                 | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 3   |
| 529 | SUSPENSÃO | MANGUEIRA DE POLIURETANO DAS<br>MOLAS                | Remoção e Colocação (Substituição) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 530 | SUSPENSÃO | MEMBRANA PNEUMÁTICA (susp. ar)                       | Remoção e Colocação (Substituição) | 0   | 0   | 2   |
| 531 | SUSPENSÃO | MOLA                                                 | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 0   |
| 532 | SUSPENSÃO | MOLA DIANTEIRA                                       | Remoção e Colocação (Substituição) | 2,5 | 2,5 | 0   |
| 533 | SUSPENSÃO | MOLA HELICOIDAL                                      | Remoção e Colocação (Substituição) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 534 | SUSPENSÃO | PARAFUSO FIXADOR DO EIXO (PINO<br>CENTRAL)           | Remoção e Colocação (Substituição) | 1,3 | 1,3 | 2   |
| 535 | SUSPENSÃO | PARAFUSO RODA                                        | Remoção e Colocação + Usinagem     | 0,5 | 0,5 | 1   |
| 536 | SUSPENSÃO | PINO CENTRAL (KOMBI)                                 | Remoção e Colocação + Embuchamento | 2,5 | 2,5 | 0   |
| 537 | SUSPENSÃO | PINO INFERIOR DIREÇÃO (KOMBI)                        | Remoção e Colocação + Embuchamento | 2   | 2   | 0   |
| 538 | SUSPENSÃO | PINO INFERIOR ESQUERDO (KOMBI)                       | Remoção e Colocação + Embuchamento | 2   | 2   | 0   |
| 539 | SUSPENSÃO | PINO SUPERIOR DIREÇÃO (KOMBI)                        | Remoção e Colocação + Embuchamento | 2   | 2   | 0   |
| 540 | SUSPENSÃO | PINO SUPERIOR ESQUERDO (KOMBI)                       | Remoção e Colocação + Embuchamento | 2   | 2   | 0   |
| 541 | SUSPENSÃO | PIVÔ INFERIOR                                        | Remoção e Colocação (Substituição) | 1,5 | 1,5 | 0   |
| 542 | SUSPENSÃO | PIVÔ SUPERIOR                                        | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 0   |
| 543 | SUSPENSÃO | PONTA DE EIXO DIANTEIRO DIREITO                      | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 2,5 |
| 544 | SUSPENSÃO | PONTA DE EIXO DIANTEIRO ESQUERDO                     | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 2,5 |
| 545 | SUSPENSÃO | ROLAMENTO DA TORRE                                   | Remoção e Colocação (Substituição) | 4   | 4   | 0   |
| 546 | SUSPENSÃO | ROLAMENTO EXTERNO                                    | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 0   |
| 547 | SUSPENSÃO | ROLAMENTO INTERNO                                    | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 0   |
| 548 | SUSPENSÃO | TIRANTE DA SUSPENSÃO                                 | Remoção e Colocação (Substituição) | 0   | 0   | 1   |
| 549 | SUSPENSÃO | TIRANTE DA SUSPENSÃO                                 | Embuchamento                       | 0   | 0   | 2   |

|     |           |                                     |                                    |     |     |     |
|-----|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|
| 550 | SUSPENSÃO | TORRE                               | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 0   |
| 551 | SUSPENSÃO | TRAVESSÃO DA SUSPENSÃO              | Remoção e Colocação (Substituição) | 7   | 7   | 6   |
| 552 | TAPEÇARIA | ALÇA DO TETO                        | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,2 | 0   | 0   |
| 553 | TAPEÇARIA | BANCOS TRASEIROS                    | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,3 | 0   | 0   |
| 554 | TAPEÇARIA | BRAÇO DA PORTA (2 LADOS)            | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,2 | 0   | 0   |
| 555 | TAPEÇARIA | CABINE                              | Remoção e Colocação (Substituição) | 10  | 10  | 10  |
| 556 | TAPEÇARIA | CANALETA DE VIDRO (CADA)            | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 2   |
| 557 | TAPEÇARIA | CAPÔ DIANTEIRO                      | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 1   |
| 558 | TAPEÇARIA | ESPELHO RETROVISOR EXTERNO ELÉTRICO | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,6 | 0   | 0   |
| 559 | TAPEÇARIA | ESPELHO RETROVISOR INTERNO          | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,2 | 0   | 0   |
| 560 | TAPEÇARIA | FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA         | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 0   |
| 561 | TAPEÇARIA | FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA         | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 0   |
| 562 | TAPEÇARIA | FECHADURA DE UMA PORTA              | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 1   |
| 563 | TAPEÇARIA | FEIXO DO QUEBRA VENTO               | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,2 | 0   | 0   |
| 564 | TAPEÇARIA | FORRAÇÃO COMPLETA                   | Remoção e Colocação (Substituição) | 12  | 12  | 12  |
| 565 | TAPEÇARIA | FORRAÇÃO DO PORTA-MALAS             | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 0   |
| 566 | TAPEÇARIA | FORRO ASSOALHO                      | Remoção e Colocação (Substituição) | 4   | 4   | 4   |
| 567 | TAPEÇARIA | FORRO BANCO LONGO                   | Remoção e Colocação (Substituição) | 4   | 4   | 4   |
| 568 | TAPEÇARIA | FORRO BANCO SIMPLES                 | Remoção e Colocação (Substituição) | 3   | 3   | 3   |
| 569 | TAPEÇARIA | FORRO BANCO TRASEIRO                | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 0   |
| 570 | TAPEÇARIA | FORRO DO TETO                       | Remoção e Colocação (Substituição) | 6   | 6   | 6   |
| 571 | TAPEÇARIA | FORRO LATERAL                       | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 2   |
| 572 | TAPEÇARIA | FORRO PORTAS                        | Remoção e Colocação (Substituição) | 1,5 | 1,5 | 2   |
| 573 | TAPEÇARIA | GRADE DIANTEIRA                     | Remoção e Colocação (Substituição) | 0   | 0   | 0,8 |
| 574 | TAPEÇARIA | GUARNIÇÃO DA PORTA                  | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 1,5 |
| 575 | TAPEÇARIA | GUARNIÇÃO DO PARABRISA              | Remoção e Colocação (Substituição) | 8   | 8   | 8   |
| 576 | TAPEÇARIA | LONGARINA DIANTEIRA                 | Remoção e Colocação (Substituição) | 0   | 0   | 10  |
| 577 | TAPEÇARIA | MAÇANETA                            | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 578 | TAPEÇARIA | MÁQUINA DE VIDRO                    | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 2   |
| 579 | TAPEÇARIA | MÁQUINA ELÉTRICA DO VIDRO           | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 1,5 |
| 580 | TAPEÇARIA | PAINEL COMPLETO                     | Remoção e Colocação (Substituição) | 8   | 8   | 8   |
| 581 | TAPEÇARIA | PARA SOL (QUEBRA SOL)               | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,2 | 0   | 0   |
| 582 | TAPEÇARIA | PARACHOQUE                          | Remoção e Colocação (Substituição) | 4   | 4   | 4   |
| 583 | TAPEÇARIA | PARALAMA DIANTEIRO                  | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 2   |
| 584 | TAPEÇARIA | PAREDE TRASEIRA COMPLETA CABINE     | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 4   |
| 585 | TAPEÇARIA | PORTAS DIANTEIRAS                   | Remoção e Colocação (Substituição) | 1   | 1   | 2   |
| 586 | TAPEÇARIA | PORTAS DIANTEIRAS                   | Regulagem                          | 0,5 | 0   | 0   |
| 587 | TAPEÇARIA | QUEBRA VENTO DIANTEIRO              | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,2 | 0   | 0   |
| 588 | TAPEÇARIA | REVESTIMENTO DO TETO                | Remoção e Colocação (Substituição) | 2   | 2   | 2   |
| 589 | TAPEÇARIA | TETO                                | Remoção e Colocação (Substituição) | 8   | 0   | 8   |
| 590 | TAPEÇARIA | TODOS OS TAPETES                    | Remoção e Colocação (Substituição) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

|     |                           |                                                  |                                                          |     |     |     |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 591 | TAPEÇARIA                 | TROCAR CHASSIS                                   | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 24  | 48  | 72  |
| 592 | TAPEÇARIA                 | UM BANCO TRASEIRO                                | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 2   | 2   | 2   |
| 593 | TAPEÇARIA                 | VIDRO DE PARABRISA                               | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 8   | 8   | 8   |
| 594 | TAPEÇARIA                 | VIDRO LATERAL                                    | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 2   | 2   | 2   |
| 595 | TAPEÇARIA                 | VIDRO TRASEIRO                                   | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 8   | 8   | 8   |
| 596 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | CAIXA SATÉLITE/COROA DO DIFERENCIAL              | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 1   | 1   | 1,5 |
| 597 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | CARCAÇA DO DIFERENCIAL                           | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 6   | 6   | 8   |
| 598 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | CARDAN                                           | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 1   | 1   | 1,5 |
| 599 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | COIFA DA JUNTA DESLIZANTE                        | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0,2 | 0,2 | 0   |
| 600 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | COIFA DO DIFERENCIAL                             | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0   | 0   | 0   |
| 601 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | COIFA HOMOCINÉTICA                               | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 1   | 2   | 0   |
| 602 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | CRUZETA DO CARDAN                                | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 1   | 1   | 1,5 |
| 603 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | CUBO DA RODA TRASEIRA                            | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 2   | 2   | 2,5 |
| 604 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | DIFERENCIAL                                      | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 2   | 2   | 4   |
| 605 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | DIFERENCIAL                                      | Desmontagem e Montagem + Remoção e Colocação do Conjunto | 8   | 8   | 10  |
| 606 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | EIXO CARDAN                                      | Balanceamento                                            | 2   | 2   | 3   |
| 607 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | EMBUCHAMENTO                                     | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0   | 0   | 0   |
| 608 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | ENGRENAGEM PLANETÁRIA DIFERENCIAL                | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| 609 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | ENGRENAGEM SATÉLITE DIFERENCIAL                  | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| 610 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | HOMOCINÉTICA (CADA)                              | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 1   | 1   | 0   |
| 611 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | INTERMEDIÁRIO                                    | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 1,5 | 1,5 | 2   |
| 612 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | JUNTA DESLIZANTE                                 | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 1   | 1   | 0   |
| 613 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | JUNTA EXTERNA DO DIFERENCIAL (da tampa frontal)  | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 2   | 2   | 3   |
| 614 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | JUNTA EXTERNA DO DIFERENCIAL (da tampa traseira) | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 1   | 1   | 1,5 |
| 615 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | LUVA DO CARDAN                                   | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 616 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | PINHÃO DIFERENCIAL                               | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| 617 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | PONTA DO CARDAN                                  | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 618 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA                | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| 619 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | RETENTOR DO PINHÃO                               | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 620 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | RETENTOR LATERAL DA COROA                        | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0,2 | 0,2 | 0   |
| 621 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | ROLAMENTO DO SEMI-EIXO                           | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 0   | 0   | 0   |
| 622 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | ROLAMENTO LATERAL DIFERENCIAL                    | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 1   | 1   | 1,5 |
| 623 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | ROLAMENTO POSTERIOR PINHÃO                       | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 2   | 2   | 3   |
| 624 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | SEMI-EIXO DIANTEIRO                              | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 3   | 3   | 0   |
| 625 | TRANSMISSÃO (DIFERENCIAL) | SEMI-EIXO TRASEIRO                               | Remoção e Colocação (Substituição)                       | 2   | 2   | 3   |

## DISPOSIÇÕES GERAIS

6.7. A fim de classificar os veículos como Leves, Médios ou Pesados para fins de enquadramento do tempo de execução na tabela tempária será utilizado como parâmetro a PORTARIA N° 023-DMB, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998 e toda legislação nela referenciada, disponível no endereço eletrônico <http://www.1rm.eb.mil.br/images/imagens/documentos/EscLog/norcrive.pdf>, que subdividide os veículos em grupos, de acordo com a tonelage que podem transportar em regime fora de estrada, assim considerar-se-á:

6.7.1. 'VEÍCULO LEVE' os que transportem desde '¼' (um quarto) até '2 ½' (duas e meia) toneladas.

6.7.2. 'VEÍCULO MÉDIO' os que transportem entre '2 ½' (duas e meia) e 5 (cinco) toneladas.

6.7.3. 'VEÍCULO PESADO' os que transportem mais de 5 (cinco) toneladas.

6.8. Os serviços previstos na TABELA TPR Oficial da Fabricante/Montadora ou na tabela de tempo padrão confeccionada por este Batalhão podem ser somativos ou não, a depender das operações necessárias para realizar o serviço.

6.8.1. O serviço mais complexo abarca o de menor complexidade, desta forma, caso exista um serviço que abarque completamente a execução de outro, deve ser priorizado na elaboração do orçamento este, ao invés de se somar diversos serviços menores para que se ao mesmo fim, salvo se este somatório trazer uma maior economia para a CONTRATANTE.

6.8.1.1. Exemplo: Ao orçar a recuperação completa do motor já está embutido no tempo padrão a retirada deste do veículo, não sendo assim necessário realizar a soma do tempo necessário para se retirar o motor com a respectiva reparação.

6.8.2. Entretanto, poderá ocorrer casos em que a especificidade do serviço realizado necessite do somatório previsto no item acima, ficando a critério da CONTRATANTE a decisão pela utilização ou não deste critério de orçamento, vinculando desta forma a CONTRATADA a executar o serviço no critério julgado conveniente para a Administração.

Corumbá/MS, data e horário conforme assinatura eletrônica

**ARMANDO EGIDIO ALMEIDA DA SILVA – Sub Ten**  
Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação

**ARYANNY COELHO DOS SANTOS – 3° Sgt**  
Integrante da Equipe de Planejamento da Contratação