

GERADOR

REMANEJAR GERADOR

GERADOR

ÁREA EXTERNA

SHAFT

SEALTUBO

Subida de eletroduto

Descida de eletroduto

SECCIONAMENTO E PASSAGEM
DO ELETRODUTO NO ENTREFORRO

DISTÂNCIA PARA
PASSAGEM DE VEÍCULO

1.90

ENTRADA

