

1. COMPONENTES

Central de Comandos Elétricos

Descrição dos componentes

- A** Controle remoto infravermelho
- B** Carregador automotivo
- C** Suporte de fixação no volante e componentes
- D** Central eletrônica com chicote
- E** Receptor Infravermelho
- F** Componentes eletrônicos



2. FUNCIONAMENTO

Comandos Elétricos no Volante

Funcionalidades dos componentes

- A** **Luzes (Depois de ter acendido o farolete)**
1º Toque: Farol baixo.
2º Toque: Farol Alto.
- B** **Vidro Dianteiro - Lado Motorista**
Pressione para abaixar o vidro.
- C** **Limpador Dianteiro (+)**
1º Toque: Limpador intermitente.
2º Toque: 1º Velocidade do limpador.
3º Toque: 2º Velocidade do limpador.
- D** **Seta**
1º Toque: Seta para a direita.
Pressionar por 2 segundos para alerta.
Pressione novamente para desligar.
- E** **Água do Limpador Dianteiro**
Manter pressionado para jogar água no vidro dianteiro.
- F** **Luz**
1 Toque: Acende o farolete.
Pressionar para acender a luz do painel.
Pressione novamente para desligar.
- G** **Limpador Traseiro**
1 Toque: Aciona o limpador.
Pressione para jogar água no vidro traseiro.
- H** **Buzina**
1 Toque: Aciona a buzina.
- I** **Seta**
1 Toque: Seta para esquerda.



- J** **Limpador Dianteiro (-)**
1º Toque: Passa da 2ª para a 1ª velocidade.
2º Toque: Da 1ª velocidade para intermitente.
3º Toque: De intermitente para o modo desligado.
- K** **Vidro Dianteiro - Lado Motorista**
Pressione para levantar o vidro.



3. ENGATE DO CONTROLE

Comandos Elétricos no Volante

Fixação do controle

Botão de travamento e USB

O controle remoto pode ser removido através do botão **A1** localizado no suporte do volante. A recarga é feita pela entrada USB **B**, utilizando o carregador automotivo **A2**.

4. RECARGA

Comandos Elétricos no Volante

Recarga do controle

Quando a bateria está fraca, o teclado pisca 2 vezes uma luz branca, quando apertar qualquer função. Conecte a fonte de alimentação ao soquete (Mini USB) localizado na frente do controle. Durante o processo de recarga, um led vermelho se acenderá no teclado. Quando a recarga estiver completa, um led verde se acenderá no teclado. Isto deverá ocorrer após aproximadamente 2 horas de recarga. Nunca carregue o controle remoto quando estiver conduzindo o veículo pois a fixação poderá enrolar-se com o volante. Carregar bateria somente quando piscar 2 vezes a luz no teclado quando apertar qualquer tecla.

Com o carregador conectado, o controle não funciona nenhuma função.

Para o carregamento no veículo, deve se usar tomada 12 volts.



Importante! Em caso de mal funcionamento ou qualquer outro problema relacionado ao dispositivo em questão, entre em contato conosco.

Atenção! O controle não pode ser carregado antes do aviso luminoso. A carga deverá acontecer somente quando necessária.

O mal uso do carregador, pode levar ao mal funcionamento do controle e redução da vida útil da bateria.