

Legenda de fiação - TERREO - Parte 1		Legenda de fiação - TERREO - Parte 2		Legenda de fiação - TERREO - Parte 3		Legenda de fiação - TERREO - Parte 4		Legenda de fiação - TERREO - Parte 5		Legenda de fiação - TERREO - Parte 6		Legenda de fiação - TERREO - Parte 7		Legenda de fiação - TERREO - Parte 8		Legenda de fiação - TERREO - Parte 9		Legenda de fiação - TERREO - Parte 10		Legenda de fiação - TERREO - Parte 11		Legenda de fiação - TERREO - Parte 12		Legenda de fiação - TERREO - Parte 13	
1		31		60		88		111		139		172		200		218		245		274		303		328	
2		32		61		89		112		140		173		201		219		246		275		304		329	
3		33		62		90		113		141		174		202		220		247		276		305		330	
4		34		63		91		114		142		175		203		221		248		277		306		331	
5		35		64		92		115		143		176		204		222		249		278		307		332	
6		36		65		93		116		144		177		205		223		250		279		308		333	
7		37		66		94		117		145		178		206		224		251		280		309		334	
8		38		67		95		118		146		179		207		225		252		281		310		335	
9		39		68		96		119		147		180		208		226		253		282		311		336	
10		40		69		97		120		148		181		209		227		254		283		312		337	
11		41		70		98		121		149		182		210		228		255		284		313			
12		42		71		99		122		150		183		211		229		256		285		314			
13		43		72		100		123		151		184		212		230		257		286		315			
14		44		73		101		124		152		185		213		231		258		287		316			
15		45		74		102		125		153		186		214		232		259		288		317			
16		46		75		103		126		154		187		215		233		260		289		318			
17		47		76		104		127		155		188		216		234		261		290		319			
18		48		77		105		128		156		189		217											