

ANEXO I

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PARA VEÍCULO TIPO PASSEIO	TEMPO
ADES001	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR CAPÔ - BRASÃO PADRÃO POLÍCIA CIVIL (MODELO A PARTIR DE 2019)	3
ADES002	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR LATERAL DIREITA PADRÃO POLÍCIA CIVIL (MODELO A PARTIR DE 2019)	3
ADES003	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR LATERAL ESQUERDA PADRÃO POLÍCIA CIVIL (MODELO A PARTIR DE 2019)	3
ADES004	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR TAMPA TRASEIRA PADRÃO POLÍCIA CIVIL (MODELO A PARTIR DE 2019)	3
ADES005	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAGEM COMPLETA EM VTR - GRAFISMO PADRÃO POLÍCIA CIVIL (MODELO ATÉ 2018)	6
ADES006	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR "LOCALIDADE DA VIATURA" (CADA)	0,5
ADES007	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR "DENÚNCIAS 197" (CADA)	0,3
ADES008	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR NOME DO "GRUPO TÁTICO" OPERACIONAL (CADA)	0,5
ADES009	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR "PREFIXO" GRANDE (CADA)	0,7
ADES010	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR "PREFIXO" MÉDIO (CADA)	0,5
ADES011	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR "PREFIXO" PEQUENO (CADA)	0,5
ADES012	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR DEPARTAMENTO / SECCIONAL / UNIDADE (CADA)	0,7
ADES013	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR LOGOTIPO DA PC DE SP GRANDE (CADA)	0,5
ADES014	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR LOGOTIPO DA PC DE SP MÉDIO (CADA)	0,5
ADES015	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR LOGOTIPO DA PC SP PEQUENO (CADA)	0,5
ADES016	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR GRAFIA "POLÍCIA" GRANDE (CADA)	0,5
ADES017	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR GRAFIA "POLÍCIA" MÉDIO (CADA)	0,5
ADES018	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR GRAFIA "POLÍCIA" PEQUENO (CADA)	0,5
ADES019	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR GRAFIA "POLICIA CIVIL" NO TETO (CADA)	1
AL001	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CALOTA OU PARAFUSO DA RODA DIANT DIR	0,1
AL002	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CALOTA OU PARAFUSO DA RODA DIANT ESQ	0,1
AL003	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CALOTA OU PARAFUSO DA RODA TRAS DIR	0,1
AL004	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CALOTA OU PARAFUSO DA RODA TRAS ESQ	0,1
AL005	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CAPA PROTETORA DOS PARAFUSOS DAS RODAS (TODAS)	0,1
AL006	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	REGULAR CASTER/CAMBER LADO DIREITO	0,9
AL007	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	REGULAR CASTER/CAMBER LADO ESQUERDO	0,9
AL008	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	ALINHAR VOLANTE DE DIREÇÃO E CONVERGÊNCIA/DIVERGENCIA DA DIREÇÃO	0,8

AL009	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	ALINHAMENTO TÉCNICO	5,0
AL010	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CUBO OU ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO DIREITO	1,0
AL011	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CUBO OU ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO ESQUERDO	1,0
AL012	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CUBO OU ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO DIREITO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DO TAMBOR	0,9
AL013	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CUBO OU ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO ESQUERDO INCLUSO DESMONATGEM E MONTAGEM DO TAMBOR	0,9
AL014	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR GUARDA-PÓ EXTERNO DO CUBO DE RODA DIANTEIRO DIREITO	0,1
AL015	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR GUARDA-PÓ EXTERNO DO CUBO DE RODA DIANTEIRO ESQUERDO	0,1
AL016	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR GUARDA-PÓ EXTERNO DO CUBO DE RODA TRASEIRO DIREITO	0,1
AL017	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR GUARDA-PÓ EXTERNO DO CUBO DE RODA TRASEIRO ESQUERDO	0,1
AL018	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PRISIONEIROS DE FIXAÇÃO DA RODA DIANTEIRA DIREITA	0,5
AL019	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PRISIONEIROS DE FIXAÇÃO DA RODA DIANTEIRA ESQUERDA	0,5
AL020	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PRISIONEIROS DE FIXAÇÃO DA RODA TRASEIRA DIREITA	0,5
AL021	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PRISIONEIROS DE FIXAÇÃO DA RODA TRASEIRA ESQUERDA	0,5
AL022	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO DE RODA DIANTEIRO DIREITO	0,1
AL023	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO DE RODA DIANTEIRO ESQUERDO	0,1
AL024	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRO DIREITO	0,1
AL025	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRO ESQUERDO	0,1
ALM001	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	REMOVER, LIMPAR E INSTALAR BICOS INJETORES	1,5
ALM002	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BICOS INJETORES	0,5
ALM003	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BOBINA/TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO	0,3
ALM004	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL	0,5
ALM005	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BOMBA ELÉTRICA DO SISTEMA DE PARTIDA A FRIO	0,2
ALM006	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CABO DO ACELERADOR	0,6
ALM007	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CAIXA DO FILTRO DE AR	0,5
ALM008	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VÁLVULA CANISTER	1,0
ALM009	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	REPARAR CHICOTE ELÉTRICO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	2,0
ALM010	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	REPARAR CHICOTE ELÉTRICO DOS BICOS INJETORES	0,5
ALM011	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	TROCAR DO CONECTOR PLUG DO SENSOR DE MARCHA LENTA	0,2

ALM012	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	TROCAR CONECTOR PLUG DA SONDA LAMBDA	0,2
ALM013	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR CHICOTE ELÉTRICO DA INJEÇÃO	3,0
ALM014	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CORPO DE BORBOLETA (TBI)	1,0
ALM015	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CONECTOR INJEÇÃO (PLUG DIVERSOS)	0,2
ALM016	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DUTO DE ADMISSÃO DE AR	0,3
ALM017	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DUTOS DE COMBUSTÍVEL	2,0
ALM018	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	RETIRAR FALHAS DO SISTEMA	1,0
ALM019	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FILTRO DE AR	0,2
ALM020	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FILTRO DE COMBUSTÍVEL	0,3
ALM021	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR GARGALO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1,0
ALM022	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR JOGO DE CABOS DE VELAS DE IGNIÇÃO	0,2
ALM023	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	0,3
ALM024	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE TOMADA DE AR	0,3
ALM025	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MÓDULO DE IGNIÇÃO	0,3
ALM026	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MÓDULO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	0,5
ALM027	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MÓDULO DO IMOBILIZADOR	0,6
ALM028	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOTOR DE PASSO OU ATUADOR DE MARCHA LENTA	0,4
ALM029	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ORINGS DE VEDAÇÃO DOS BICOS INJETORES C/ BICO REMOVIDOS	0,2
ALM030	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ORINGS DE VEDAÇÃO DOS BICOS INJETORES C/ REMOÇÃO DOS BICOS	0,8
ALM031	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PEDAL DO ACELERADOR OU SENSOR DE ACELERAÇÃO	0,5
ALM032	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR POLIA FÔNICA DO VIRABREQUIM	0,3
ALM033	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR REGULADOR DE PRESSÃO DO COMBUSTÍVEL E/OU JUNTA	0,3
ALM034	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RELÉ DE POTÊNCIA	0,2
ALM035	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DO SISTEMA DE PARTIDA A FRIO	0,5
ALM036	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ROTOR DO MOTOR DE PARTIDA	0,2
ALM037	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SENSOR DE DETONAÇÃO	0,5
ALM038	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SENSOR DE ROTAÇÃO	0,4
ALM039	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SENSOR DE VELOCIDADE	0,3

ALM040	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SENSOR DE VOLUME DE AR	0,3
ALM041	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SENSOR MAP	0,3
ALM042	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SENSOR PMS	0,4
ALM043	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA	0,3
ALM044	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SENSOR TEMPERATURA	0,3
ALM045	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SENSOR TEMPERATURA ECU ECT	0,2
ALM046	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SENSOR TEMPERATURA DO AR	0,3
ALM047	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR Sonda LAMBDA	0,3
ALM048	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	LIMPAR TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1,5
ALM049	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	REMOVER E INSTALAR TANQUE DE COMBUSTÍVEL	2,0
ALM050	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VÁLVULA DO SISTEMA DE PARTIDA A FRIO	0,5
ALM051	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VÁLVULA REGULADORA DE VAPOR DE COMBUSTÍVEL DO CANISTER AO COLETOR DE ADMISSÃO	0,5
ALM052	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VÁLVULA SOLENÓIDE DA PARTIDA A FRIO	0,3
ALM053	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SCANNEAR SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA	0,8
ALM054	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	DESCARBONIZAR CORPO DE BORBOLETA (TBI)	0,5
ALM055	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	REMOVER E INSTALAR CORPO DE BORBOLETA (TBI)	1,0
ALM056	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	ANALISE GASES DE EMISSÃO DE POLUENTE DA SAÍDA ESCAPAMENTO	0,8
ALM057	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR KIT GRAMPOS DO CABO DO ACELERADOR	0,1
ALM058	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA DO CANISTER	0,3
ALM059	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA DO RESPIRO ANTI CHAMA	0,1
ALM060	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA DO TBI DE ENTRADA DO FILTRO DE AR OU BRAÇADEIRAS	0,3
ALM061	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA DO TBI DE ENTRADA DO FILTRO DE AR OU BRAÇADEIRAS	0,3
ALM062	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA AO FILTRO	0,5
ALM063	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE RETORNO DO FILTRO	0,5
ALM064	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E RETORNO DO FILTRO À FLAUTA DOS BICOS	0,8
ALM065	ALIMENTAÇÃO DE AUTOMÓVEL	REPARAR MÓDULO DE INJEÇÃO	5,0
ARR001	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ADITIVO DA ÁGUA	0,5
ARR002	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BOMBA D'ÁGUA	1,5

ARR003	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BUJÃO DA GALERIA DE ÁGUA (SELO DO BLOCO DO MOTOR)	0,3
ARR004	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BUJÃO DA GALERIA DE ÓLEO DO CABEÇOTE (SELO DO CABEÇOTE DO MOTOR)	0,2
ARR005	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COXINS DO RADIADOR	0,2
ARR006	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DEFLETOR DA HÉLICE	0,5
ARR007	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DEFLETOR INFERIOR DA HÉLICE	0,5
ARR008	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR HÉLICE DO VENTILADOR	1,0
ARR009	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR INTERRUPTOR (CONECTOR OU PLUG) DA VENTONHA	0,3
ARR010	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE ENTRADA DO AR QUENTE	0,4
ARR011	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA SAÍDA DO AR QUENTE	0,4
ARR012	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	0,4
ARR013	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA RESERVATÓRIO AO TUBO	0,3
ARR014	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	0,3
ARR015	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA TUBO AO COLETOR	0,3
ARR016	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE ENTRADA DO RESERVATÓRIO	0,2
ARR017	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE SAÍDA DO RESERVATÓRIO	0,3
ARR018	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA DA BOMBA D'ÁGUA AO TUBO	0,3
ARR019	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE ENTRADA BOMBA D'ÁGUA AO CABEÇOTE	0,3
ARR020	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR POLIA DA BOMBA D'ÁGUA	0,6
ARR021	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RADIADOR DE ÁGUA OU VENTONHA DO RADIADOR	0,9
ARR022	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RADIADOR DO AR QUENTE	1,2
ARR023	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO	0,3
ARR024	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR	0,1
ARR025	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	REVISAR SISTEMA DE ARREFECIMENTO	0,8
ARR026	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TAMPA DO RADIADOR	0,1
ARR027	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TAMPA DO RESERVATÓRIO	0,1
ARR028	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TUBO RÍGIDO	1,5
ARR029	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VÁLVULA DO AR QUENTE	0,9
ARR030	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VÁLVULA TERMOSTÁTICA OU ORING	0,5

ARR031	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CARÇAÇA DO TERMOSTATO OU ORING	0,5
ARR032	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	LIMPAR SISTEMA ARREFECIMENTO	0,5
ARR033	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BRAÇADEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	0,5
ARR034	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SUPORTE/COXIM RADIADOR LADO DIREITO	0,2
ARR035	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SUPORTE/COXIM RADIADOR LADO ESQUERDO	0,2
ARR036	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SUPORTE/COXIM SUPERIOR DO RADIADOR	0,2
ARR037	ARREFECIMENTO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FLANGE DOS SENSORES DO CABEÇOTE OU ORING	0,3
CAMB001	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	DESMONTAR E MONTAR CÂMBIO	3,0
CAMB002	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	REMOVER E INSTALAR CÂMBIO	4,0
CAMB003	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CÂMBIO	4,0
CAMB004	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CARÇAÇA DO CÂMBIO	4,0
CAMB005	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ANÉIS SINCRONIZADOS DA 1ª E 2ª MARCHAS COM CAMBIO DESMONTADO	0,2
CAMB006	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ANÉIS SINCRONIZADOS DA 3ª E 4ª MARCHAS COM CAMBIO DESMONATDO	0,2
CAMB007	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ANEL SINCRONIZADO DA 5ª MARCHA COM CAMBIO DESMONATDO	0,2
CAMB008	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR EIXO INTERMEDIÁRIO DO CÂMBIO (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,6
CAMB009	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR EIXO PRIMÁRIO DO CÂMBIO (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,5
CAMB010	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR EIXO SECUNDÁRIO DO CÂMBIO (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,5
CAMB011	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR EMBREAGEM COM CAMBIO REMOVIDO	0,3
CAMB012	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB013	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB014	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB015	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ENGRENAGEM DA 4ª MARCHA (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB016	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ENGRENAGEM DA 5ª MARCHA (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB017	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ENGRENAGEM DA MARCHA RÉ (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB018	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR GARFO DA 1ª E 2ª MARCHAS (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB019	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR GARFO DA 3ª E 4ª MARCHAS (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB020	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR GARFO DA 5ª MARCHA (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB021	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR JOGO DE JUNTAS DO CÂMBIO (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2

CAMB022	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LUVA SINCRONIZADORA DA 1ª E 2ª MARCHAS (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB023	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LUVA SINCRONIZADORA DA 3ª E 4ª MARCHAS (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB024	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LUVA SINCRONIZADORA DA 5ª MARCHA (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB025	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RETENTORES E VEDADORES DO CÂMBIO (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,5
CAMB026	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ROLAMENTOS DA COROA DO DIFERENCIAL (COM CAMBIO DESMONTADO)	1,0
CAMB027	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ROLAMENTOS DO EIXO INTERMEDIÁRIO (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB028	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ROLAMENTOS DO EIXO PRIMÁRIO (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB029	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ROLAMENTOS DO EIXO SECUNDÁRIO (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB030	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ROLAMENTOS DO PINHÃO DO DIFERENCIAL (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,5
CAMB031	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	EFETUAR SOLDA	1,0
CAMB032	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	REGULAR TRAMBULADOR	0,5
CAMB033	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TRAMBULADOR	1,0
CAMB034	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CAIXA DE PLANETÁRIAS COM CAMBIO DESMONTADO	0,2
CAMB035	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COROA COM CAMBIO DESMONATDO	0,2
CAMB036	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PLANETÁRIAS COM CAMBIO DESMONTADO	0,2
CAMB037	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SATÉLITES COM CAMBIO DESMONTADO	0,3
CAMB038	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PLANETÁRIAS DO DIFERENCIAL	0,3
CAMB039	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RETENTORES DA TULIPA (COM EIXO REMOVIDO LD)	0,2
CAMB040	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RETENTORES DA TULIPA (COM EIXO REMOVIDO LE	0,2
CAMB041	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ROLAMENTOS DA COROA COM CAMBIO DESMONTADO	0,6
CAMB042	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ROLAMENTOS DO PINHÃO COM CAMBIO DESMONTADO	0,5
CAMB043	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	ADICIONAR TESTE DE PRESSÃO DE OLEO TRANSMISSAO AUTOMATICA	0,7
CAMB044	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	ADICIONAR E OU FILTRAR FLUIDO DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA	0,3
CAMB045	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	COMPLETAR E OU DRENAGEM FLUÍDO DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA	0,2
CAMB046	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CONJUNTO CONVERSOR DO TORQUE	5,2
CAMB047	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VEDADOR DO CONVERSOR DE TORQUE COM CONVERSOR REMOVIDO	0,2
CAMB048	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR INDICADOR DO SELETOR DE MARCHAS (E AGREGADOS) CAIXA AUTOMATICA	1,0
CAMB049	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANOPLA DA ALAVANCA SELETOR DE MARCHAS DA CAIXA AUTOMATICA	0,2

CAMB050	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ALAVANCA DO SELETOR DE MARCHAS DA CAIXA DE MUDANCAS AUTOMATICA	1,1
CAMB051	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CABO DO CONTROLE DO SELETOR DE MARCHAS DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA	1,0
CAMB052	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ALAVANCA DO CABO DO CONTROLE DO SELETOR DE MARCHAS	0,5
CAMB053	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ALAVANCA DE MARCHAS DA CAIXA DE MUDANÇAS (CONJUNTO)	1,2
CAMB054	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR INTERRUPTOR DE POSIÇÃO DE MARCHAS DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA	0,5
CAMB055	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	REGULAR INTERRUPTOR DE POSIÇÃO DE MARCHAS DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA	0,2
CAMB056	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	AJUSTAR INDICADOR DO SELETOR DE MARCHAS (E AGREGADOS) CAIXA AUTOMATICA	0,2
CAMB057	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	AJUSTAR COMANDOS ARTICULADOS	0,2
CAMB058	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TUBOS DE OLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA SUPERIOR	0,5
CAMB059	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TUBOS DE OLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA INFERIOR	0,5
CAMB060	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TUBOS DE OLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA AL	0,6
CAMB061	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRAS DE OLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA SUPERIOR	0,5
CAMB062	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRAS DE OLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA INFERIOR	0,5
CAMB063	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRAS DE OLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA AL	0,6
CAMB064	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR INTERRUPTOR DA EMBREAGEM DO CONVERSOR DE TORQUE NO PEDAO DE FREIO	0,2
CAMB065	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MODULO DE CONTROLE DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA	0,4
CAMB066	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR JOGO DE LAMINAS CAMBIO AUTOMATICO INTERNAS	0,4
CAMB067	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RESFRIADORDE OLEO CAMBIO AUTOMATICO	0,3
CAMB068	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CINTA FREIO CAMBIO AUTOMATICO	0,5
CAMB069	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR EMBREAGEM INTERNA CAMBIO AUTOMATICO	0,4
CAMB070	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CAIXA VALVULAS DO CAMBIO AUTOMATICO	0,8
CAMB071	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR JOGO DE LAMINAS EXTERNAS	0,4
CAMB072	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ANEL DE RENÇÃO	0,1
CAMB073	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DISCO DENTADO EXTERNO	0,3
CAMB074	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DISCO DENTADO INTERNO	0,3
CAMB075	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR EMBREAGEM MARCHA RÉ	0,2
CAMB076	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR EMBREAGEM 3/4	0,4
CAMB077	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SUPORTE PLANETARIAS	0,2

CAMB078	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RODA 1ª VELOCIDADE	0,4
CAMB079	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SINO DE ARRASTE	0,4
CAMB080	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR EIXO MOTRIZ	0,3
CAMB081	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR JOGO ENGRENAGEM P/ ACIONAMENTO INTERMEDIARIO	0,4
CAMB082	CÂMBIO DE AUTOMÓVEL	REMOVER E DESMONTAR PERIFERICOS DO CÂMBIO PARA FINS DE CONFECÇÃO DE ORÇAMENTO	6,0
CHA001	CHASSIS DE AUTOMÓVEL	ALINHAR CARROCERIA	3,0
CHA002	CHASSIS DE AUTOMÓVEL	REPARAR CARROCERIA	3,0
CHA003	CHASSIS DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR OU REMOVER/INSTALAR CARROCERIA	24,0
CHA004	CHASSIS DE AUTOMÓVEL	REPARAR/ALINHAR LONGARINA DIANTEIRA LADO DIREITO	4,0
CHA005	CHASSIS DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LONGARINA DIANTEIRA LADO DIREITO	6,0
CHA006	CHASSIS DE AUTOMÓVEL	REPARAR/ALINHAR LONGARINA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	4,0
CHA007	CHASSIS DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LONGARINA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	6,0
CHA008	CHASSIS DE AUTOMÓVEL	REPARAR/ALINHAR LONGARINA TRASEIRA LADO DIREITO	4,0
CHA009	CHASSIS DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LONGARINA TRASEIRA LADO DIREITO	6,0
CHA010	CHASSIS DE AUTOMÓVEL	REPARAR/ALINHAR LONGARINA TRASEIRA LADO ESQUERDO	4,0
CHA011	CHASSIS DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LONGARINA TRASEIRA LADO ESQUERDO	6,0
CHA012	CHASSIS DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PROTETOR DO CARTER	0,2
CHA013	CHASSIS DE AUTOMÓVEL	FIXAR PROTETOR DO CÂRTER	0,2
CHA014	CHASSIS DE AUTOMÓVEL	REPARAR/ALINHAR TRAVESSA DIANTEIRA DA LONGARINA	4,0
CHA015	CHASSIS DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TRAVESSA DIANTEIRA DA LONGARINA	4,0
CHA016	CHASSIS DE AUTOMÓVEL	REPARAR/ALINHAR TRAVESSA TRASEIRA DA LONGARINA	4,0
CHA017	CHASSIS DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TRAVESSA TRASEIRA DA LONGARINA	2,0
CLIM001	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CONJUNTO CONTROLE DO AR CONDICIONADO	0,5
CLIM002	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PAINEL DE CONTROLE DO AR CONDICIONADO	0,4
CLIM003	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR E OU REMOVER E INSTALAR CARÇA DE ENTRADA DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTERNA	0,5
CLIM004	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR E OU REMOVER E INSTALAR RESISTOR DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO DO AQUECIMENTO	0,2
CLIM005	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR E OU REMOVER E INSTALAR RELE DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO DO A/C	0,2
CLIM006	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR E OU REMOVER E INSTALAR SENSOR DE PRESSÃO DO AR CONDICIONADO	1,2

CLIM007	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR E OU REMOVER E INSTALAR SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE EXTERNA	0,5
CLIM008	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR E OU REMOVER E INSTALAR MANGUEIRA ENTRE VALVULA DE EXPANSÃO E CONEXÃO	1,3
CLIM009	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR E OU REMOVER E INSTALAR EMBREAGEM E CUBO DO COMPRESSOR DE AR	1,8
CLIM010	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CABEÇOTE DO COMPRESSOR	0,7
CLIM011	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CAIXA DO AR CONDICIONADO	4,5
CLIM012	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CENTRALINA DO CONJUNTO DO AR CONDICIONADO	0,3
CLIM013	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CIRCUITO DO CHICOTE ELÉTRICO	0,2
CLIM014	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COMANDO DO MOTOR DO VENTILADOR	0,3
CLIM015	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COMANDO DO MOTOR DO VENTILADOR DO AR	0,7
CLIM016	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1,0
CLIM017	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO	1,7
CLIM018	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ELETROVENTILADOR DA CAIXA DE AR	5,0
CLIM019	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ELETROVENTILADOR DO CONDENSADOR	0,9
CLIM020	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ELETROVENTILADOR INTERNO	0,7
CLIM021	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FILTRO DE PÓLEN	0,4
CLIM022	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FILTRO SECADOR DO AR CONDICIONADO	1,0
CLIM023	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERANTE E ÓLEO LUBRIFICANTE	0,5
CLIM024	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ORINGS DE VEDAÇÃO	0,5
CLIM025	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR POLIA ELETROMAGNÉTICA DO COMPRESSOR	1,1
CLIM026	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PRESSOSTATO DO CONJUNTO DO AR CONDICIONADO	0,4
CLIM027	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RADIADOR DO AQUECEDOR	3,8
CLIM028	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RADIADOR DO AR CONDICIONADO	0,6
CLIM029	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RESISTÊNCIA DO VENTILADOR INTERNO DO AR CONDICIONADO	0,5
CLIM030	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RESISTOR DO ELETROVENTILADOR	0,4
CLIM031	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SENSOR DO EVAPORADOR	0,4
CLIM032	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SUPORTE DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1,7
CLIM033	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TUBO DA VÁLVULA DE EXPANSÃO AO COMPRESSOR	0,8
CLIM034	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TUBO DE DESCARGA DO AR E FILTRO ANTICONDENSAÇÃO	0,2

CLIM035	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TUBO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR	1,6
CLIM036	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TUBO DO FILTRO SECADOR À VÁLVULA DE EXPANSÃO	0,9
CLIM037	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TUBULAÇÃO DA CONEXÃO AO EVAPORADOR	1,6
CLIM038	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TUBULAÇÃO DE ENVIO E RETORNO AO COMPRESSOR DO AR	1,0
CLIM039	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TUBULAÇÃO DO EVADOR ATÉ TUBULAÇÃO DE ENTRADA NO COMPRESSOR	1,6
CLIM040	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TUBULAÇÃO DO EVAPORADOR AO COMPRESSOR	1,4
CLIM041	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VÁLVULA DE EXPANSÃO	1,2
CLIM042	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	RETIRAR VAZAMENTO DE GÁS DO AR CONDICIONADO	2,0
CLIM043	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	HIGIENIZAR AR CONDICIONADO	1,5
CLIM044	CLIMATIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL	RECARGA DE GÁS DO SISTEMA	2,5
DIR001	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ARTICULAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO LADO DIREITO	0,5
DIR002	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ARTICULAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO	0,5
DIR003	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BARRA DE DIREÇÃO OU COIFA DA BARRA LADO DIREITO	0,5
DIR004	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BARRA DE DIREÇÃO OU COIFA DA BARRA LADO ESQUERDO	0,5
DIR005	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BRAÇO AXIAL LADO DIREITO	0,5
DIR006	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BRAÇO AXIAL LADO ESQUERDO	0,5
DIR007	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BOMBA HIDRÁULICA DE DIREÇÃO	0,7
DIR008	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR CAIXA DE DIREÇÃO	3,2
DIR009	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO	0,5
DIR010	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COLUNA DE DIREÇÃO	1,0
DIR011	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FLUIDO HIDRÁULICO DE DIREÇÃO	0,4
DIR012	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR JUNTA UNIVERSAL DA COLUNA DIREÇÃO	0,4
DIR013	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA DO RESERVATÓRIO A BOMBA	0,5
DIR014	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO	0,5
DIR015	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE SAÍDA DA CAIXA DE DIREÇÃO	0,5
DIR016	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DE FLUIDO HIDRÁULICO	0,3
DIR017	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ROLAMENTO DA COLUNA DIREÇÃO	1,0
DIR018	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO	0,6

DIR019	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO	0,6
DIR020	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VOLANTE DE DIREÇÃO	0,4
DIR021	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BRAÇADEIRAS MANGUEIRA DE DIREÇÃO	0,2
DIR022	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BRAÇADEIRAS DO RESERVATÓRIO DIREÇÃO HIDRAULICA	0,1
DIR023	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR JOGO DE REPAROS DA CAIXA DE DIREÇÃO/COM REMOÇÃO DA CAIXA	3,8
DIR024	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BUCHAS DA BARRA DE DIREÇÃO	0,5
DIR025	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR REPARO DA CAIXA HIDRAULICA	6,0
DIR026	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRAULICA/OU ORING DA TAMPA	0,1
DIR027	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL	REPARAR CAIXA DE DIREÇÃO	8,0
ELET001	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	REVISAR ALTERNADOR	2,0
ELET002	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ALTERNADOR	2,0
ELET003	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR REGULADOR DE VOLTAGEM	1,2
ELET004	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BATERIA	0,3
ELET005	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BATERIA OU CAPA DO CONTROLE REMOTO DA CHAVE DE IGNIÇÃO	0,1
ELET006	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BOIA TANQUE DE COMBUSTÍVEL	0,7
ELET007	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BUZINA	0,5
ELET008	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CABO DO VELOCÍMETRO	0,5
ELET009	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CABO NEGATIVO DA BATERIA	0,3
ELET010	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CABO POSITIVO DA BATERIA	0,3
ELET011	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CABO POSITIVO DA BATERIA COM SUPORTE DE FUSÍVEIS	0,3
ELET012	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CHAVE DE LUZ	0,4
ELET013	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CHAVE DE SETA	0,8
ELET014	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	REPARAR CHICOTE ELÉTRICO	0,5
ELET015	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CHICOTE ELÉTRICO	1,5
ELET016	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COMUTADOR DE PARTIDA	0,6
ELET017	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CONTROLE REMOTO DA CHAVE DE IGNIÇÃO	0,1
ELET018	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CORREIA DO ALTERNADOR	0,2
ELET019	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ESGUICHO DO LIMPADOR	0,4

ELET020	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FARÓIS AUXILIARES (TODOS)	0,5
ELET021	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FAROL LADO DIREITO	0,3
ELET022	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FAROL LADO ESQUERDO	0,3
ELET023	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FUSÍVEIS DO SISTEMA	0,1
ELET024	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR INTERRUPTOR DA LUZ DE FREIO	0,2
ELET025	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR INTERRUPTOR DA LUZ DE MARCHA RÉ	0,2
ELET026	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR INTERRUPTOR DO VIDRO DIANTEIRO LADO DIREITO	0,3
ELET027	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR INTERRUPTOR DO VIDRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,3
ELET028	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR INTERRUPTOR DO VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO	0,3
ELET029	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR INTERRUPTOR DO VIDRO TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,3
ELET030	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR (revisar) LÂMPADAS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS	0,6
ELET031	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUSBTITUIR LAMPADA DO FAROL BAIXO LE	0,1
ELET032	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUSBTITUIR LAMPADA DO FAROL BAIXO LD	0,1
ELET033	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUSBTITUIR LAMPADA DO FAROL ALTO LE	0,1
ELET034	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUSBTITUIR LAMPADA DO FAROL ALTO LD	0,1
ELET035	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUSBTITUIR LAMPADA DA LUZ DE PLACA	0,2
ELET036	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LAMPADA DA RÉ LD	0,1
ELET037	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LAMPADA DA RÉ LE	0,1
ELET038	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LAMPADA DO LANTERNA TRASEIRA E FREIO LD	0,1
ELET039	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LAMPADA DO LANTERNA TRASEIRA E FREIO LE	0,1
ELET040	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LAMPADA DO PISCA TRASEIRO LD	0,1
ELET041	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LAMPADA DO PISCA TRASEIRO LE	0,1
ELET042	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LAMPADA DO PISCA DIANTEIRO LE	0,1
ELET043	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LAMPADA DO PISCA DIANTEIRO LD	0,1
ELET044	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LANTERNA DE PLACA	0,2
ELET045	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LANTERNA PISCA PARA LAMA LD	0,2
ELET046	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LANTERNA PISCA PARA LAMA LE	0,2
ELET047	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO	0,2

ELET048	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,3
ELET049	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LUZ DE CORTESIA	0,2
ELET050	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LUZ DE FREIO AUXILIAR	0,2
ELET051	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA DO ESGUICHO LIMPADOR OU CONEXAO	0,4
ELET052	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MÁQUINA DE VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO LADO DIREITO	0,8
ELET053	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MÁQUINA DE VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,8
ELET054	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MÁQUINA DE VIDRO ELÉTRICO TRASEIRO LADO DIREITO	0,8
ELET055	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MÁQUINA DE VIDRO ELÉTRICO TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,8
ELET056	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MIOLO DE CHAVE DE IGNIÇÃO	0,6
ELET057	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MÓDULO DO VIDRO ELÉTRICO	0,5
ELET058	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOTOR DE PARTIDA	1,0
ELET059	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DIANTEIRO	0,2
ELET060	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA TRASEIRO	0,9
ELET061	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PAINEL DE INSTRUMENTOS	0,5
ELET062	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PALHETA DO VIDRO TRASEIRO	0,1
ELET063	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA	0,2
ELET064	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RELÉ DO SISTEMA (DIVERSOS)	0,1
ELET065	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RELÉ DO SISTEMA (LIMPADOR)	0,1
ELET066	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RELÉ DO SISTEMA (PISCA/ALERTA)	0,1
ELET067	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RELÉ DO SISTEMA (PARTIDA FRIO)	0,1
ELET068	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RELÉ DO SISTEMA (BOMBA DE COMBUSTIVEL)	0,1
ELET069	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RELÉ DO SISTEMA (FAROL)	0,1
ELET070	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RELÉ DO SISTEMA (FAROL MILHA)	0,1
ELET071	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	REPARAR SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA DO AR	2,0
ELET072	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SUPORTE DO ALTERNADOR	0,9
ELET073	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TERMINAIS DOS CABOS DE BATERIA	0,2
ELET074	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TRAVA DA BATERIA	0,1
ELET075	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR UNIDADE DE COMANDO DO AIR BAG NO VOLANTE	1,5

ELET076	ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR E/OU CODIFICAR CHAVE DE IGNIÇÃO/CONTROLE	1,2
EMBR001	EMBREAGEM DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ATUADOR DE EMBREAGEM	0,3
EMBR002	EMBREAGEM DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CABO DE EMBREAGEM	0,7
EMBR003	EMBREAGEM DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CARTER DA EMBREAGEM	0,3
EMBR004	EMBREAGEM DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	0,7
EMBR005	EMBREAGEM DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM (ATUADOR PEDAL)	0,7
EMBR006	EMBREAGEM DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FLANGE DO ROLAMENTO DE EMBREAGEM	0,2
EMBR007	EMBREAGEM DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR GARFO DE EMBREAGEM	0,2
EMBR008	EMBREAGEM DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR KIT DE BUCHAS DO GARFO DE EMBREAGEM	0,5
EMBR009	EMBREAGEM DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR KIT DE EMBREAGEM INCLUINDO REMOÇÃO DO CAMBIO	4,5
EMBR010	EMBREAGEM DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR KIT DE EMBREAGEM COM CAMBIO REMOVIDO	0,5
EMBR011	EMBREAGEM DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PEDAL DA EMBREAGEM	1,5
EMBR012	EMBREAGEM DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SERVO DA EMBREAGEM	0,5
EMBR013	EMBREAGEM DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VOLANTE MOTOR COM O CAMBIO REMOVIDO	0,5
EMBR014	EMBREAGEM DE AUTOMÓVEL	RETIFICAR VOLANTE DE EMBREAGEM	0,6
EMBR015	EMBREAGEM DE AUTOMÓVEL	REMOVER E INSTALAR VOLANTE MOTOR COM O CAMBIO REMOVIDO	0,5
EQP001	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CHAVE DE RODAS	0,1
EQP002	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ESTEPE	0,2
EQP003	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR EXTINTOR DE INCÊNDIO	0,1
EQP004	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LÂMPADA STROBBO	2,0
EQP005	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MACACO	0,1
EQP006	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MÓDULO DE STROBBO	0,5
EQP007	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PELÍCULA PROTETORA DO PARA-BRISA	2,0
EQP008	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PELÍCULA PROTETORA DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,8
EQP009	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PELÍCULA PROTETORA DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,8
EQP010	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PELÍCULA PROTETORA DO VIDRO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,8
EQP011	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PELÍCULA PROTETORA DO VIDRO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,8
EQP012	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PELÍCULA PROTETORA DO VIDRO DO VIGIA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,4

EQP013	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PELÍCULA PROTETORA DO VIDRO DO VIGIA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,4
EQP014	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PELÍCULA PROTETORA DO VIDRO LATERAL DO PORTA-MALAS LADO DIREITO	0,6
EQP015	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PELÍCULA PROTETORA DO VIDRO LATERAL DO PORTA-MALAS LADO ESQUERDO	0,6
EQP016	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PELÍCULA PROTETORA DO VIDRO TRASEIRO	1,5
EQP017	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	REPARAR SINALIZADOR	0,5
EQP018	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SINALIZADOR	1,0
EQP019	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	REPARAR SIRENE	1,0
EQP020	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SIRENE	0,5
EQP021	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TAPETES DE BORRACHA	0,1
EQP022	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TRIÂNGULO	0,1
EQP023	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR/INSTALAR CALHAS PROTETORA DE CHUVA DAS PORTAS	0,6
EQP024	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	REPARAR CPU BOX	6,5
EQP025	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	REPARAR CHAVE I-SAVER	3,5
EQP026	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	REPARAR PCI SSLD 141L	2,5
EQP027	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	REPARAR PCI MBLD 141L	6,0
EQP028	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	REPARAR MBLD 142L	6,0
EQP029	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CPU BOX	1,0
EQP030	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	CONFIGURAR HIGH LIGHT	1,0
EQP031	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BASE DO HIGH LIGHT	1,5
EQP032	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	REPARO DO DRIVER	5,5
EQP033	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	REPARAR DRIVER COMPLETO	11,0
EQP034	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	LIMPEZA DO DRIVER	1,0
EQP035	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	REPARAR PAINÉL IS3000	6,0
EQP036	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	REPARAR CHICOTE RONTAN CPU BOX	6,0
EQP037	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	REPARAR CHICOTE RONTAN HIGH LIGHT	2,0
EQP038	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	REPARAR CHICOTE RONTAN PAINÉL IS3000	2,0
EQP039	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FUSÍVEL	0,5
EQP040	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR HIGH LIGHT	2,0

EQP041	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	REPARAR ESTROBO QUASARLINE	9,0
EQP042	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	REPARAR COMANDO ACIONADOR DE MOTOCICLETA	8,0
EQP043	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	REPARAR CENTRAL DE ESTROBOS DE MOTOCICLETA	8,0
EQP044	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DRIVER	1,0
EQP045	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CÚPULA DO SINALIZADOR	0,5
EQP046	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	REPARAR CHAVE COMUTADORA	9,0
EQP047	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	REPARAR AMPLIFICADOR ENGESIG	10,0
EQP048	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	REPARAR PAINÉL MICROFONE ENGESIG	8,0
EQP049	EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO DE AUTOMÓVEL	REPARAR PCI PRINCIPAL HIGH LIGHT	10,0
ESCP001	ESCAPE DE GÁS DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ABAFADOR INTERMEDIÁRIO OU JUNTA	0,5
ESCP002	ESCAPE DE GÁS DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ABAFADOR TRASEIRO OU JUNTA	0,3
ESCP003	ESCAPE DE GÁS DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ABRAÇADEIRA DO ABAFADOR TRASEIRO	0,3
ESCP004	ESCAPE DE GÁS DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ANEL DE VEDAÇÃO DO BOCAL DO ESCAPAMENTO	0,5
ESCP005	ESCAPE DE GÁS DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CATALISADOR OU JUNTA	0,6
ESCP006	ESCAPE DE GÁS DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COLETOR DO ESCAPAMENTO COM CATALISADOR	1,3
ESCP007	ESCAPE DE GÁS DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COXIM DO ABAFADOR INTERMEDIÁRIO	0,1
ESCP008	ESCAPE DE GÁS DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COXIM DO ABAFADOR TRASEIRO	0,1
ESCP009	ESCAPE DE GÁS DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DEFLETOR TÉRMICO DO CATALISADOR	0,4
ESCP010	ESCAPE DE GÁS DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DEFLETOR TÉRMICO DO COLETOR DO ESCAPAMENTO	0,5
ESCP011	ESCAPE DE GÁS DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR JUNTA DO BOCAL DE ESCAPE	0,5
ESCP012	ESCAPE DE GÁS DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO	1,3
ESCP013	ESCAPE DE GÁS DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PORCA DO BOCAL DO ESCAPAMENTO	1,0
ESCP014	ESCAPE DE GÁS DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PRISIONEIRO DO BOCAL DO ESCAPAMENTO	1,0
ESCP015	ESCAPE DE GÁS DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SUSPENSOR DO ESCAPAMENTO	0,2
ESCP016	ESCAPE DE GÁS DO MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TUBO DE SAÍDA OU JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO	0,8
FR001	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ALAVANCA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	0,7
FR002	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	1,0
FR003	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE DE FREIO	0,8

FR004	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CILINDRO AUXILIAR DE FREIO TRASEIRO LD	0,8
FR005	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CILINDRO AUXILIAR DE FREIO TRASEIRO LE	0,8
FR006	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DISCOS OU DISCO E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	1,1
FR007	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DISCOS OU DISCO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO	1,1
FR008	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FLEXÍVEL DE FREIO DA RODA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,3
FR009	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FLEXÍVEL DE FREIO DA RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,3
FR010	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FLEXÍVEL DE FREIO DA RODA TRASEIRA LADO DIREITO	0,3
FR011	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FLEXÍVEL DE FREIO DA RODA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,3
FR012	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FLUIDO DE FREIO (DOT 4/5) SANGRAR	0,5
FR013	FREIO DE AUTOMÓVEL	REGULAR FREIO DE ESTACIONAMENTO	0,5
FR014	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE TOMADA DE VÁCUO	0,3
FR015	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MÓDULO DO SISTEMA ABS	1,6
FR016	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	0,5
FR017	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO	0,5
FR018	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PEDAL E/OU BUCHA DO PEDAL DE FREIO	1,2
FR019	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PINÇA DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO	1,2
FR020	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PINÇA DE FREIO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1,2
FR021	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PINÇA DE FREIO TRASEIRO LADO DIREITO	1,2
FR022	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PINÇA DE FREIO TRASEIRO LADO ESQUERDO	1,2
FR023	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PINO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	0,2
FR024	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR REPAROS	1,0
FR025	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SAPATAS DE FREIO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS TAMBORES	1,0
FR026	FREIO DE AUTOMÓVEL	REGULAR LONAS DE FREIO TRASEIRO	0,4
FR027	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SENSOR DO SISTEMA RODA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,3
FR028	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SENSOR DO SISTEMA RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,3
FR029	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SENSOR DO SISTEMA RODA TRASEIRA LADO DIREITO	0,3
FR030	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SENSOR DO SISTEMA RODA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,3
FR031	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SERVO-FREIO	1,0

FR032	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TAMBOR DE FREIO LADO DIREITO	0,3
FR033	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TAMBOR DE FREIO LADO ESQUERDO	0,3
FR034	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VÁLVULA COMPENSADORA DO FREIO	0,5
FR035	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VÁLVULA DE PRESSÃO EQUILIZADORA FREIO TRASEIRO	0,3
FR036	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VÁLVULA DO SISTEMA ABS	0,5
FR037	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO	0,5
FR038	FREIO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DO CILINDRO MESTRE	0,8
FUN001	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR CAIXA DE AR LADO DIREITO	2,0
FUN002	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CAIXA DE AR LADO DIREITO	5,0
FUN003	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR CAIXA DE AR LADO ESQUERDO	2,0
FUN004	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CAIXA DE AR LADO ESQUERDO	5,0
FUN005	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR CAPUZ	2,0
FUN006	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CAPUZ	0,5
FUN007	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR COBERTURA DO ESPELHO RETROVISOR EXTERNO LADO DIREITO	0,4
FUN008	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COBERTURA DO ESPELHO RETROVISOR EXTERNO LADO DIREITO	0,1
FUN009	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR COBERTURA DO ESPELHO RETROVISOR EXTERNO LADO ESQUERDO	0,4
FUN010	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COBERTURA DO ESPELHO RETROVISOR EXTERNO LADO ESQUERDO	0,1
FUN011	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR COBERTURA PARA-CHOQUE DIANTEIRO	2,0
FUN012	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR COBERTURA PARA-CHOQUE DIANTEIRO	0,5
FUN013	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	FIXAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, TROCA REBITES	0,5
FUN014	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR COBERTURA PARA-CHOQUE TRASEIRO	2,0
FUN015	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR COBERTURA PARA-CHOQUE TRASEIRO	0,5
FUN016	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	FIXAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO TROCA REBITES	0,5
FUN017	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	FIXAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO TROCA REBITESFIXAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO TROCA REBITES	2,0
FUN018	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR COLUMNA DE PORTA TRASEIRA (CADA)	2,0
FUN019	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR DOBRADIÇAS DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,5
FUN020	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DOBRADIÇAS DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	1,5
FUN021	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR DOBRADIÇAS DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,5

FUN022	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DOBRADIÇAS DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	1,5
FUN023	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR DOBRADIÇAS DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,5
FUN024	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DOBRADIÇAS DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,5
FUN025	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR DOBRADIÇAS DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,5
FUN026	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DOBRADIÇAS DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,5
FUN027	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR EMBLEMA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,2
FUN028	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR EMBLEMA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,2
FUN029	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR EMBLEMA DA TAMPA TRASEIRA	0,2
FUN030	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,3
FUN031	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,3
FUN032	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,3
FUN033	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,3
FUN034	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR ENTRADA DA TAMPA DO PORTA MALAS	0,3
FUN035	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR ESTRIBO LADO DIREITO	0,5
FUN036	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR ESTRIBO LADO ESQUERDO	0,5
FUN037	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR GRADE DO RADIADOR	0,3
FUN038	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR LATERAL DIREITA (TRASEIRA)	2,5
FUN039	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LATERAL DIREITA (TRASEIRA)	8,0
FUN040	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR LATERAL ESQUERDA (TRASEIRA)	2,5
FUN041	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LATERAL ESQUERDA (TRASEIRA)	8,0
FUN042	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLDURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,2
FUN043	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLDURA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,2
FUN044	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLDURA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,2
FUN045	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLDURA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,2
FUN046	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLDURA DA SOLEIRA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,2
FUN047	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLDURA DA SOLEIRA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,2
FUN048	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLDURA DO PARA-LAMA DIANTEIRO LADO DIREITO	0,2
FUN049	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLDURA DO PARA-LAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,2

FUN050	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLDURA DO PARA-LAMA TRASEIRO LADO DIREITO	0,2
FUN051	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLDURA DO PARA-LAMA TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,2
FUN052	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLDURA INFERIOR DA TAMPA TRASEIRA	0,2
FUN053	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR PAINEL DIANTEIRO	1,5
FUN054	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PAINEL DIANTEIRO	4,0
FUN055	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR PARA-LAMA DIANTEIRO LADO DIREITO	1,0
FUN056	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PARA-LAMA DIANTEIRO LADO DIREITO	1,0
FUN057	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR PARA-LAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1,0
FUN058	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PARA-LAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1,0
FUN059	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PINOS DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,3
FUN060	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PINOS DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,3
FUN061	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PINOS DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,3
FUN062	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PINOS DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,3
FUN063	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	2,5
FUN064	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PERIFÉRICOS	3,5
FUN065	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	2,5
FUN066	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PERIFÉRICOS	3,5
FUN067	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR PORTA DO GUARDA PRESO	2,5
FUN068	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PORTA DO GUARDA PRESO	2,8
FUN069	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	2,5
FUN070	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PORTA TRASEIRA LADO DIREITO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PERIFÉRICOS	3,5
FUN071	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	2,5
FUN072	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PERIFÉRICOS	3,5
FUN073	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	ALINHAR PORTAS (TODAS)	0,4
FUN074	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PROTETOR INTERNO DO PARA-LAMA DIANTEIRO LADO DIREITO	0,3
FUN075	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PROTETOR INTERNO DO PARA-LAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,3
FUN076	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PROTETOR INTERNO DO PARA-LAMA TRASEIRO LADO DIREITO	0,3
FUN077	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PROTETOR INTERNO DO PARA-LAMA TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,3

FUN078	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR SUPORTE DA BATERIA	0,5
FUN079	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR SUPORTE DO COXIM DA CARROCERIA DIANTEIRO LADO DIREITO	1,0
FUN080	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR SUPORTE DO COXIM DA CARROCERIA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1,0
FUN081	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR TAMPA DO PORTA MALAS	1,0
FUN082	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TAMPA DO PORTA MALAS	0,5
FUN083	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REGULAR/ALINHAR TAMPA DO PORTA MALAS	0,5
FUN084	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR TETO	2,0
FUN085	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TETO	12,0
FUN086	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) CAPO DIANTEIRO	2,0
FUN087	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) TETO	2,5
FUN088	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) PARA LAMA DIANT LADO DIREIRO	1,0
FUN089	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) PARA LAMA DIANT LADO ESQUERDO	1,0
FUN090	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	1,2
FUN091	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	1,2
FUN092	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	1,2
FUN093	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	1,2
FUN094	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO	0,8
FUN095	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDA	0,8
FUN096	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) TAMPA PORTA MALAS	1,0
FUN097	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) COLUNA PORTA DIANT LADO DIREITO	0,5
FUN098	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) COLUNA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,5
FUN099	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) COLUNA PORTA DIANT LADO ESQUERDO	0,5
FUN100	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) COLUNA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,5
FUN101	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SOLDA PEQUENA MONTA	1,5
FUN102	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SOLDA MÉDIA MONTA	2,2
FUN103	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SOLDA GRANDE MONTA	3,5
FUN104	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR PAINEL TRASEIRO	2,0
FUN105	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PARA-CHOQUE DIANTEIRO (ESTRUTURA INTERNA 'ALMA")	0,5

FUN106	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PARA-CHOQUE TRASEIRO (ESTRUTURA INTERNA "ALMA")	0,5
FUN107	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PAINEL TRASEIRO	2,0
FUN108	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA PINTURA GERAL	12,0
FUN109	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR CAIXA DE RODA DIANTEIRA LADO DIREITO	2,5
FUN110	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR CAIXA DE RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	2,5
FUN111	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR CAIXA DE RODA TRASEIRO LADO DIREITA	2,5
FUN112	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR CAIXA DE RODA TRASEIRA LADO ESQUERDA	2,5
FUN113	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLDURA ACABAMENTO PARA CHOQUE DIANTEIRO LADO DIREITO	0,3
FUN114	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLDURA ACABAMENTO PARA CHOQUE DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,3
FUN115	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLDURA ACABAMENTO PARA CHOQUE TRASEIRO LADO DIREITO	0,3
FUN116	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLDURA ACABAMENTO PARA CHOQUE TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,3
FUN117	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	POLIR FARÓIS (PAR)	1,5
FUN118	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL	DESMONTAGEM DE LATARIA DE AUTOMÓVEL PARA FINS DE CONFECÇÃO DE ORÇAMENTO	5,0
LUB001	LUBRIFICAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FLUIDO HIDRÁULICO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	0,5
LUB002	LUBRIFICAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FLUIDO HIDRÁULICO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO	0,5
LUB003	LUBRIFICAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ÓLEO LUBRIFICANTE DE CÂMBIO	0,3
LUB004	LUBRIFICAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	0,5
LUB005	LUBRIFICAÇÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO	0,4
PINT001	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR CAIXA DE AR DIREITA INCLUSO PREPARAÇÃO	2,0
PINT002	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR CAIXA DE AR ESQUERDA INCLUSO PREPARAÇÃO	2,0
PINT003	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR COLUNAS (CADA PARTE) INCLUSO PREPARAÇÃO	0,5
PINT004	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR COMPARTIMENTO INTERNO DO MOTOR INCLUSO PREPARAÇÃO (NÃO INCLUSO REMOÇÃO DO MOTOR)	1,8
PINT005	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR COMPARTIMENTO INTERNO DO PORTA-MALAS INCLUSO PREPARAÇÃO	1,0
PINT006	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO INCLUSO PREPARAÇÃO	0,8
PINT007	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO PREPARAÇÃO	0,8
PINT008	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO INCLUSO PREPARAÇÃO	0,8
PINT009	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO PREPARAÇÃO	0,8
PINT010	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR ENTRADA DA TAMPA DO PORTA MALAS INCLUSO PREPARAÇÃO	0,8

PINT011	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR GERAL, INCLUSIVE PARACHOQUES, RETROVISORES E ENTRADAS DAS PORTAS	32,0
PINT012	PINTURA DE AUTOMÓVEL	POLIR GERAL	6,0
PINT013	PINTURA DE AUTOMÓVEL	POLIR GERAL COM RETIRADA DE GRAFISMO	7,0
PINT014	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR GUARDA-PRESO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,0
PINT015	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR PAINEL DIANTEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,0
PINT016	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR PAINEL TRASEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,5
PINT017	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR PARA-LAMA DIANTEIRO LADO DIREITO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,5
PINT018	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR PARA-LAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,5
PINT019	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR LATERAL LADO DIREITO (TRASEIRA) INCLUSO PREPARAÇÃO	3,0
PINT020	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR LATERAL LADO ESQUERDO (TRASEIRA) INCLUSO PREPARAÇÃO	3,0
PINT021	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	3,5
PINT022	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	3,0
PINT023	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR PORTA TRASEIRA LADO DIREITO INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	3,0
PINT024	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	3,0
PINT025	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR PORTA DO GUARDA PRESO INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	3,0
PINT026	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR TAMPA DO PORTA-MALAS INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	3,3
PINT027	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR RODA DIANT LD INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E PREPARAÇÃO	1,4
PINT028	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR RODA DIANT LE INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E PREPARAÇÃO	1,4
PINT029	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR RODA TRAS LD INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E PREPARAÇÃO	1,4
PINT030	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR RODA TRAS LE INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E PREPARAÇÃO	1,4
PINT031	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR TETO INCLUSO PREPARAÇÃO	6,0
PINT032	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR CAPUZ INCLUSO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,5
PINT033	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,5
PINT034	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,5
PINT035	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR CAPA DO RETROVISOR LADO DIREITO	0,3
PINT036	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR CAPA DO RETROVISOR LADO ESQUERDO	0,3
PINT037	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR CAIXA DE RODA DIANTEIRA LADO DIREITO	1,8
PINT038	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR CAIXA DE RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	1,8

PINT039	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR CAIXA DE RODA TRASEIRO LADO DIREITA	1,8
PINT040	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR CAIXA DE RODA TRASEIRA LADO ESQUERDA	1,8
PINT041	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR LONGARINA DIANTEIRA LADO DIREITO	2,1
PINT042	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR LONGARINA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	2,1
PINT043	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR LONGARINA TRASEIRA LADO DIREITO	2,1
PINT044	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR LONGARINA TRASEIRA LADO ESQUERDO	2,1
PINT045	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR MOLDURA ACABAMENTO PARA CHOQUE DIANTEIRO LADO DIREITO	0,3
PINT046	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR MOLDURA ACABAMENTO PARA CHOQUE DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,3
PINT047	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR MOLDURA ACABAMENTO PARA CHOQUE TRASEIRO LADO DIREITO	0,3
PINT048	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR MOLDURA ACABAMENTO PARA CHOQUE TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,3
PINT049	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR FAIXA COR VERMELHA (CADA)	2,0
PINT050	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR FAIXA COR CINZA (CADA)	2,0
PINT051	PINTURA DE AUTOMÓVEL	PINTAR FAIXA COR PRETA (CADA)	2,0
PN001	PNEU DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR REMOVER E INSTALAR ARO DE RODA OU PNEU DIANTEIRO LADO DIREITO	0,2
PN002	PNEU DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR REMOVER E INSTALAR ARO DE RODA OU PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,2
PN003	PNEU DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR REMOVER E INSTALAR ARO DE RODA OU PNEU TRASEIRO LADO DIREITO	0,2
PN004	PNEU DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR REMOVER E INSTALAR ARO DE RODA OU PNEU TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,2
PN005	PNEU DE AUTOMÓVEL	CONSERTAR PNEU DIANTEIRO LADO DIREITO	0,2
PN006	PNEU DE AUTOMÓVEL	CONSERTAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,2
PN007	PNEU DE AUTOMÓVEL	CONSERTAR PNEU TRASEIRO LADO DIREITO	0,2
PN008	PNEU DE AUTOMÓVEL	CONSERTAR PNEU TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,2
PN009	PNEU DE AUTOMÓVEL	BALANCEAR RODA DIANT LADO DIREITO	0,3
PN010	PNEU DE AUTOMÓVEL	BALANCEAR RODA DIANT LADO ESQUERDO	0,3
PN011	PNEU DE AUTOMÓVEL	BALANCEAR RODA TRASEIRO LADO DIREITO	0,3
PN012	PNEU DE AUTOMÓVEL	BALANCEAR RODA TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,3
PN013	PNEU DE AUTOMÓVEL	FAZER RODÍZIO DE PNEUS	0,5
REPMOT001	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BUJÃO DO CARTER (COM TROCA DE ÓLEO)	0,5
REPMOT002	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DA CORREIA DENTADA	0,5

REPMOT003	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CARTER OU JUNTA DO CARTER DO MOTOR	1,5
REPMOT004	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COLETOR DE ADMISSÃO INCLUSO MONTAGEM DESMONTAGEM PERIFÉRICOS	2,5
REPMOT005	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COMANDO DE VÁLVULAS INCLUSO MONTAGEM DESMONTAGEM PERIFÉRICOS	3,0
REPMOT006	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CORREIA DENTADA	1,2
REPMOT007	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COXIM FRONTAL DO MOTOR	1,0
REPMOT008	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR LD	0,8
REPMOT009	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR LE	0,8
REPMOT010	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COXIM TRASEIRO	1,0
REPMOT011	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR JUNTA DA TAMPA VÁLVULAS	0,3
REPMOT012	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR JUNTA DO CABEÇOTE INCLUSO MONTAGEM E DESMONATAGEM DOS PERIFÉRICOS	4,0
REPMOT013	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR POLIA DO MOTOR	0,3
REPMOT014	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RETENTOR DA POLIA MOTOR INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	1,4
REPMOT015	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RETENTOR DO COMANDO VÁLVULAS COM PEÇAS PERIFERICAS DESMONTADAS	0,1
REPMOT016	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RETENTOR DO VOLANTE C/ REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR	4,6
REPMOT017	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	0,4
REPMOT018	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SUPORTE DO COXIM DIREITO	1,5
REPMOT019	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SUPORTE DO COXIM ESQUERDO	1,5
REPMOT020	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SUPORTE DO COXIM FRONTAL	1,0
REPMOT021	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TAMPA DE ÓLEO DO MOTOR	0,1
REPMOT022	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,8
REPMOT023	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	0,5
REPMOT024	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TUBO GUIA DA VARETA DE ÓLEO	0,5
REPMOT025	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	REGULAR VÁLVULAS DO MOTOR	1,0
REPMOT026	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VARETA MEDIDORA DE ÓLEO	0,1
REPMOT027	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VOLANTE DO MOTOR (C/ REMOÇÃO DO CAMBIO)	3,0
REPMOT028	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	REMOVER E INSTALAR VOLANTE DO MOTOR (C/ REMOÇÃO DO CAMBIO)	4,6
REPMOT029	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	REMOVER E INSTALAR VOLANTE DO MOTOR (C/ CAMBIO REMOVIDO)	0,6
REPMOT030	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CORREIA DENTADA E TENSOR	1,4

REPMOT031	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VOLANTE DO MOTOR (C/ CAMBIO REMOVIDO)	0,6
REPMOT032	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	HIGIENIZAR MOTOR E COMPARTIMENTO INCLUSIVE CARTER	1,5
REPMOT033	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RETENTOR DO VOLANTE C/ MOTOR OU CAMBIO E VOLANTE REMOVIDO	0,3
REPMOT034	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ANTI CHAMAS	0,3
REPMOT035	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RETENTOR DO VOLANTE C/ CAMBIO E VOLANTE REMOVIDOS	0,2
REPMOT036	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TUBO OU ANEL DO RESPIRO DO MOTOR	0,4
REPMOT037	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CORRENTE DE COMANDO E TENSIONADOR	3,0
REPMOT038	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR POLIA AUXILIAR DA CORREIA DO ALTERNADOR	0,2
REPMOT039	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR JUNTA DA TAMPA TRASEIRA DO CABEÇOTE (DO COMANDO)	0,4
REPMOT040	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TAMPA DE VÁLVULAS	0,3
REPMOT041	REPARO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL	REMOVER E DESMONTAR PERIFERICOS DO MOTOR PARA FINS DE CONFECÇÃO DE ORÇAMENTO	14,0
RETCAB001	RETÍFICA DE CABEÇOTE DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR, REMOVER E INSTALAR CABEÇOTE OU JUNTA DO CABEÇOTE INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	3,9
RETCAB002	RETÍFICA DE CABEÇOTE DE AUTOMÓVEL	DESCARBONIZAR CABEÇOTE	4,0
RETCAB003	RETÍFICA DE CABEÇOTE DE AUTOMÓVEL	PLAINAR CABEÇOTE	0,7
RETCAB004	RETÍFICA DE CABEÇOTE DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COMANDO DE VÁLVULAS OU BALANCINS E TUCHOS MOTOR 8V	2,2
RETCAB005	RETÍFICA DE CABEÇOTE DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COMANDO DE VÁLVULAS OU BALANCINS E TUCHOS MOTOR 16V	2,8
RETCAB006	RETÍFICA DE CABEÇOTE DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR GUIAS DE VÁLVULAS COM CABEÇOTE REMOVIDO	0,6
RETCAB007	RETÍFICA DE CABEÇOTE DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO INCLUSO DESMONTAGEM DO COLETOR	2,0
RETCAB008	RETÍFICA DE CABEÇOTE DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO INCLUSO DESMONTAGEM DO COLETOR	1,5
RETCAB009	RETÍFICA DE CABEÇOTE DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RETENTOR COMANDO DE VÁLVULAS DE ADMISSÃO	1,8
RETCAB010	RETÍFICA DE CABEÇOTE DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RETENTOR COMANDO DE VÁLVULAS DE ESCAPE	1,8
RETCAB011	RETÍFICA DE CABEÇOTE DE AUTOMÓVEL	RETIFICAR SEDE VÁLVULAS MOTOR 8V	1,1
RETCAB012	RETÍFICA DE CABEÇOTE DE AUTOMÓVEL	RETIFICAR SEDE VÁLVULAS MOTOR 16 V	1,8
RETCAB013	RETÍFICA DE CABEÇOTE DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLAS, PRATOS DAS MOLAS OU RETENTORES DE VÁLVULAS INCLUSO DESMONTAGEM DOS PERIFERICOS E COMANDO	2,4
RETCAB014	RETÍFICA DE CABEÇOTE DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SELOS	0,7
RETCAB015	RETÍFICA DE CABEÇOTE DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TAMPA DE VÁLVULAS	0,3
RETCAB016	RETÍFICA DE CABEÇOTE DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VÁLVULAS DE ADMISSÃO COM CABEÇOTE REMOVIDO	0,5
RETCAB017	RETÍFICA DE CABEÇOTE DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VÁLVULAS DE ESCAPAMENTO COM CABEÇOTE REMOVIDO	0,5

RETCAB018	RETÍFICA DE CABEÇOTE DE AUTOMÓVEL	REMOVER E DESMONTAR PERIFERICOS DO CABEÇOTE PARA FINS DE CONFECÇÃO DE ORÇAMENTO	9,0
RETMOT001	RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL	REMOVER E INSTALAR MOTOR	4,0
RETMOT002	RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BLOCO DO MOTOR INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	7,0
RETMOT003	RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BIELAS, PISTÕES OU ANÉIS DO MOTOR	7,0
RETMOT004	RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR JOGO DE BRONZINAS DE BIELA OU MANCAL	3,5
RETMOT005	RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR JOGO DE JUNTAS COMPLETO DO MOTOR COM MOTOR DESMONTADO	0,2
RETMOT006	RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BOMBA DE ÓLEO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	2,4
RETMOT007	RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RETENTOR DA POLIA MOTOR INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	1,4
RETMOT008	RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RETENTOR DO COMANDO AUXILIAR INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PERIFÉRICOS	1,5
RETMOT009	RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RETENTOR DO VOLANTE COM CAMBIO OU MOTOR REMOVIDO	0,6
RETMOT010	RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	0,4
RETMOT011	RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VIRABREQUIM DO MOTOR	3,5
RETMOT012	RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL	RETIFICAR VIRABREQUIM DO MOTOR	3,0
RETMOT013	RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL	RETIFICAR BIELAS DO MOTOR	2,0
RETMOT014	RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL	RETIFICAR OU BRUNIR BLOCO DO MOTOR	4,0
RETMOT015	RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOTOR PARCIAL (COM APLICAÇÃO DOS PERIFÉRICOS)	7,0
RETMOT016	RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO	0,8
SUSP001	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR OU REMOVER/INSTALAR MOLAS OU AMORTECEDORES E KITS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2,0
SUSP002	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR, REMOVER/INSTALAR AMORTECEDORES OU MOLAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA OU BATENTES E CALÇOS DA MOLA	1,2
SUSP003	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,5
SUSP004	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BARRA ESTABILIZADORA DA SUSEPNSÃO TRASEIRA	1,2
SUSP005	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BARRA TENSORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO	0,5
SUSP006	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BARRA TENSORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,5
SUSP007	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO	0,3
SUSP008	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,3
SUSP009	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BRAÇO DA SUSPENSÃO (BANDEJA) DIANTEIRA LADO DIREITO	0,5
SUSP010	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BRAÇO DA SUSPENSÃO (BANDEJA) DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,5
SUSP011	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PIVÔ DIANTEIRO LD	0,3

SUSP012	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PIVÔ DIANTEIRO LE	0,3
SUSP013	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO LD (C/ BANDEJA REMOVIDA)	0,3
SUSP014	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO LE (C/ BANDEJA REMOVIDA)	0,3
SUSP015	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE TRASEIRO LD (C/ BANDEJA REMOVIDA)	0,4
SUSP016	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE TRASEIRO LE (C/ BANDEJA REMOVIDA)	0,4
SUSP017	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	REMOVER E INSTALAR BRAÇO OSCILANTE LD TRASEIRO	0,4
SUSP018	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	REMOVER E INSTALAR BRAÇO OSCILANTE LE TRASEIRO	0,4
SUSP019	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BUCHAS DO EIXO TRASEIRO	1,4
SUSP020	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BUCHAS DO QUADRO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	3,5
SUSP021	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BUCHAS DO QUADRO DA SUSPENSÃO TRASEIRA	1,4
SUSP022	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COXINS DOS BRAÇOS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,0
SUSP023	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR KIT DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	0,5
SUSP024	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR KIT DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO TRASEIRA	0,5
SUSP025	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LIAME DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO	0,3
SUSP026	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR LIAME DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,3
SUSP027	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLAS OU AMORTECEDORES DA SUSPENSÃO TRASEIRA E OU CALÇOS DAS MOLAS	0,4
SUSP028	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR QUADRO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	3,0
SUSP029	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR QUADRO DA SUSPENSÃO TRASEIRA	3,4
SUSP030	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SUPORTE DA BARRA TENSORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO	0,5
SUSP031	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SUPORTE DA BARRA TENSORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,5
SUSP032	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR REPARO DO EIXO TRASEIRO	4,0
TAP001	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ACABAMENTO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA LADO DIREITO	0,2
TAP002	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ACABAMENTO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA LADO ESQUERDO	0,2
TAP003	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR HASTE DE SEGURANÇA OU BUCHA DE FIXAÇÃO DA HASTE DO CAPUZ	0,1
TAP004	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TRAVA DA HASTE DE SEGURANÇA DO CAPUZ	0,1
TAP005	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ALAVANCA DE ABERTURA DO CAPUZ	0,4
TAP006	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ALAVANCA DO RECLINADOR DO BANCO DIANTEIRO LADO DIREITO	0,2
TAP007	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ALAVANCA DO RECLINADOR DO BANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,2

TAP008	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ALÇA DE TETO DIANTEIRO LADO DIREITO	0,2
TAP009	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ALÇA DE TETO TRASEIRO LADO DIREITO	0,2
TAP010	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ALÇA DE TETO TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,2
TAP011	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DO PORTA MALA	0,2
TAP012	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DO CAPUZ	0,2
TAP013	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BORRACHA DA COLUNA DO TETO SUPERIOR	0,8
TAP014	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BORRACHA DAS PEDALEIRAS	0,1
TAP015	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,3
TAP016	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,3
TAP017	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,3
TAP018	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,3
TAP019	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DO COFRE DO MOTOR	1,0
TAP020	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BORRACHÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,2
TAP021	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BORRACHÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,2
TAP022	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BORRACHÃO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,2
TAP023	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR BORRACHÃO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,2
TAP024	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CABO DE ABERTURA DO CAPUZ	0,3
TAP025	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CAPA ORIGINAL OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	0,5
TAP026	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CAPA ORIGINAL OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	0,4
TAP027	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CAPA ORIGINAL OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	0,5
TAP028	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CAPA ORIGINAL OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	0,4
TAP029	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CAPA ORIGINAL OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS TRASEIRO	0,6
TAP030	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CAPA ORIGINAL OU ESPUMADO ENCOSTO DO BANCOS TRASEIRO	0,5
TAP031	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZA PADRAO PM DO ASSENTO DO BANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1,5
TAP032	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZA PADRÃO PM DO ENCOSTO DO BANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1,5
TAP033	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZA PADRAO PM DO ASSENTO DO BANCO DIANTEIRO LADO DIREITO	1,5
TAP034	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZA PADRÃO PM DO ENCOSTO DO BANCO DIANTEIRO LADO DIREITO	1,5
TAP035	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZA PADRÃO PM DO ASSENTO TRASEIRO	1,8

TAP036	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZA PADRÃO PM DO ENCOSTO DO BANCO TRASEIRO	1,8
TAP037	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ESTRUTURA DE AÇO DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LD INCLUSO DESMONTAGEM CAPAS	0,4
TAP038	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ESTRUTURA DE AÇO DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD INCLUSO DESMONTAGEM CAPAS	0,4
TAP039	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ESTRUTURA DE AÇO DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LE INCLUSO DESMONTAGEM CAPAS	0,4
TAP040	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ESTRUTURA DE AÇO DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE INCLUSO DESMONTAGEM CAPAS	0,4
TAP041	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ESTRUTURA DE AÇO DO ASSENTO DO BANCOS TRASEIRO INCLUSO DESMONTAGEM CAPAS	0,4
TAP042	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ESTRUTURA DE AÇODO ENCOSTO DO BANCOS TRASEIRO INCLUSO DESMONTAGEM CAPAS	0,4
TAP043	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CARPETE	1,6
TAP044	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO LADO DIREITO	0,6
TAP045	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,6
TAP046	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO LADO DIREITO	0,6
TAP047	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,6
TAP048	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CONSOLE	0,5
TAP049	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DEFLETORES DE AR CENTRAL	0,3
TAP050	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DEFLETOR DE AR DIREITO	0,3
TAP051	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DEFLETOR DE AR ESQUERDO	0,3
TAP052	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR EMBLEMA DA PORTA DIANT DIR	0,1
TAP053	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR EMBLEMA DA PORTA DIANT ESQ	0,1
TAP054	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR EMBLEMA DO CAPUZ/GRADE	0,1
TAP055	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FECHADURA OU HASTE DO PINO TRAVA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,9
TAP056	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FECHADURA OU HASTE DO PINO TRAVA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,9
TAP057	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FECHADURA OU HASTE DO PINO TRAVA DA PORTA DO PORTA MALAS/GUARDA-PRESO	0,9
TAP058	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FECHADURA OU HASTE DO PINO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,9
TAP059	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FECHADURA OU HASTE DO PINO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,9
TAP060	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MIOLO DA FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	1,0
TAP061	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MIOLO DA FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	1,0
TAP062	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MIOLO DA FECHADURA DA PORTA DO GUARDA-PRESO	1,0
TAP063	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MIOLO DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	1,0

TAP064	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MIOLO DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	1,0
TAP065	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CABO OU REPARO EXCENTRICO DA FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,8
TAP066	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CABO OU REPARO EXCENTRICO FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,8
TAP067	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CABO OU REPARO EXCENTRICO FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,8
TAP068	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CABO OU REPARO EXCENTRICO FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,8
TAP069	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FECHADURA DO CAPUZ	0,5
TAP070	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FECHADURA DO PORTA LUVAS	0,3
TAP071	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FORRAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,5
TAP072	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FORRAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,5
TAP073	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FORRAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,5
TAP074	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FORRAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,5
TAP075	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FORRAÇÃO DO TETO	1,5
TAP076	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FORRAÇÃO/CARPETE INTERNA DO PORTA-MALAS	0,5
TAP077	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR GRADE DE VENTILAÇÃO ENTRE O PARA-BRISA E CAPUZ	0,5
TAP078	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR GUARDA-PÓ DA ALAVANCA DE MARCHAS	0,2
TAP079	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	HIGIENIZAR INTERNA E EXTERNAMENTE	2,5
TAP080	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,9
TAP081	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,9
TAP082	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MAÇANETA EXTERNA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,9
TAP083	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MAÇANETA EXTERNA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,9
TAP084	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MAÇANETA INTERNA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,9
TAP085	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MAÇANETA INTERNA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDA	0,9
TAP086	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MAÇANETA INTERNA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,9
TAP087	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MAÇANETA INTERNA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,9
TAP088	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANIVELA DA MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,2
TAP089	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANIVELA DA MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,2
TAP090	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANOPLA DE REGULAGEM DO RECLINADOR DO BANCO DIANTEIRO LADO DIREITO	0,3
TAP091	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MANOPLA DE REGULAGEM DO RECLINADOR DO BANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,3

TAP092	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLA DO LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,3
TAP093	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLA DO LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,3
TAP094	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLA DO LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,3
TAP095	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLA DO LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,3
TAP096	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLDURA DA MAÇANETA	0,1
TAP097	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLDURA INTERNA DAS COLUNAS LADO DIREITO	0,2
TAP098	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MOLDURA INTERNA DAS COLUNAS LADO ESQUERDO	0,2
TAP099	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PAINEL SUPERIOR DA TAMPA DO PORTA-LUVAS	0,5
TAP100	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PARA-BARRO	0,5
TAP101	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PASTILHAS DESLIZANTES DO BANCO DIANTEIRO LADO DIREITO	0,3
TAP102	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PASTILHAS DESLIZANTES DO BANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,3
TAP103	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PINO DA TRAVA DA PORTA DIANTEIRO LADO DIREITO	0,1
TAP104	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PINO DA TRAVA DA PORTA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,1
TAP105	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PINO DA TRAVA DA PORTA TRASEIRO LADO DIREITO	0,1
TAP106	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PINO DA TRAVA DA PORTA TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,1
TAP107	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PINO DE TRAVA DAS PORTAS	0,1
TAP108	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR POLAINA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO LADO DIREITO	0,5
TAP109	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR POLAINA DO PÁRA-CHOQUE TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,5
TAP110	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR POLAINAS DO PARA-CHOQUE	0,3
TAP111	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PUXADOR INTERNO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,3
TAP112	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PUXADOR INTERNO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,3
TAP113	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PUXADOR INTERNO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDO	0,3
TAP114	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PUXADOR INTERNO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,3
TAP115	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	0,5
TAP116	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SUPORTE DO QUEBRA-SOL LADO DIREITO	0,2
TAP117	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR SUPORTE DO QUEBRA-SOL LADO ESQUERDO	0,2
TAP118	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TAMPA DO PORTA LUVAS	0,3
TAP119	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	0,2

TAP120	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TAPETES DE BORRACHA	0,1
TAP121	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TELA FALANTE PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,3
TAP122	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TELA FALANTE PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,3
TAP123	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TELA FALANTE PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,3
TAP124	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TELA FALANTE PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,3
TAP125	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TRAVA DO CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO LADO DIREITO	0,3
TAP126	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TRAVA DO CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,3
TAP127	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TRAVA DO CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO CENTRAL	0,3
TAP128	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TRAVA DO CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO LADO DIREITO	0,3
TAP129	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TRAVA DO CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,3
TAP130	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TRAVA DO ESTEPE	0,2
TAP131	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VARETA DO PINO DA TRAVA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,5
TAP132	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VARETA DO PINO DA TRAVA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,5
TAP133	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FIXAÇÃO DA TRAVA DO ESTEPE	0,5
TAP134	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VARETA DO PINO DA TRAVA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,5
TAP135	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VARETA DO PINO DA TRAVA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,5
TAP136	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FRISO DE BORRACHA DO TETO LADO DIREITO	0,3
TAP137	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR FRISO DE BORRACHA DO TETO LADO ESQUERDO	0,3
TAP138	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DEFLETOR ANTI RUÍDO DA CAIXA DE RODA DIANT LD	0,2
TAP139	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DEFLETOR ANTI RUÍDO DA CAIXA DE RODA DIANT LE	0,2
TAP140	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DEFLETOR ANTI RUÍDO DA CAIXA DE RODA TRAS LD	0,2
TAP141	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR DEFLETOR ANTI RUÍDO DA CAIXA DE RODA TRAS LE	0,2
TAP142	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	LAVAGEM SIMPLES	0,5
TAP143	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PROTETOR PLASTICO (PARA BARRO) DA CORREIA	0,2
TAP144	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR TAMPA DA CAIXA DE FUSIVEL/PORTA TRECO DO PAINEL LADO ESQUERDO	0,1
TAP145	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR CARPETE	1,5
TAP146	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR FAIXAS BANCO DIANTEIRO	1,5
TAP147	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR FAIXAS BANCO TRASEIRO	1,5

TAP148	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	ENVELOPAR VOLANTE DIREÇÃO COM COURO	1,5
TAP149	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR FECHADURAS MECÂNICAS DAS PORTAS (TODAS)	2,5
TAP150	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR FECHADURAS ELÉTRICAS DAS PORTAS (TODAS)	3,5
TAP151	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA	3,5
TAP152	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS (TODAS)	2,8
TAP153	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR MAÇANETAS DAS PORTAS (TODAS)	2,0
TRANS001	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ALAVANCA DE MARCHAS	0,8
TRANS002	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VARÃO CÂMBIO	0,6
TRANS003	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ARTICULAÇÃO DO VARÃO DO TRAMBULADOR	1,5
TRANS004	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CABO DE ENGATE DAS MARCHAS	1,0
TRANS005	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CABO SELEÇÃO MARCHAS TRAMBULADOR	1,0
TRANS006	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CABO SELETOR DE MARCHAS	1,0
TRANS007	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COXIM DE CÂMBIO	1,4
TRANS008	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COXIM DE CÂMBIO LATERAL	0,8
TRANS009	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR COXIM DE CÂMBIO TRASEIRO	1,0
TRANS010	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR JUNTA DA TAMPA DO CARTER DO CAMBIO	0,8
TRANS011	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR JUNTA DESLIZANTE OU KIT COIFA LADO DIREITO COM SEMI EIXO REMOVIDO	0,2
TRANS012	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR JUNTA DESLIZANTE OU KIT COIFA LADO ESQUERDO COM SEMI EIXO REMOVIDO	0,2
TRANS013	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR POMO/MANOPLA DA ALAVANCA DE CÂMBIO	0,5
TRANS014	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR/ REMOVER E INSTALAR PONTEIRA HOMOCINÉTICA OU KIT COIFA DIREITO	1,0
TRANS015	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR/ REMOVER E INSTALAR PONTEIRA HOMOCINÉTICA OU KIT COIFA ESQUERDO	1,0
TRANS016	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR REPARO DAS BUCHAS DO TRAMBULADOR	0,9
TRANS017	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RETENTOR DA TULIPA LADO DIREITO	1,1
TRANS018	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RETENTOR DA TULIPA LADO ESQUERDO	1,1
TRANS019	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RETENTOR DO TRAMBULADOR	1,0
TRANS020	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR RÓTULA DA ALAVANCA DE MARCHAS	0,8
TRANS021	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	REMOVER E INSTALAR SEMI EIXO LD	0,8
TRANS022	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL	REMOVER E INSTALAR SEMI EIXO LE	0,8

VIDR001	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CANALETA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,7
VIDR002	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CANALETA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,7
VIDR003	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CANALETA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,6
VIDR004	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR CANALETA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,6
VIDR005	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ESPELHO RETROVISOR COMPLETO LADO DIREITO	0,4
VIDR006	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ESPELHO RETROVISOR COMPLETO LADO ESQUERDO	0,4
VIDR007	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR ESPELHO RETROVISOR INTERNO	0,3
VIDR008	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PERIFÉRICOS	1,0
VIDR009	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PERIFÉRICOS	1,0
VIDR010	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PERIFÉRICOS	1,0
VIDR011	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PERIFÉRICOS	1,0
VIDR012	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PESTANA INTERNA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,2
VIDR013	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PESTANA INTERNA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,2
VIDR014	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PESTANA INTERNA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,2
VIDR015	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PESTANA INTERNA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,2
VIDR016	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PESTANA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,2
VIDR017	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PESTANA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,2
VIDR018	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PESTANA EXTERNA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,2
VIDR019	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR PESTANA EXTERNA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,2
VIDR020	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,8
VIDR021	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,8
VIDR022	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VIDRO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,8
VIDR023	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VIDRO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,7
VIDR024	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VIDRO DA VIGIA LADO DIREITO (VERIFICAR "VIGIA")	0,9
VIDR025	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VIDRO DA VIGIA LADO ESQUERDO (VERIFICAR "VIGIA")	0,9
VIDR026	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO	0,2
VIDR027	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO	0,2
VIDR028	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VIDRO DO GUARDA-PRESO LADO DIREITO	0,6

VIDR029	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VIDRO DO GUARDA-PRESO LADO ESQUERDO	0,6
VIDR030	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VIDRO DO PÁRA-BRISA	2,1
VIDR031	VIDRAÇARIA DE AUTOMÓVEL	SUBSTITUIR VIDRO TRASEIRO	2,0
VIST001	VISTORIA TÉCNICA DE AUTOMÓVEL	VISTORIA TÉCNICA	1,0
NC		LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DO AR COND	5,1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PARA VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO	TEMPO
ADES001	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR CAPÔ - BRASÃO PADRÃO POLÍCIA CIVIL (MODELO A PARTIR DE 2019)	3
ADES002	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR LATERAL DIREITA PADRÃO POLÍCIA CIVIL (MODELO A PARTIR DE 2019)	3
ADES003	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR LATERAL ESQUERDA PADRÃO POLÍCIA CIVIL (MODELO A PARTIR DE 2019)	3
ADES004	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR TAMPA TRASEIRA PADRÃO POLÍCIA CIVIL (MODELO A PARTIR DE 2019)	3
ADES005	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAGEM COMPLETA EM VTR - GRAFISMO PADRÃO POLÍCIA CIVIL (MODELO ATÉ 2018)	6
ADES006	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR "LOCALIDADE DA VIATURA" (CADA)	0,5
ADES007	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR "DENÚNCIAS 197" (CADA)	0,3
ADES008	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR NOME DO "GRUPO TÁTICO" OPERACIONAL (CADA)	0,5
ADES009	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR "PREFIXO" GRANDE (CADA)	0,7
ADES010	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR "PREFIXO" MÉDIO (CADA)	0,5
ADES011	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR "PREFIXO" PEQUENO (CADA)	0,5
ADES012	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR DEPARTAMENTO / SECCIONAL / UNIDADE (CADA)	0,7
ADES013	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR LOGOTIPO DA PC DE SP GRANDE (CADA)	0,5
ADES014	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR LOGOTIPO DA PC DE SP MÉDIO (CADA)	0,5
ADES015	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR LOGOTIPO DA PC SP PEQUENO (CADA)	0,5
ADES016	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR GRAFIA "POLÍCIA" GRANDE (CADA)	0,5
ADES017	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR GRAFIA "POLÍCIA" MÉDIO (CADA)	0,5
ADES018	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR GRAFIA "POLÍCIA" PEQUENO (CADA)	0,5
ADES019	ADESIVAGEM DE AUTOMÓVEL	ADESIVAR GRAFIA "POLÍCIA CIVIL" NO TETO (CADA)	1
AL001	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CALOTA OU PARAFUSO DA RODA DIANT LD	0,1
AL002	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CALOTA OU PARAFUSO DA RODA DIANT LE	0,1
AL003	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CALOTA OU PARAFUSO DA RODA TRAS LD	0,1
AL004	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CALOTA OU PARAFUSO DA RODA TRAS LE	0,1
AL005	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAPA PROTETORA DOS PARAFUSOS DAS RODAS (TODAS)	0,1
AL006	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	REGULAR CASTER/CAMBER LADO DIREITO	0,9
AL007	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	REGULAR CASTER/CAMBER LADO ESQUERDO	0,9
AL008	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	ALINHAR VOLANTE DE DIREÇÃO E CONVERGÊNCIA/DIVERGENCIA DA DIREÇÃO	0,8
AL009	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CUBO OU ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO DIREITO	1
AL010	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CUBO OU ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO ESQUERDO	1
AL011	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CUBO OU ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO DIREITO	0,9
AL012	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CUBO OU ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO ESQUERDO	0,9
AL013	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR GUARDA-PÓ DO CUBO DE RODA DIANTEIRO DIREITO	0,1
AL014	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR GUARDA-PÓ DO CUBO DE RODA DIANTEIRO ESQUERDO	0,1
AL015	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR GUARDA-PÓ DO CUBO DE RODA TRASEIRO DIREITO	0,1
AL016	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR GUARDA-PÓ DO CUBO DE RODA TRASEIRO ESQUERDO	0,1
AL017	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA RODA DIANTEIRA DIREITO	0,1
AL018	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA RODA DIANTEIRA ESQUERDA	0,1
AL019	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA RODA TRASEIRA DIREITO	0,1
AL020	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA RODA TRASEIRA ESQUERDA	0,1
AL021	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PRISONEIROS DE FIXAÇÃO DA RODA DIANTEIRA DIREITA	0,3
AL022	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PRISONEIROS DE FIXAÇÃO DA RODA DIANTEIRA ESQUERDA	0,3
AL023	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PRISONEIROS DE FIXAÇÃO DA RODA TRASEIRA DIREITA	0,3
AL024	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PRISONEIROS DE FIXAÇÃO DA RODA TRASEIRA ESQUERDA	0,3
AL025	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO DE RODA DIANTEIRO DIREITO	0,1
AL026	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO DE RODA DIANTEIRO ESQUERDO	0,1
AL027	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRO DIREITO	0,1
AL028	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRO ESQUERDO	0,1
AL029	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ROLAMENTO DO CUBO DE RODA DIANT LD INCLUSO DESMONTAGEM DO CUBO	1
AL030	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ROLAMENTO DO CUBO DE RODA DIANT LE INCLUSO DESMONTAGEM DO CUBO	1

AL031	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ROLAMENTO DO CUBO DE RODA TRAS LD INCLUSO DESMONTAGEM DO CUBO	0,9
AL032	ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO DO UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ROLAMENTO DO CUBO DE RODA TRAS LD INCLUSO DESMONTAGEM DO CUBO	0,9
ALM001	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BOBINA/TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO	0,3
ALM002	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JOGO VELAS E CABOS DE IGNIÇÃO	0,5
ALM003	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VELAS DE IGNIÇÃO	0,3
ALM004	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CABOS DE VELAS	0,2
ALM005	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	0,5
ALM006	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FILTRO DE COMBUSTÍVEL	0,3
ALM007	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BICOS INJETORES	0,4
ALM008	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE RETORNO DE COMBUSTÍVEL	1,8
ALM009	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1,8
ALM010	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RELÉ DE POTÊNCIA	0,1
ALM011	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MÓDULO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	0,2
ALM012	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CHICOTE ELÉTRICO	0,2
ALM013	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FUSÍVEIS DO SISTEMA	0,2
ALM014	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MÓDULO DE IGNIÇÃO	0,2
ALM015	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	REPAROS NO CHICOTE ELÉTRICO	1
ALM016	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	RETIRAR FALHAS DO SISTEMA	1
ALM017	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA TOMADA DE AR	0,1
ALM018	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR REMOVER/INSTALAR TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1,6
ALM019	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MÓDULO DO IMOBILIZADOR	0,3
ALM020	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR E CODIFICAR CHAVE DE IGNIÇÃO	0,5
ALM021	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOTOR DE PASSO	0,2
ALM022	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR PMS	0,3
ALM023	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA	0,4
ALM024	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR MAP	0,3
ALM025	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR TEMPERATURA DE INJEÇÃO	0,2
ALM026	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR DE VOLUME DE AR	0,2
ALM027	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR TEMPERATURA DO AR	0,2
ALM028	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR DETONAÇÃO	0,6
ALM029	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR DE VELOCIDADE DO VELOCIMETRO	1,1
ALM030	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CORPO DE BORBOLETA (TBI)	0,5
ALM031	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ELEMENTO DO FILTRO DE AR	0,3
ALM032	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA/FLEX	0,9
ALM033	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BOMBA DE TRANSFERÊNCIA	0,5
ALM034	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BOMBA INJETORA MOTOR DIESEL	5
ALM035	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	REPARAR E REGULAR BOMBA INJETORA	4
ALM036	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SOLENÓIDE BOMBA INJETORA COM BOMBA REMOVIDA	0,4
ALM037	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TURBINA	2
ALM038	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	REPARAR TURBINA	4
ALM039	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA DA TURBINA	0,5
ALM040	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RADIADOR DO INTERCOOLER	1
ALM041	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR AQUECEDORES DE IGNIÇÃO	0,5
ALM042	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CABO DO ACELERADOR	0,4
ALM043	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	0,1
ALM044	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SCANNEAR SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA	0,8
ALM045	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	DESCARBONIZAR CORPO DE BORBOLETA (TBI)	0,5
ALM046	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	REMOVER E INSTALAR CORPO DE BORBOLETA (TBI)	0,7
ALM047	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FILTRO DECANTADOR DE DIESEL	0,6
ALM048	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR REPARO DOS BICOS INJETORES	1,5

ALM049	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PRE FILTRO	0,6
ALM050	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	ANALISE EMISSÃO DE FUMAÇA COM OPACIMETRO	0,5
ALM051	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BOMBA INJETORA EM LINHA	2,3
ALM052	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BOMBA ALIMENTADORA	0,5
ALM053	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BOMBA INJETORA DISTRIBUIDORA	1,5
ALM054	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO ENGRENAGEM DA BOMBA INJETORA	2,4
ALM055	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO ENGRENAGEM DE AVANÇO AUTOMÁTICO	2,5
ALM056	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO SOLENÓIDE DE PARADA	0,25
ALM057	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO TUBOS DE ALTA PRESSÃO	1,2
ALM058	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO TUBO DE ALTA PRESSÃO	0,7
ALM059	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	REMOVER, LIMPAR E INSTALAR BICOS INJETORES	1,5
ALM060	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BICOS INJETORES	1
ALM061	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BOMBA ELÉTRICA DO SISTEMA DE PARTIDA A FRIO	0,2
ALM062	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAIXA DO FILTRO DE AR	0,5
ALM063	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VÁLVULA CANISTER	1
ALM064	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	REPARAR CHICOTE ELÉTRICO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	2
ALM065	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	REPARAR CHICOTE ELÉTRICO DOS BICOS INJETORES	0,5
ALM066	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	TROCAR DO CONECTOR PLUG DO SENSOR DE MARCHA LENTA	0,2
ALM067	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	TROCAR CONECTOR PLUG DA Sonda LAMBDA	0,2
ALM068	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CHICOTE ELÉTRICO DA INJEÇÃO	3
ALM069	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CONECTOR INJEÇÃO (PLUG DIVERSOS)	0,2
ALM070	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DUTO DE ADMISSÃO DE AR	0,3
ALM071	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	RETIRAR FALHAS DO SISTEMA	1
ALM072	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR GARGALO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1
ALM073	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ORINGS DE VEDAÇÃO DOS BICOS INJETORES C/ BICOS REMOVIDOS	0,3
ALM074	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ORINGS DE VEDAÇÃO DOS BICOS INJETORES C/ REMOÇÃO DOS BICOS	0,8
ALM075	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PEDAL DO ACELERADOR OU SENSOR DE ACELERAÇÃO DO PEDAL	0,7
ALM076	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR REGULADOR DE PRESSÃO DO COMBUSTÍVEL E/OU JUNTA	0,3
ALM077	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RELÉ DE POTÊNCIA	0,2
ALM078	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DO SISTEMA DE PARTIDA A FRIO	0,5
ALM079	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ROTOR DO MOTOR DE PARTIDA	0,2
ALM080	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR DE DETONAÇÃO	0,5
ALM081	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR DE ROTAÇÃO	0,4
ALM082	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR Sonda LAMBDA	0,3
ALM083	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	LIMPAR TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1,5
ALM084	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VÁLVULA DO SISTEMA DE PARTIDA A FRIO	0,5
ALM085	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VÁLVULA REGULADORA DE VAPOR DE COMBUSTÍVEL DO CANISTER AO COLETOR DE ADMISSÃO	0,5
ALM086	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VÁLVULA SOLENÓIDE DA PARTIDA A FRIO	0,3
ALM087	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	ANALISE GASES DE EMISSÃO DE POLUENTE DA SAÍDA ESCAPAMENTO (OPACIMETRO)	0,8
ALM088	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VALVULA REGULADORA DA PRESSÃO DA BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	1,3
ALM089	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA DO CANISTER	0,4
ALM090	ALIMENTAÇÃO DE UTILITÁRIO	LIMPAR BICOS INJETORES MOTOR DIESEL	7
ARR001	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	LIMPAR SISTEMA ARREFECIMENTO	1
ARR002	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RADIADOR DE ÁGUA	1,5
ARR003	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR /COLOCAR ADITIVO DA ÁGUA	0,3
ARR004	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VENTONHA DO RADIADOR	0,4
ARR005	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TUBO RÍGIDO	0,8
ARR006	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	0,4
ARR007	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	0,5
ARR008	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA RESERV. AO TUBO	0,1

ARR009	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO	0,2
ARR010	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TAMPA DO RESERVATÓRIO	0,1
ARR011	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA DO MOTOR	0,2
ARR012	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DEFLETOR INFERIOR DA HÉLICE	0,6
ARR013	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DEFLETOR SUPERIOR DA HÉLICE	0,5
ARR014	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SELO DO BLOCO DO MOTOR	0,5
ARR015	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SELO DO CABEÇOTE DO MOTOR	0,3
ARR016	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TAMPA DO RADIADOR	0,2
ARR017	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR INTERRUPTOR DA VENTONHA	0,3
ARR018	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA DO AR QUENTE	0,3
ARR019	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RADIADOR DO AR QUENTE	4
ARR020	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VÁVULA DO AR QUENTE	0,4
ARR021	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA TUBO AO COLETOR	0,4
ARR022	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR POLIA DA BOMBA D'ÁGUA	0,3
ARR023	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BOMBA D'ÁGUA	1,5
ARR024	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR HÉLICE DO VENTILADOR	0,7
ARR025	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JUNTA DO CABEÇOTE	4
ARR026	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA DO AR QUENTE	0,6
ARR027	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA TUBO AO COLETOR	0,3
ARR028	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA DA BOMBA D'ÁGUA AO TUBO	0,3
ARR029	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE ENTRADA BOMBA D'ÁGUA AO CABEÇOTE	0,3
ARR030	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RADIADOR DO AR QUENTE	1,2
ARR031	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VÁLVULA TERMOSTÁTICA OU ORING	0,5
ARR032	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CARÇA DO TERMOSTATO OU ORING	0,5
ARR033	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FLANGE DO CABEÇOTE	0,3
ARR034	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BRAÇADEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	0,5
ARR035	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SUPORTE/COXIM RADIADOR LADO DIREITO	0,2
ARR036	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SUPORTE/COXIM RADIADOR LADO ESQUERDO	0,2
ARR037	ARREFECIMENTO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SUPORTE/COXIM SUPERIOR DO RADIADOR	0,2
CAMB001	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	REMOVER E INSTALAR CÂMBIO	4
CAMB002	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	DESMONTAR E MONTAR CÂMBIO	3
CAMB003	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR E OU REMOVER E INSTALAR CÂMBIO	4
CAMB004	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ANÉIS SINCRONIZADORES DA 1ª E 2ª MARCHAS (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB005	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ANÉIS SINCRONIZADORES DA 3ª E 4ª MARCHAS (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB006	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ANEL SINCRONIZADORES DA 5ª MARCHA (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB007	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ROLAMENTOS DO EIXO PRIMÁRIO (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB008	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ROLAMENTOS DO EIXO INTERMEDIÁRIO (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB009	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ROLAMENTOS DA COROA DO DIFERENCIAL	1,5
CAMB010	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ROLAMENTOS DO PINHÃO DO DIFERENCIAL	4,3
CAMB011	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB012	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB013	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB014	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ENGRENAGEM DA 4ª MARCHA (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB015	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ENGRENAGEM DA 5ª MARCHA (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB016	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ENGRENAGEM DA MARCHA RÉ (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB017	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LUVA SINCRONIZADORA DA 1ª E 2ª MARCHAS (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB018	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LUVA SINCRONIZADORA DA 3ª E 4ª MARCHAS (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB019	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LUVA SINCRONIZADORA DA 5ª MARCHA (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB020	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RETENTORES E VEDADORES DO CÂMBIO (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB021	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RETENTOR TRASEIRO DO CÂMBIO COM CARDAN REMOVIDO	0,2

CAMB022	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JOGO DE JUNTAS DO CÂMBIO (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,7
CAMB023	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR EIXO PRIMÁRIO DO CÂMBIO (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,4
CAMB024	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR EIXO SECUNDÁRIO DO CÂMBIO (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,4
CAMB025	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR EIXO INTERMEDIÁRIO DO CÂMBIO (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,4
CAMB026	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR GARFO DA 1ª E 2ª MARCHAS (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB027	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR GARFO DA 3ª E 4ª MARCHAS (COM CAMBIO DESMONTADO)	0,2
CAMB028	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR GARFO DA 5ª MARCHA	0,2
CAMB029	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TRAMBULADOR	1,5
CAMB030	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	REGULAR TRAMBULADOR	0,5
CAMB031	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CARÇA DO CÂMBIO	4
CAMB032	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAIXA SECA	4
CAMB033	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	EFETUAR SOLDA	1
CAMB034	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CONJUNTO DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO	1,1
CAMB035	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SEMI-ÁRVORE DIANTEIRA OU COIFA LADO DIREITO	1,1
CAMB036	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SEMI-ÁRVORE DIANTEIRA OU COIFA LADO ESQUERDO	1,1
CAMB037	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SEMI-ÁRVORE TRASEIRA OU COIFA LADO DIREITO	1,5
CAMB038	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SEMI-ÁRVORE TRASEIRA OU COIFA LADO ESQUERDO	1,5
CAMB039	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO DA SEMI-ÁRVORE DO EIXO TRASEIRO LADO DIREITO	2
CAMB040	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO DA SEMI-ÁRVORE DO EIXO TRASEIRO LADO ESQUERDO	2
CAMB041	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO DA SEMI-ÁRVORE DIANTEIRA LADO DIREITO	2
CAMB042	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO DA SEMI-ÁRVORE DIANTEIRA LADO ESQUERDO	2
CAMB043	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAIXA DE TRANSFERÊNCIA	3,8
CAMB044	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR INTERRUPTOR DE POSIÇÃO DE MARCHA	0,3
CAMB045	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DUTOS DE ÓLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS LADO DIREITO	0,4
CAMB046	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DUTOS DE ÓLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS LADO ESQUERDO	0,4
CAMB047	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MÓDULO DE CONTROLE DA CAIXA DE MUDANÇAS	0,3
CAMB048	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR DE VELOCIDADE DE SAÍDA DA CAIXA	0,8
CAMB049	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR INTERRUPTOR DE CONTROLE DE PRESSÃO DE ÓLEO	0,3
CAMB050	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SOLENOIDE DE CONTROLE DE PRESSÃO DE ÓLEO	0,3
CAMB051	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SOLENOIDE DE CONTROLE DE MUDANÇA DA 1ª E 2ª	0,3
CAMB052	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SOLENOIDE DE CONTROLE DE MUDANÇA DA 2ª E 3ª	0,3
CAMB053	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CORPO DE VÁLVULAS	0,5
CAMB054	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COXIM/SUORTE DIANTEIRO DA CAIXA	0,6
CAMB055	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CONVERSOR DE TORQUE	5,8
CAMB056	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR EIXO DA ALAVANCA DE RETENÇÃO	3,1
CAMB057	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO DO CONVERSOR	3
CAMB058	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VAZAMENTO DE ÓLEO TRANSMISSÃO	0,5
CAMB059	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VARETA INDICADOR NÍVEL DE ÓLEO CAIXA CAMBIO	0,2
CAMB060	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TUBO DE ABASTECIMENTO DA VARETA INDICADOR ANÍVEL DE ÓLEO	0,4
CAMB061	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE RETORNO DE FLUIDO, UMA OU AMBAS	0,2
CAMB062	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE AO VOLANTE	0,5
CAMB063	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR DE VELOCIDADE	0,8
CAMB064	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR DE VELOCIDADE DE ENTRADA DA CAIXA DE MUDANÇAS	0,4
CAMB065	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR DE VELOCIDADE DE SAÍDA DA CAIXA DE MUDANÇAS	0,4
CAMB066	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR DE TEMPERATURA DA TRANSMISSÃO	0,4
CAMB067	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CARTER E/OU JUNTA DO CARTER DE ÓLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS	0,6
CAMB068	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR EIXO SELETOR DE MARCHAS (INTERNO DA CAIXA DE MUDANÇAS)	0,8
CAMB069	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CHICOTE E/OU VÁLVULAS SOLENOIDES DA CAIXA DE MUDANÇAS	3,6
CAMB070	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	REMOVER E INSTALAR OU SUBSTITUIR TAMPA E/OU JUNTA DA TAMPA DO CORPO DE VÁLVULAS	3,5
CAMB071	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SOLENOIDE DA EMBREAGEM DO CONVERSO DE TORQUE	3,6

CAMB072	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VEDADOR DE OLEO DA SEMI ARVORE LD CAIXA AUTOMATICA	0,6
CAMB073	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VEDADOR DE OLEO DA SEMI ARVORE LE CAIXA AUTOMATICA	0,6
CAMB074	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VEDADOR DE OLEO DA SEMI ARVORE AL	1,1
CAMB075	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	ADICIONAR TESTE DE PRESSÃO DE OLEO TRANSMISSAO AUTOMATICA	0,7
CAMB076	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	ADICIONAR E OU FILTRAR FLUIDO DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA	0,3
CAMB077	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	COMPLETAR E OU DRENAGEM FLUÍDO DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA	0,2
CAMB078	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CONJUNTO CONVERSOR DO TORQUE	4
CAMB079	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VEDADOR DO CONVERSOR DE TORQUE COM CONVERSOR REMOVIDO	0,2
CAMB080	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR INDICADOR DO SELETOR DE MARCHAS (E AGREGADOS) CAIXA AUTOMATICA	1
CAMB081	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANOPLA DA ALAVANCA SELETOR DE MARCHAS DA CAIXA AUTOMATICA	0,2
CAMB082	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ALAVANCA DO SELETOR DE MARCHAS DA CAIXA DE MUDANCAS AUTOMATICA	1,1
CAMB083	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CABO DO CONTROLE DO SELETOR DE MARCHAS DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA	1
CAMB084	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ALAVANCA DO CABO DO CONTROLE DO SELETOR DE MARCHAS	0,5
CAMB085	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ALAVANCA DE MARCHAS DA CAIXA DE MUDANÇAS OU KIT (CONJUNTO)	1,2
CAMB086	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR INTERRUPTOR DE POSIÇÃO DE MARCHAS DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA	0,5
CAMB087	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	REGULAR INTERRUPTOR DE POSIÇÃO DE MARCHAS DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA	0,2
CAMB088	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	AJUSTAR INDICADOR DO SELETOR DE MARCHAS (E AGREGADOS) CAIXA AUTOMATICA	0,2
CAMB089	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	AJUSTAR COMANDOS ARTICULADOS	0,2
CAMB090	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TUBOS DE OLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA SUPERIOR	0,5
CAMB091	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TUBOS DE OLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA INFERIOR	0,5
CAMB092	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TUBOS DE OLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA AL	0,6
CAMB093	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRAS DE OLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA SUPERIOR	0,5
CAMB094	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRAS DE OLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA INFERIOR	0,5
CAMB095	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRAS DE OLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA AL	0,6
CAMB096	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR INTERRUPTOR DA EMBREAGEM DO CONVERSOR DE TORQUE NO PEDAO DE FREIO	0,2
CAMB097	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MODULO DE CONTROLE DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMATICA	0,4
CAMB098	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JOGO DE LAMINAS CAMBIO AUTOMATICO INTERNAS	0,4
CAMB099	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RESFRIADORDE OLEO CAMBIO AUTOMATICO	0,3
CAMB100	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CINTA FREIO CAMBIO AUTOMATICO	0,5
CAMB101	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR EMBREAGEM INTERNA CAMBIO AUTOMATICO	0,4
CAMB102	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAIXA VALVULAS DO CAMBIO AUTOMATICO	0,8
CAMB103	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JOGO DE LAMINAS EXTERNAS	0,4
CAMB104	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ANEL DE RENÇÃO	0,1
CAMB105	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DISCO DENTADO EXTERNO	0,3
CAMB106	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DISCO DENTADO INTERNO	0,3
CAMB107	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR EMBREAGEM MARCHA RÉ	0,2
CAMB108	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR EMBREAGEM 3/4	0,4
CAMB109	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SUPORTE PLANETARIAS	0,2
CAMB110	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RODA 1º VELOCIDADE	0,4
CAMB111	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SINO DE ARRASTE	0,4
CAMB112	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR EIXO MOTRIZ	0,3
CAMB113	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JOGO ENGRENAGEM P/ ACIONAMENTO INTERMEDIARIO	0,4
CAMB114	CÂMBIO DE UTILITÁRIO	REMOVER E DESMONTAR PERIFERICOS DO CÂMBIO PARA FINS DE CONFECÇÃO DE ORÇAMENTO	6
CHAS001	CHASSIS DE UTILITÁRIO	REPARAR/ALINHAR LONGARINA DIANTEIRA L DIR	5
CHAS002	CHASSIS DE UTILITÁRIO	REPARAR/ALINHAR LONGARINA DIANTEIRA L ESQ	5
CHAS003	CHASSIS DE UTILITÁRIO	REPARAR/ALINHAR LONGARINA TRASEIRA L DIR	4
CHAS004	CHASSIS DE UTILITÁRIO	REPARAR/ALINHAR LONGARINA TRASEIRA L ESQ	4
CHAS005	CHASSIS DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LONGARINA DIANTEIRA L DIR	6
CHAS006	CHASSIS DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LONGARINA DIANTEIRA L ESQ	6
CHAS007	CHASSIS DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LONGARINA TRASEIRA L DIR	5

CHAS008	CHASSIS DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LONGARINA TRASEIRA L ESQ	5
CHAS009	CHASSIS DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TRAVESSA DIANT DA LONGARINA	1
CHAS010	CHASSIS DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TRAVESSA TRAS DA LONGARINA	1
CHAS011	CHASSIS DE UTILITÁRIO	REPARAR/ALINHAR CARROCERIA	5
CHAS012	CHASSIS DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR REMOVER/INSTALAR CARROCERIA	24
CHAS013	CHASSIS DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR/COLOCAR PROTETOR DO CARTER	0,3
CHAS014	CHASSIS DE UTILITÁRIO	FIXAR PROTETOR DO CÂRTER	0,3
CLIM001	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1
CLIM002	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SUPORTE DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1,7
CLIM003	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR POLIA ELETROMAGNÉTICA DO COMPRESSOR	1,1
CLIM004	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CABEÇOTE DO COMPRESSOR	0,7
CLIM005	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CIRCUITO DO CHICOTE ELÉTRICO	0,2
CLIM006	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO	1,7
CLIM007	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ELETROVENTILADOR DO CONDENSADOR	0,9
CLIM008	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FILTRO SECADOR DO AR CONDICIONADO	1
CLIM009	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TUBO DO FILTRO SECADOR À VÁLVULA DE EXPANSÃO	0,9
CLIM010	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TUBULAÇÃO DA CONEXÃO AO EVAPORADOR	1,6
CLIM011	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TUBO DA VÁLVULA DE EXPANSÃO AO COMPRESSOR	0,8
CLIM012	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TUBO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR	1,6
CLIM013	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TUBULAÇÃO DO EVAPORADOR AO COMPRESSOR	1,4
CLIM014	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TUBULAÇÃO DO EVADOR ATÉ TUBULAÇÃO DE ENTRADA NO COMPRESSOR	1,6
CLIM015	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TUBULAÇÃO DE ENVIO E RETORNO AO COMPRESSOR DO AR	1
CLIM016	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PRESSOSTATO DO CONJUNTO DO AR CONDICIONADO	0,4
CLIM017	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VÁLVULA DE EXPANSÃO	1,2
CLIM018	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CENTRALINA DO CONJUNTO DO AR CONDICIONADO	0,3
CLIM019	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR DO EVAPORADOR	0,4
CLIM020	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAIXA DO AR CONDICIONADO	4,5
CLIM021	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ELETROVENTILADOR DA CAIXA DE AR	5
CLIM022	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ELETROVENTILADOR INTERNO	0,7
CLIM023	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COMANDO DO MOTOR DO VENTILADOR DO AR	0,7
CLIM024	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COMANDO DO MOTOR DO VENTILADOR	0,3
CLIM025	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RESISTOR DO ELETROVENTILADOR	0,4
CLIM026	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RADIADOR DO AQUECEDOR	3,8
CLIM027	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RADIADOR DO AR CONDICIONADO	0,6
CLIM028	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FILTRO DE PÓLEM	0,4
CLIM029	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TUBO DE DESCARGA DO AR E FILTRO ANTICONDENSAÇÃO	0,2
CLIM030	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	RETIRAR VAZAMENTO DE GÁS DO AR CONDICIONADO	2
CLIM031	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ORINGS DE VEDAÇÃO	0,5
CLIM032	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERANTE E ÓLEO LUBRIFICANTE	0,5
CLIM033	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	RECARGA DE GÁZ DO SISTEMA	2,5
CLIM034	CLIMATIZAÇÃO DE UTILITÁRIO	HIGIENIZAR AR CONDICIONADO	1
DIFER001	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BARRA TENSORA DIFERENCIAL DIANTEIRO	0,5
DIFER002	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BARRA TENSORA DIFERENCIAL TRASEIRO	0,5
DIFER003	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR DIFERENCIAL TRASEIRO	3
DIFER004	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PINHÃO E COROA DO DIFERENCIAL TRASEIRO COM AJUSTAGEM	4
DIFER005	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PINHÃO OU ROLAMENTO DO DIFERENCIAL TRASEIRO	2,5
DIFER006	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PLANETÁRIAS, SATELITES OU ROLAMENTOS DA COROA DO DIFERENCIAL TRASEIRO	3
DIFER007	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL TRASEIRO	0,3
DIFER008	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RETENTORES, ROLAMENTO OU SEMI-EIXS DO DIFERENCIAL TRASEIRO LADO DIREITO	2,5
DIFER009	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RETENTORES, ROLAMENTO OU SEMI-EIXS DO DIFERENCIAL TRASEIRO LADO ESQUERDO	2,5

DIFER010	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LUVA DO PINHÃO DO DIFERENCIAL TRASEIRO DE FIXAÇÃO DO CARDAN	1,5
DIFER011	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	BALANCEAR CARDAN TRASEIRO	1
DIFER012	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR AMORTECEDOR DO DIFERENCIAL TRASEIRO	0,4
DIFER013	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PINHÃO, RENTENTOR OU ROLAMENTO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO	2,5
DIFER014	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PINHÃO E COROA DO DIFERENCIAL DIANTEIRO COM AJUSTAGEM	4
DIFER015	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR DIFERENCIAL DIANTEIRO	3
DIFER016	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PLANETÁRIAS, SATELITES OU ROLAMENTOS DA COROA DO DIFERENCIAL DIANTEIRO	3
DIFER017	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL DIANTEIRO	0,3
DIFER018	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RETENTORES, ROLAMENTO OU SEMI-EIXS DO DIFERENCIAL DIANTEIRO LADO DIREITO	2,5
DIFER019	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RETENTORES, ROLAMENTO OU SEMI-EIXS DO DIFERENCIAL DIANTEIRO LADO ESQUERDO	2,5
DIFER020	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LUVA DO PINHÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DE FIXAÇÃO DO CARDAN	1,5
DIFER021	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	BALANCEAR CARDAN DIANTEIRO	1
DIFER022	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	REMOVER E INSTALAR CARDAN DIANTEIRO	0,8
DIFER023	REFORMA EM DIFERENCIAL DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR AMORTECEDOR DO DIFERENCIAL DIANTEIRO	0,4
DIR001	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BRAÇO PITMAM	0,8
DIR002	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BRAÇO AUXILIAR	0,5
DIR003	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO EXT L DIR	0,9
DIR004	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO EXT L ESQ	0,9
DIR005	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TERMINAIS DE DIREÇÃO INT L DIR	0,9
DIR006	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TERMINAIS DE DIREÇÃO INT L ESQ	0,9
DIR007	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BARRA DE DIREÇÃO	0,4
DIR008	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BARRA CENTRAL DE DIREÇÃO	0,4
DIR009	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA RESERVATÓRIO A BOMBA	0,9
DIR010	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BOMBA HIDRÁULICA DE DIREÇÃO	1,7
DIR011	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FLUIDO HIDRÁULICO DE DIREÇÃO	0,5
DIR012	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DE FLUIDO HIDRÁULICO	0,8
DIR013	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA ALTA PRESSÃO DA BOMBA Á CAIXA	0,9
DIR014	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE RETORNO DA DIREÇÃO DA CAIXA AO RESERVATÓRIO	0,5
DIR015	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAIXA DE DIREÇÃO	2,2
DIR016	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VOLANTE DE DIREÇÃO	0,9
DIR017	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JUNÇÃO COLUNA DE DIREÇÃO	0,7
DIR018	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	ALINHAR DIREÇÃO INCLUSIVE CAMBAGEM	1,3
DIR019	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO	0,8
DIR020	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COLUNA DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA	1
DIR021	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COLUNA DE DIREÇÃO	1
DIR022	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ARTICULAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO L DIR	0,7
DIR023	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ARTICULAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO L ESQ	0,7
DIR024	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BRACADEIRAS MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO	0,4
DIR025	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BRAÇADEIRAS DO RESERVATÓRIO DIREÇÃO HIDRAULICA	0,2
DIR026	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ARTICULAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO LADO DIREITO	0,5
DIR027	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ARTICULAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO	0,5
DIR028	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BARRA DE DIREÇÃO OU COIFA DA BARRA LADO DIREITO	0,5
DIR029	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BARRA DE DIREÇÃO OU COIFA DA BARRA LADO ESQUERDO	0,5
DIR030	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BRAÇO AXIAL LADO DIREITO	0,5
DIR031	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BRAÇO AXIAL LADO ESQUERDO	0,5
DIR032	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JUNTA UNIVERSAL DA COLUNA DIREÇÃO	0,7
DIR033	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA DO RESERVATÓRIO A BOMBA	0,5
DIR034	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE SAÍDA DA CAIXA DE DIREÇÃO	0,5
DIR035	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BRAÇADEIRAS MANGUEIRA DE DIREÇÃO	0,2
DIR036	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JOGO DE REPAROS DA CAIXA DE DIREÇÃO/COM REMOÇÃO DA CAIXA	3,8

DIR037	DIREÇÃO DE UTILITÁRIO	REPARAR CAIXA DE DIREÇÃO	8
ELET001	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BATERIA	0,3
ELET002	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ALTERNADOR DE VOLTAGEM	1,4
ELET003	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOTOR DE PARTIDA	1
ELET004	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CABO POSITIVO DA BATERIA	0,8
ELET005	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CABO NEGATIVO DA BATERIA	0,5
ELET006	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TERMINAIS DOS CABOS DE BATERIA	1,3
ELET007	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR/COLOCAR FUSÍVEIS DO SISTEMA	0,4
ELET008	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR /COLOCAR RELÉS DO SISTEMA	0,8
ELET009	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CABO DO VELOCÍMETRO	0,5
ELET010	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PALHETAS LIMPADOR PARA BRISA	0,2
ELET011	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR INTERRUPTOR DA LUZ DE MARCHA RÉ	0,6
ELET012	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR INTERRUPTOR DA LUZ DE FREIO	0,6
ELET013	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COMUTADOR DE PARTIDA	1,6
ELET014	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LANTERNA TRASEIRA L DIR	0,2
ELET015	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOTOR LIMPADOR DE PÁRA-BRISA DIANT.	0,6
ELET016	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LANTERNA TRASEIRA L ESQ	0,2
ELET017	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LANTERNA DIANTEIRA L DIR	0,2
ELET018	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LANTERNA DIANTEIRA L ESQ	0,2
ELET019	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CHAVE DE LUZ	0,4
ELET020	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LÂMPADA DO FAROL DIANT LD	0,1
ELET021	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LÂMPADA DO FAROL DIANT LE	0,1
ELET022	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LÂMPADA DA LANTERNA DIANT LD	0,1
ELET023	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LÂMPADA DA LANTERNA DIANT LE	0,1
ELET024	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LÂMPADA DO PISCA DIANT LD	0,1
ELET025	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LÂMPADA DO PISCA DIANT LE	0,1
ELET026	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LÂMPADA DO PISCA TRAS LD	0,1
ELET027	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LÂMPADA DO PISCA TRAS LE	0,1
ELET028	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LÂMPADA DA LANTERNA TRAS LD	0,1
ELET029	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LÂMPADA DA LANTERNA TRAS LE	0,1
ELET030	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LÂMPADA DA RÉ LD	0,1
ELET031	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LÂMPADA DA RÉ LE	0,1
ELET032	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LUZ DE CORTESIA	0,2
ELET033	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BOIA TANQUE DE COMBUSTÍVEL	0,5
ELET034	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PAINEL DE INSTRUMENTOS	0,5
ELET035	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BUZINA	0,4
ELET036	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FAROL DIANT LADO DIREITO	0,4
ELET037	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FAROL DIANT LADO ESQUERDO	0,4
ELET038	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CHICOTE ELÉTRICO CADA	1
ELET039	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	REPARAR CHICOTE ELÉTRICO CADA	0,3
ELET040	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CHAVE DE SETA	1
ELET041	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CORREIA DO ALTERNADOR	0,4
ELET042	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ESGUICHO DO LIMPADOR	0,5
ELET043	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LANTERNA DE PLACA	0,2
ELET044	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA ESGUICHO LIMPADOR	0,7
ELET045	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PALHETA DO VIDRO TRASEIRO	0,2
ELET046	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LANTERNA DE FREIO (BREAK LIGHT)	0,8
ELET047	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SUPORTE DO ALTERNADOR	0,6
ELET048	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MIOLO DE CHAVE	0,8
ELET049	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PLUG (CADA) DO CHICOTE	0,1

ELET050	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FAROL DE MILHA LADO ESQUERDO	0,4
ELET051	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FAROL DE MILHA LADO DIREITO	0,4
ELET052	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LAMPADA DO FAROL DE MILHA LADO ESQUERDO	0,2
ELET053	ELÉTRICO DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LAMPADA DO FAROL DE MILHA LADO DIREITO	0,2
EMBR001	EMBREAGEM DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR KIT DE EMBREAGEM COM REMOÇÃO DO CAMBIO	4,7
EMBR002	EMBREAGEM DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR GARFO DE EMBREAGEM	0,3
EMBR003	EMBREAGEM DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FLANGE ROLAMENTO DE EMBREAGEM	0,4
EMBR004	EMBREAGEM DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CABO DE EMBREAGEM	0,5
EMBR005	EMBREAGEM DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ATUADOR DE EMBREAGEM	0,4
EMBR006	EMBREAGEM DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	0,5
EMBR007	EMBREAGEM DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	0,4
EMBR008	EMBREAGEM DE UTILITÁRIO	RETIFICA DO VOLANTE DE EMBREAGEM	0,3
EMBR009	EMBREAGEM DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VOLANTE MOTOR COM O CAMBIO REMOVIDO	0,5
EMBR010	EMBREAGEM DE UTILITÁRIO	RETIFICAR VOLANTE DE EMBREAGEM	0,6
EMBR011	EMBREAGEM DE UTILITÁRIO	REMOVER E INSTALAR VOLANTE MOTOR COM O CAMBIO REMOVIDO	0,5
EMBR012	EMBREAGEM DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CARTER DA EMBREAGEM	0,2
EMBR013	EMBREAGEM DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FLANGE DO ROLAMENTO DE EMBREAGEM	0,2
EMBR014	EMBREAGEM DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR KIT DE BUCHAS DO GARFO DE EMBREAGEM	0,5
EMBR015	EMBREAGEM DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR KIT DE EMBREAGEM COM CAMBIO REMOVIDO	0,5
EMBR016	EMBREAGEM DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PEDAL DA EMBREAGEM	1
EQPACE001	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR OU COLOCAR MACACO	0,2
EQPACE002	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR OU COLOCAR TRIÂNGULO	0,2
EQPACE003	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR OU COLOCAR ESTEPE	0,2
EQPACE004	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR OU COLOCAR CHAVE DE RODAS	0,1
EQPACE005	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR OU COLOCAR EXTINTOR DE INCÊNDIO	0,1
EQPACE006	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR OU COLOCAR TAPETES BORRACHA	0,2
EQPACE007	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	REPARAR SINALIZADOR	1
EQPACE008	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SINALIZADOR	1
EQPACE009	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	REPARAR SIRENE	0,8
EQPACE010	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SIRENE	0,7
EQPACE011	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LÂMPADA STROBBO	2
EQPACE012	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MÓDULO DE STROBBO	0,5
EQPACE013	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PELÍCULA PROTETORA DO PARA-BRISA	2
EQPACE014	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PELÍCULA PROTETORA DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,8
EQPACE015	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PELÍCULA PROTETORA DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,8
EQPACE016	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PELÍCULA PROTETORA DO VIDRO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,8
EQPACE017	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PELÍCULA PROTETORA DO VIDRO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,8
EQPACE018	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PELÍCULA PROTETORA DO VIDRO DO VIGIA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,4
EQPACE019	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PELÍCULA PROTETORA DO VIDRO DO VIGIA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,4
EQPACE020	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PELÍCULA PROTETORA DO VIDRO LATERAL DO PORTA-MALAS LADO DIREITO	0,6
EQPACE021	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PELÍCULA PROTETORA DO VIDRO LATERAL DO PORTA-MALAS LADO ESQUERDO	0,6
EQPACE022	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PELÍCULA PROTETORA DO VIDRO TRASEIRO	1,5
EQPACE023	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR/INSTALAR CALHAS PROTETORA DE CHUVA DAS PORTAS	0,6
EQPACE024	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	REPARAR CPU BOX	6,5
EQPACE025	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	REPARAR CHAVE I-SAVER	3,5
EQPACE026	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	REPARAR PCI SSD 141L	2,5
EQPACE027	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	REPARAR PCI MBLD 141L	6
EQPACE028	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	REPARAR MBLD 142L	6
EQPACE029	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CPU BOX	1
EQPACE030	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	CONFIGURAR HIGH LIGHT	1

EQPACE031	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BASE DO HIGH LIGHT	1,5
EQPACE032	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	REPARO DO DRIVER	5,5
EQPACE033	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	REPARAR DRIVER COMPLETO	11
EQPACE034	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	LIMPEZA DO DRIVER	1
EQPACE035	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	REPARAR PAINÉL IS3000	6
EQPACE036	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	REPARAR CHICOTE RONTAN CPU BOX	6
EQPACE037	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	REPARAR CHICOTE RONTAN HIGH LIGHT	2
EQPACE038	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	REPARAR CHICOTE RONTAN PAINÉL IS3000	2
EQPACE039	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FUSÍVEL	0,5
EQPACE040	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR HIGH LIGHT	2
EQPACE041	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	REPARAR ESTROBO QUASARLINE	9
EQPACE042	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	REPARAR COMANDO ACIONADOR DE MOTOCICLETA	8
EQPACE043	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	REPARAR CENTRAL DE ESTROBOS DE MOTOCICLETA	8
EQPACE044	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DRIVER	1
EQPACE045	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CÚPULA DO SINALIZADOR	0,5
EQPACE046	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	REPARAR CHAVE COMUTADORA	9
EQPACE047	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	REPARAR AMPLIFICADOR ENGESIG	10
EQPACE048	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	REPARAR PAINÉL MICROFONE ENGESIG	8
EQPACE049	EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE UTILITÁRIO	REPARAR PCI PRINCIPAL HIGH LIGHT	10
ESCP001	ESCAPAMENTO DE GAS DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ABAFADOR TRASEIRO OU JUNTA DO ABAFADOR	1
ESCP002	ESCAPAMENTO DE GAS DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ABAFADOR INTERMEDIÁRIO OU JUNTA DO ABAFADOR	1
ESCP003	ESCAPAMENTO DE GAS DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JUNTA / TUBO DE SAÍDA DO COLETOR DE ESCAP OU CATALISADOR	1
ESCP004	ESCAPAMENTO DE GAS DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ABRAÇADEIRA DO ABAFADOR TRASEIRO	0,6
ESCP005	ESCAPAMENTO DE GAS DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JUNTA DO BOCAL DO ESCAPAMENTO	0,5
ESCP006	ESCAPAMENTO DE GAS DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ANEL DE VEDAÇÃO DO BOCAL ESCAP. OU TUBO DE SAÍDA	0,8
ESCP007	ESCAPAMENTO DE GAS DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JUNTA OU COLETOR DE ESCAPAMENTO	1,5
ESCP008	ESCAPAMENTO DE GAS DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PRISIONEIRO DO BOCAL DO ESCAP	0,7
ESCP009	ESCAPAMENTO DE GAS DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PORCAS DO BOCAL DO ESCAP.	0,7
ESCP010	ESCAPAMENTO DE GAS DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COLETOR DE ESCAPAMENTO OU JUNTA DO COLETOR	1,5
ESCP011	ESCAPAMENTO DE GAS DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COXIM DO ABAFADOR INTERMEDIÁRIO	0,1
ESCP012	ESCAPAMENTO DE GAS DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COXIM DO ABAFADOR TRASEIRO	0,1
ESCP013	ESCAPAMENTO DE GAS DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SUSPENSOR DO ABAFADOR TRASEIRO	0,1
ESCP014	ESCAPAMENTO DE GAS DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SUSPENSOR DO ABAFADOR INTERMEDIÁRIO	0,1
ESCP015	ESCAPAMENTO DE GAS DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DEFELETOR DE CALOR DO COLETOR ESCAPAMENTO	0,2
ESCP016	ESCAPAMENTO DE GAS DO MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DEFELETOR DE CALOR DO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	0,3
FR001	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE DE FREIO	0,8
FR002	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CILINDRO AUXILIAR DE FREIO TRASEIRO LD	0,9
FR003	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CILINDRO AUXILIAR DE FREIO TRASEIRO LE	0,9
FR004	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DISCOS OU DISCO E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	1,2
FR005	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DISCOS OU DISCO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO	1,2
FR006	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FLEXÍVEIS DE FREIO DAS RODA DIANTEIRA LADO DIREITO	1
FR007	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FLEXÍVEIS DE FREIO DAS RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	1
FR008	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FLEXÍVEIS DE FREIO DAS RODA TRASEIRA LADO DIREITO	1
FR009	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FLEXÍVEIS DE FREIO DAS RODA TRASEIRA LADO ESQUERDO	1
FR010	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FLUIDO DE FREIO (DOT 4/5) SANGRAR	0,7
FR011	FREIO DE UTILITÁRIO	REGULAR FREIO DE ESTACIONAMENTO	0,5
FR012	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MÓDULO DO SISTEMA ABS	1,6
FR013	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	0,6
FR014	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO	0,6
FR015	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PEDAL E/OU BUCHA DO PEDAL DE FREIO	1,2

FR016	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PINÇA DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO	1,2
FR017	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PINÇA DE FREIO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1,2
FR018	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PINÇA DE FREIO TRASEIRO LADO DIREITO	1,2
FR019	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PINÇA DE FREIO TRASEIRO LADO ESQUERDO	1,2
FR020	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PINO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	0,2
FR021	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR REPAROS LONAS TRASEIRAS	1
FR022	FREIO DE UTILITÁRIO	REGULAR LONAS DE FREIO TRASEIRO	0,4
FR023	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR DO SISTEMA RODA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,3
FR024	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR DO SISTEMA RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,3
FR025	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR DO SISTEMA RODA TRASEIRA LADO DIREITO	0,3
FR026	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR DO SISTEMA RODA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,3
FR027	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VÁLVULA COMPENSADORA DO FREIO	0,5
FR028	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VÁLVULA DE PRESSÃO EQUILIZADORA FREIO TRASEIRO	0,3
FR029	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO	0,5
FR030	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SAPATAS DE FREIO, INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM TAMBORES	1
FR031	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TAMBORES DE FREIO	0,8
FR032	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE TOMADA DE VÁCUO	0,7
FR033	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ALAVANCA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	1,2
FR034	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	1,2
FR035	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PEDAL DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	1
FR036	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VÁLVULA COMPENSADORA DO FREIO	0,8
FR037	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TAMBOR DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	0,8
FR038	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VÁVULA DO SISTEMA ABS	0,3
FR039	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SERVO-FREIO	1,2
FR040	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BOMBA DE VÁCUO	1,2
FR041	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO	0,3
FR042	FREIO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VÁLVULA DE RETENÇÃO	0,8
FUN001	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR CAIXA DE AR LADO DIREITO	1
FUN002	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAIXA DE AR LADO DIREITO	2
FUN003	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR CAIXA DE AR LADO ESQUERDO	1
FUN004	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAIXA DE AR LADO ESQUERDO	2
FUN005	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR CAPUZ	1,5
FUN006	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAPUZ	1
FUN007	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR COBERTURA DO ESPELHO RETROVISOR EXTERNO LADO DIREITO	0,4
FUN008	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COBERTURA DO ESPELHO RETROVISOR EXTERNO LADO DIREITO	0,1
FUN009	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR COBERTURA DO ESPELHO RETROVISOR EXTERNO LADO ESQUERDO	0,4
FUN010	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COBERTURA DO ESPELHO RETROVISOR EXTERNO LADO ESQUERDO	0,1
FUN011	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR COBERTURA PARA-CHOQUE DIANTEIRO	1
FUN012	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR COBERTURA PARA-CHOQUE DIANTEIRO OU BUCHAS DE FIXAÇÃO INTERNA	0,9
FUN013	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR COBERTURA PARA-CHOQUE TRASEIRO	1
FUN014	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR COBERTURA PARA-CHOQUE TRASEIRO	0,9
FUN015	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR COLUNA DE PORTA DIANTEIRA (CADA)	1,5
FUN016	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR COLUNA DE PORTA TRASEIRA (CADA)	1,5
FUN017	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR DOBRADIÇAS DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	1
FUN018	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DOBRADIÇAS DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	2
FUN019	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR DOBRADIÇAS DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	1
FUN020	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DOBRADIÇAS DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	1,5
FUN021	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR DOBRADIÇAS DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	1
FUN022	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DOBRADIÇAS DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	1
FUN023	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR DOBRADIÇAS DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	1

FUN024	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DOBRADIÇAS DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	1
FUN025	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR EMBLEMA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,2
FUN026	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR EMBLEMA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,2
FUN027	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR EMBLEMA DA TAMPA TRASEIRA	0,2
FUN028	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,3
FUN029	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,3
FUN030	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,3
FUN031	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,3
FUN032	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR ENTRADA DA TAMPA DO PORTA MALAS	0,3
FUN033	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR ESTRIBO LADO DIREITO	0,5
FUN034	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR ESTRIBO LADO ESQUERDO	0,5
FUN035	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR GRADE DO RADIADOR	0,5
FUN036	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR HASTE DE SEGURANÇA DO CAPUZ OU BUCHA DE FIXAÇÃO DA HASTE	0,1
FUN037	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TRAVA DA HASTE DE SEGURANÇA DO CAPUZ	0,1
FUN038	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR LATERAL DIREITA (TRASEIRA)	2
FUN039	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LATERAL DIREITA (TRASEIRA)	8
FUN040	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR LATERAL ESQUERDA (TRASEIRA)	2
FUN041	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR LATERAL ESQUERDA (TRASEIRA)	8
FUN042	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLDURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,2
FUN043	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLDURA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,2
FUN044	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLDURA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,2
FUN045	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLDURA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,2
FUN046	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLDURA DA SOLEIRA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,2
FUN047	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLDURA DA SOLEIRA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,2
FUN048	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLDURA DO PARA-LAMA DIANTEIRO LADO DIREITO	0,2
FUN049	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLDURA DO PARA-LAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,2
FUN050	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLDURA DO PARA-LAMA TRASEIRO LADO DIREITO	0,2
FUN051	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLDURA DO PARA-LAMA TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,2
FUN052	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLDURA INFERIOR DA TAMPA TRASEIRA	0,2
FUN053	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR PAINEL DIANTEIRO	3
FUN054	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PAINEL DIANTEIRO	2
FUN055	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR PARA-LAMA DIANTEIRO LADO DIREITO	1,5
FUN056	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PARA-LAMA DIANTEIRO LADO DIREITO	0,7
FUN057	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR PARA-LAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1,5
FUN058	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PARA-LAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,7
FUN059	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PINOS DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,5
FUN060	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PINOS DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,5
FUN061	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PINOS DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,5
FUN062	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PINOS DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,5
FUN063	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	2,5
FUN064	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PERIFÉRICOS	3
FUN065	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	2,5
FUN066	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PERIFÉRICOS	3
FUN067	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR PORTA DO GUARDA PRESO	2
FUN068	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PORTA DO GUARDA PRESO	2
FUN069	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	2,5
FUN070	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PORTA TRASEIRA LADO DIREITO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PERIFÉRICOS	3
FUN071	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	2,5
FUN072	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PERIFÉRICOS	3
FUN073	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	ALINHAR PORTAS (TODAS)	0,6

FUN074	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PROTETOR INTERNO DO PARA-LAMA DIANTEIRO LADO DIREITO	0,5
FUN075	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PROTETOR INTERNO DO PARA-LAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,5
FUN076	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PROTETOR INTERNO DO PARA-LAMA TRASEIRO LADO DIREITO	0,5
FUN077	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PROTETOR INTERNO DO PARA-LAMA TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,5
FUN078	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR SUPORTE DA BATERIA	0,5
FUN079	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR SUPORTE DO COXIM DA CARROCERIA DIANTEIRO LADO DIREITO	1
FUN080	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR SUPORTE DO COXIM DA CARROCERIA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1
FUN081	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR TAMPA DO PORTA MALAS	2
FUN082	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TAMPA DO PORTA MALAS	1,3
FUN083	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR TETO	4
FUN084	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TETO	3,9
FUN085	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR PAINEL TRASEIRO	3
FUN086	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PAINEL TRASEIRO	3,5
FUN087	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PARA-CHOQUE TRASEIRO (ALMA AÇO)	0,6
FUN088	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PARA-CHOQUE DIANTEIRO (ALMA AÇO)	0,5
FUN089	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) CAPO DIANTEIRO	2
FUN090	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) TETO	2,5
FUN091	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) PARA LAMA DIANT LADO DIREIRO	1
FUN092	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) PARA LAMA DIANT LADO ESQUERDO	1
FUN093	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	1,2
FUN094	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	1,2
FUN095	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	1,2
FUN096	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	1,2
FUN097	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO	0,8
FUN098	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDA	0,8
FUN099	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) TAMPA PORTA MALAS	1
FUN100	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) COLUNA PORTA DIANT LADO DIREITO	0,5
FUN101	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) COLUNA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,5
FUN102	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	DESAMASSAMENTO SEM PINTURA (MARTELO OURO) COLUNA PORTA DIANT LADO ESQUERDO	0,5
FUN103	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COLUNA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,5
FUN104	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SOLDA PEQUENA MONTA	1,5
FUN105	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SOLDA MÉDIA MONTA	2,2
FUN106	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SOLDA GRANDE MONTA	3,5
FUN107	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA PINTURA GERAL	12
FUN108	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RODIZIO (CARRINHO DA PORTA LATERAL SUPERIOR	1
FUN109	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RODIZIO (CARRINHO DA PORTA LATERAL INFERIRO	1
FUN110	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLDURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO CADA	0,4
FUN111	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAIXA DE RODA DIANT LADO DIREITO	4
FUN112	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAIXA DE RODA DIANT LDO DIREITO	4
FUN113	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAIXA DE RODA TRASEIRO LADO DIREITO	4
FUN114	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAIXA DE RODA TRASEIRO LADO ESQUERDO	4
FUN115	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR CAIXA DE RODA DIANTEIRA LADO DIREITO	2,5
FUN116	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR CAIXA DE RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	2,5
FUN117	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR CAIXA DE RODA TRASEIRO LADO DIREITA	2,5
FUN118	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR CAIXA DE RODA TRASEIRA LADO ESQUERDA	2,5
FUN119	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	FIXAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, TROCA REBITES	0,5
FUN120	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	FIXAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO TROCA REBITES	0,5
FUN121	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLDURA ACABAMENTO PARA CHOQUE DIANTEIRO LADO DIREITO	0,3
FUN122	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLDURA ACABAMENTO PARA CHOQUE DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,3
FUN123	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLDURA ACABAMENTO PARA CHOQUE TRASEIRO LADO DIREITO	0,3

FUN124	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLDURA ACABAMENTO PARA CHOQUE TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,3
FUN125	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	POLIR FARÓIS (PAR)	1,5
FUN126	FUNILARIA DE UTILITÁRIO	DESMONTAGEM DE LATARIA DE AUTOMÓVEL PARA FINS DE CONFECCÃO DE ORÇAMENTO	5
LUB001	LUBRIFICACAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	0,4
LUB002	LUBRIFICACAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ÓLEO LUBRIFICANTE DE CAMBIO	0,3
LUB003	LUBRIFICACAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FLUIDO HIDRAULICO DO CÂMBIO AUTOM.	1
LUB004	LUBRIFICACAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FLUIDO HIDRAULICO DIREÇÃO HIDRÁULICA	0,5
LUB005	LUBRIFICACAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ÓLEO LUBRIFICANTE CAIXA REDUÇÃO	1
LUB006	LUBRIFICACAO DE UTILITÁRIO	LUBRIFICAR FEIXE DE MOLAS	0,5
LUB007	LUBRIFICACAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	0,2
LUB008	LUBRIFICACAO DE UTILITÁRIO	LUBRIFICAR/REMOVER E INSTALAR ROLAMENTO DIANTEIRO LADO DIREITO	1
LUB009	LUBRIFICACAO DE UTILITÁRIO	LUBRIFICAR/REMOVER E INSTALAR ROLAMENTO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1
PINT001	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR CAIXA DE AR DIREITA INCLUSO PREPARAÇÃO	2
PINT002	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR CAIXA DE AR ESQUERDA INCLUSO PREPARAÇÃO	2
PINT003	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR COLUNAS (CADA PARTE) INCLUSO PREPARAÇÃO	0,5
PINT004	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR COMPARTIMENTO INTERNO DO MOTOR INCLUSO PREPARAÇÃO (NÃO INCLUSO REMOÇÃO DO MOTOR)	2
PINT005	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR COMPARTIMENTO INTERNO DO PORTA-MALAS INCLUSO PREPARAÇÃO	1,5
PINT006	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO INCLUSO PREPARAÇÃO	0,8
PINT007	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO PREPARAÇÃO	0,8
PINT008	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO INCLUSO PREPARAÇÃO	0,8
PINT009	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO PREPARAÇÃO	0,8
PINT010	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR ENTRADA DA TAMPA DO PORTA MALAS INCLUSO PREPARAÇÃO	0,8
PINT011	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR GERAL COM PREPARAÇÃO, INCLUSIVE PARACHOQUES, RETROVISORES E ENTRADAS DAS PORTAS	32
PINT012	PINTURA DE UTILITÁRIO	POLIR GERAL	6
PINT013	PINTURA DE UTILITÁRIO	POLIR GERAL COM RETIRADA DE GRAFISMO	7
PINT014	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR GUARDA-PRESO INCLUSO PREPARAÇÃO	2
PINT015	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR PAINEL DIANTEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	2
PINT016	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR PAINEL TRASEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,5
PINT017	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR PARA-LAMA DIANTEIRO LADO DIREITO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,5
PINT018	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR PARA-LAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,5
PINT019	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR LATERAL LADO DIREITO (TRASEIRA) INCLUSO PREPARAÇÃO	3
PINT020	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR LATERAL LADO ESQUERDO (TRASEIRA) INCLUSO PREPARAÇÃO	3
PINT021	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	3,5
PINT022	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	3,5
PINT023	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR PORTA TRASEIRA LADO DIREITO INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	3,5
PINT024	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	3,5
PINT025	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR PORTA DO GUARDA PRESO INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	3
PINT026	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR TAMPA DO PORTA-MALAS INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	3,3
PINT027	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR RODA DIANT LD INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E PREPARAÇÃO	1,4
PINT028	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR RODA DIANT LE INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E PREPARAÇÃO	1,4
PINT029	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR RODA TRAS LD INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E PREPARAÇÃO	1,4
PINT030	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR RODA TRAS LE INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E PREPARAÇÃO	1,4
PINT031	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR TETO INCLUSO PREPARAÇÃO	6
PINT032	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR CAPUZ	2
PINT033	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,5
PINT034	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,5
PINT035	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR CAPA DOS RETROVISOR LADO DIREITO	0,3
PINT036	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR CAPA DOS RETROVISOR LADO ESQUERDO	0,3
PINT037	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR MOLDURA ACABAMENTO PARA CHOQUE DIANTEIRO LADO DIREITO	0,3
PINT038	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR MOLDURA ACABAMENTO PARA CHOQUE DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,3

PINT039	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR MOLDURA ACABAMENTO PARA CHOQUE TRASEIRO LADO DIREITO	0,3
PINT040	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR MOLDURA ACABAMENTO PARA CHOQUE TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,3
PINT041	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR LONGARINA DIANTEIRA LADO DIREITO	2,4
PINT042	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR LONGARINA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	2,4
PINT043	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR LONGARINA TRASEIRA LADO DIREITO	2
PINT044	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR LONGARINA TRASEIRA LADO ESQUERDO	2
PINT045	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR CAIXA DE RODA DIANTEIRA LADO DIREITO	1,8
PINT046	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR CAIXA DE RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	1,8
PINT047	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR CAIXA DE RODA TRASEIRO LADO DIREITA	1,8
PINT048	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR CAIXA DE RODA TRASEIRA LADO ESQUERDA	1,8
PINT049	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR FAIXA COR VERMELHA (CADA)	2
PINT050	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR FAIXA COR CINZA (CADA)	2
PINT051	PINTURA DE UTILITÁRIO	PINTAR FAIXA COR PRETA (CADA)	2
PN001	PNEU DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR REMOVER E INSTALAR ARO DE RODA OU PNEU DIANTEIRO LADO DIREITO	0,2
PN002	PNEU DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR REMOVER E INSTALAR ARO DE RODA OU PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,2
PN003	PNEU DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR REMOVER E INSTALAR ARO DE RODA OU PNEU TRASEIRO LADO DIREITO	0,2
PN004	PNEU DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR REMOVER E INSTALAR ARO DE RODA OU PNEU TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,2
PN005	PNEU DE UTILITÁRIO	CONSERTAR PNEU DIANTEIRO LADO DIREITO	0,2
PN006	PNEU DE UTILITÁRIO	CONSERTAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,2
PN007	PNEU DE UTILITÁRIO	CONSERTAR PNEU TRASEIRO LADO DIREITO	0,2
PN008	PNEU DE UTILITÁRIO	CONSERTAR PNEU TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,2
PN009	PNEU DE UTILITÁRIO	BALANCEAR RODA DIANT LADO DIREITO	0,25
PN010	PNEU DE UTILITÁRIO	BALANCEAR RODA DIANT LADO ESQUERDO	0,25
PN011	PNEU DE UTILITÁRIO	BALANCEAR RODA TRASEIRO LADO DIREITO	0,25
PN012	PNEU DE UTILITÁRIO	BALANCEAR RODA TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,25
PN013	PNEU DE UTILITÁRIO	FAZER RODÍZIO DE PNEUS	0,5
REPMOT001	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RETENTOR DA POLIA DO MOTOR, INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PERIFÉRICOS	1,5
REPMOT002	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CARTER OU JUNTA DO CARTER DO MOTOR	1,5
REPMOT003	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JUNTA TAMPA VÁLVULAS	0,4
REPMOT004	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	0,5
REPMOT005	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR LD	0,6
REPMOT006	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COXIM DO MOTOR LE	0,6
REPMOT007	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COXIM TRASEIRO	0,5
REPMOT008	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	0,4
REPMOT009	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DENTADA	0,4
REPMOT010	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CORREIA DENTADA	1
REPMOT011	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VOLANTE DO MOTOR	0,8
REPMOT012	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SUPORTE COXIM L ESQ.	0,5
REPMOT013	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SUPORTE COXIM L DIR.	0,5
REPMOT014	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COXIM FRONTAL DO MOTOR	1,8
REPMOT015	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SUPORTE COXIM FRONTAL	0,6
REPMOT016	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COLETOR ADMISSÃO	1,4
REPMOT017	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITIR PROTETOR TÉRMICO DO COLETOR DE ESCAPE	0,2
REPMOT018	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR POLIA DO MOTOR	0,4
REPMOT019	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VARETA MEDIDORA DE ÓLEO	0,2
REPMOT020	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TUBO GUIA DA VARETA DE ÓLEO	0,3
REPMOT021	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BUJÃO DO CARTER (COM TROCA DE ÓLEO)	0,5
REPMOT022	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CORRENTE DE COMANDO, TENSOR OU ENGRENAGEM	2,5
REPMOT023	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR CORREIA DENTADA E TENSOR	1,4
REPMOT024	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TAMPA DE ENCHIMENTO DO ÓLEO OU VARETA DO NÍVEL	0,1

REPMOT025	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TUBO DE RESPIRO DO MOTOR OU ORING DO TUBO	0,4
REPMOT026	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA DO TUBO DE RESPIRO DO MOTOR	0,3
REPMOT027	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGUEIRA DE RESPIRO DA TAMPA DE VÁLVULAS	0,2
REPMOT028	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAPA EXTERNA DE PROTEÇÃO DA CORREIA DENTADA	0,5
REPMOT029	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAPA INTERNA DE PROTEÇÃO DA CORREIA DENTADA (COM CORREIA E TENSOR REMOVIDOS)	0,1
REPMOT030	REPARO EM MOTOR DE UTILITÁRIO	REMOVER E DESMONTAR PERIFERICOS DO MOTOR PARA FINS DE CONFECÇÃO DE ORÇAMENTO	14
RETCAB001	RETIFICA DE CABECOTE DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RETENTOR COMANDO DE VÁLVULAS DE ADMISSÃO OU ESCAPE FLEX	1,8
RETCAB002	RETIFICA DE CABECOTE DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RETENTOR DOS COMANDOS DE VÁLVULAS DIESEL	2,1
RETCAB003	RETIFICA DE CABECOTE DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLAS, PRATOS DAS MOLAS OU RETENTORES DE VÁLVULAS INCLUSO DESMONTAGEM DOS PERIFERICOS E COM	2,4
RETCAB004	RETIFICA DE CABECOTE DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SELOS	0,7
RETCAB005	RETIFICA DE CABECOTE DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TAMPA DE VÁLVULAS	0,3
RETCAB006	RETIFICA DE CABECOTE DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VÁLVULAS DE ADMISSÃO COM CABEÇOTE REMOVIDO	0,5
RETCAB007	RETIFICA DE CABECOTE DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VÁLVULAS DE ESCAPAMENTO COM CABEÇOTE REMOVIDO	0,5
RETCAB008	RETIFICA DE CABECOTE DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR, REMOVER E INSTALAR CABEÇOTE OU JUNTA DO CABEÇOTE INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRIC	3,9
RETCAB009	RETIFICA DE CABECOTE DE UTILITÁRIO	RETIFICAR SEDES DE VÁLVULAS MOTOR 8V	1,1
RETCAB010	RETIFICA DE CABECOTE DE UTILITÁRIO	RETIFICAR SEDES DE VÁLVULAS MOTOR 16 V	1,8
RETCAB011	RETIFICA DE CABECOTE DE UTILITÁRIO	PLAINAR CABEÇOTE	2
RETCAB012	RETIFICA DE CABECOTE DE UTILITÁRIO	DESCARBONIZAR CABEÇOTE	2
RETCAB013	RETIFICA DE CABECOTE DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COMANDO DE VÁLVULAS OU BALANCINS E TUCHOS MOTOR 8V	2,4
RETCAB014	RETIFICA DE CABECOTE DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COMANDO DE VÁLVULAS OU BALANCINS E TUCHOS MOTOR 16V	2,6
RETCAB015	RETIFICA DE CABECOTE DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR GUIAS DE VÁLVULAS COM CABEÇOTE REMOVIDO	0,6
RETCAB016	RETIFICA DE CABECOTE DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO INCLUSO DESMONTAGEM DO COLETOR	2
RETCAB017	RETIFICA DE CABECOTE DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO INCLUSO DESMONTAGEM DO COLETOR	1,5
RETCAB018	RETIFICA DE CABECOTE DE UTILITÁRIO	REMOVER E DESMONTAR PERIFERICOS DO CABEÇOTE PARA FINS DE CONFECÇÃO DE ORÇAMENTO	9
RETMOT001	RETIFICA DE MOTOR DE UTILITÁRIO	REMOVER E INSTALAR MOTOR	4
RETMOT002	RETIFICA DE MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BLOCO DO MOTOR INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	7
RETMOT003	RETIFICA DE MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BIELAS, PISTÕES OU ANÉIS DO MOTOR	7
RETMOT004	RETIFICA DE MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JOGO DE BRONZINAS DE BIELA OU MANCAL	3,5
RETMOT005	RETIFICA DE MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JOGO DE JUNTAS COMPLETO DO MOTOR COM MOTOR DESMONTADO	0,2
RETMOT006	RETIFICA DE MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BOMBA DE ÓLEO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	2,4
RETMOT007	RETIFICA DE MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RETENTOR DA POLIA MOTOR INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	1,4
RETMOT008	RETIFICA DE MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RETENTOR DO COMANDO AUXILIAR INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PERIFÉRICOS	1,5
RETMOT009	RETIFICA DE MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RETENTOR DO VOLANTE COM CAMBIO OU MOTOR REMOVIDO	0,6
RETMOT010	RETIFICA DE MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VIRABREQUIM DO MOTOR	3,5
RETMOT011	RETIFICA DE MOTOR DE UTILITÁRIO	RETIFICAR VIRABREQUIM DO MOTOR	3
RETMOT012	RETIFICA DE MOTOR DE UTILITÁRIO	RETIFICAR BIELAS DO MOTOR	2
RETMOT013	RETIFICA DE MOTOR DE UTILITÁRIO	RETIFICAR OU BRUNIR BLOCO DO MOTOR	4
RETMOT014	RETIFICA DE MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOTOR PARCIAL (COM APLICAÇÃO DOS PERIFÉRICOS)	7
RETMOT015	RETIFICA DE MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO	0,8
RETMOT016	RETIFICA DE MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ENGRENAGEM DO COMANDO (COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PERIFERICOS)	1,8
RETMOT017	RETIFICA DE MOTOR DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ENGRENAGEM DO COMANDO (COM COMANDO REMOVIDO)	0,3
RETMOT018	RETIFICA DE MOTOR DE UTILITÁRIO	DESMONTAR E MONTAR MOTOR DIESEL COM AJUSTAGEM	30
SUSP001	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR KIT DA BARRA ESTAB. TRAS.	1,2
SUSP002	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BATENTES SUSP. DIANT.	0,5
SUSP003	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BATENTES DE ESPUMA DA SUSP. TRASEIRA	0,4
SUSP004	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BUCHAS DOS JÚMELOS	1,2
SUSP005	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ESPIGÃO DO FEIXE MOLAS	2,4
SUSP006	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BANDEJA SUPERIOR LADO DIREITO	0,4
SUSP007	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BANDEJA SUPERIOR LADO ESQUERDO	0,4
SUSP008	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BANDEJA INFERIOR LADO DIREITO	0,5

SUSP009	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BANDEJA INFERIOR LADO ESQUERDO	0,5
SUSP010	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PIVO DA BANDEJA SUPERIOR LADO DIREITO	0,2
SUSP011	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PIVO DA BANDEJA SUPERIOR LADO ESQUERDO	0,2
SUSP012	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PIVO DA BANDEJA INFERIOR LADO DIREITO	0,3
SUSP013	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PIVO DA BANDEJA INFERIOR LADO ESQUERDO	0,3
SUSP014	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BUCHAS DA BANDEJA SUPERIOR LADO DIREITO	0,4
SUSP015	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BUCHAS DA BANDEJA SUPERIOR LADO ESQUERDO	0,4
SUSP016	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BUCHAS DA BANDEJA INFERIOR LADO DIREITO	0,4
SUSP017	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BUCHAS DA BANDEJA INFERIOR LADO ESQUERDO	0,4
SUSP018	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BRAÇO DE CONTROLE DO DIFER. TRAS.	0,8
SUSP019	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PIVÔ BRAÇO CONTROLE DIFER. TRAS	0,4
SUSP020	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BUCHAS DO TENSOR TRASEIRO L. DIR.	0,3
SUSP021	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BUCHAS DO TENSOR TRASEIRO L. ESQ.	0,3
SUSP022	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DIANTEIROS, MOLAS OU BATENTES	2,5
SUSP023	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR AMORTECEDORES TRASEIROS, MOLAS OU BATENTES	1,2
SUSP024	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FEIXE DE MOLAS	2,5
SUSP025	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CALÇOS DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO LADO DIREITO	0,3
SUSP026	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CALÇOS DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,3
SUSP027	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BARRAS DE TORSÃO	1,5
SUSP028	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BORRACHAS DO FACÃO	1
SUSP029	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANGAS DE EIXO	1
SUSP030	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BARRA ESTABILIZADORA DIANT	1,2
SUSP031	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BARRA ESTABILIZADORA TRAS	1,2
SUSP032	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR KIT DA BARRA ESTAB. DIANT.	1,2
SUSP033	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BIELETA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,4
SUSP034	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BIELETA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,4
SUSP035	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BIELETA LADO DIREITO DA SUSPENSÃO TRASEIRA	0,4
SUSP036	SUSPENSÃO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BIELETA LADO ESQUERDO DA SUSPENSÃO TRASEIRA	0,4
TAP001	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ACABAMENTO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA LADO DIREITO	0,2
TAP002	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ACABAMENTO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA LADO ESQUERDO	0,2
TAP003	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ALAVANCA DE ABERTURA DO CAPUZ	0,4
TAP004	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ALAVANCA DO RECLINADOR DO BANCO DIANTEIRO LADO DIREITO	0,2
TAP005	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ALAVANCA DO RECLINADOR DO BANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,2
TAP006	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ALÇA DE TETO DIANTEIRO LADO DIREITO	0,2
TAP007	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ALÇA DE TETO TRASEIRO LADO DIREITO	0,2
TAP008	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ALÇA DE TETO TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,2
TAP009	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DO PORTA MALA	0,2
TAP010	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DO CAPUZ	0,2
TAP011	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BORRACHA DA COLUNA DO TETO SUPERIOR	0,8
TAP012	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BORRACHA DAS PEDALEIRAS	0,1
TAP013	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,3
TAP014	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,3
TAP015	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,3
TAP016	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,3
TAP017	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DO COFRE DO MOTOR	1
TAP018	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BORRACHÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,2
TAP019	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BORRACHÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,2
TAP020	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BORRACHÃO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,2
TAP021	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR BORRACHÃO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,2
TAP022	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CABO DE ABERTURA DO CAPUZ	0,3

TAP023	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAPA ORIGINAL OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	0,5
TAP024	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAPA ORIGINAL OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	0,4
TAP025	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAPA ORIGINAL OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	0,5
TAP026	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAPA ORIGINAL OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	0,4
TAP027	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAPA ORIGINAL OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS TRASEIRO	0,6
TAP028	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CAPA ORIGINAL OU ESPUMADO ENCOSTO DO BANCOS TRASEIRO	0,5
TAP029	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZA PADRAO PM DO ASSENTO DO BANCO DIANTEIRO LA	1,6
TAP030	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZ APADRÃO PM DO ENCOSTO DO BANCO DIANTEIRO LA	1,6
TAP031	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZA PADRAO PM DO ASSENTO DO BANCO DIANTEIRO LA	1,6
TAP032	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZA PADRÃO PM DO ENCOSTO DO BANCO DIANTEIRO LA	1,6
TAP033	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZA PADRÃO PM DO ASSENTO DO BANCO TRASEIRO	2
TAP034	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZA PADRÃO PM DO ENCOSTO DO BANCO TRASEIRO	2
TAP035	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ESTRUTURA DE AÇO DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LD INCLUSO DESMONTAGEM CAPAS	0,4
TAP036	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ESTRUTURA DE AÇO DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD INCLUSO DESMONTAGEM CAPAS	0,4
TAP037	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ESTRUTURA DE AÇO DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LE INCLUSO DESMONTAGEM CAPAS	0,4
TAP038	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ESTRUTURA DE AÇO DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE INCLUSO DESMONTAGEM CAPAS	0,4
TAP039	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ESTRUTURA DE AÇO DO ASSENTO DO BANCOS TRASEIRO INCLUSO DESMONTAGEM CAPAS	0,4
TAP040	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ESTRUTURA DE AÇODO ENCOSTO DO BANCOS TRASEIRO INCLUSO DESMONTAGEM CAPAS	0,4
TAP041	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CARPETE	1,6
TAP042	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO LADO DIREITO	0,6
TAP043	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,6
TAP044	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO LADO DIREITO	0,6
TAP045	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,6
TAP046	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CONSOLE	0,5
TAP047	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DEFLETORES DE AR CENTRAL	0,3
TAP048	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DEFLETOR DE AR DIREITO	0,3
TAP049	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DEFLETOR DE AR ESQUERDO	0,3
TAP050	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR EMBLEMA DA PORTA DIANT DIR	0,1
TAP051	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR EMBLEMA DA PORTA DIANT ESQ	0,1
TAP052	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR EMBLEMA DO CAPUZ/GRADE	0,1
TAP053	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FECHADURA OU HASTE DO PINO TRAVA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,9
TAP054	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FECHADURA OU HASTE DO PINO TRAVA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,9
TAP055	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FECHADURA OU HASTE DO PINO TRAVA DA PORTA DO PORTA MALAS/GUARDA-PRESO	0,9
TAP056	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FECHADURA OU HASTE DO PINO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,9
TAP057	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FECHADURA OU HASTE DO PINO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,9
TAP058	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MIOLO DA FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	1
TAP059	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MIOLO DA FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	1
TAP060	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MIOLO DA FECHADURA DA PORTA DO GUARDA-PRESO	1
TAP061	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MIOLO DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	1
TAP062	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MIOLO DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	1
TAP063	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CABO OU REPARO EXCENTRICO DA FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,8
TAP064	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CABO OU REPARO EXCENTRICO FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,8
TAP065	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CABO OU REPARO EXCENTRICO FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,8
TAP066	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CABO OU REPARO EXCENTRICO FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,8
TAP067	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FECHADURA DO CAPUZ	0,5
TAP068	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FECHADURA DO PORTA LUVAS	0,3
TAP069	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FORRAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,5
TAP070	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FORRAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,5
TAP071	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FORRAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,5
TAP072	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FORRAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,5

TAP073	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FORRAÇÃO DO TETO	1,5
TAP074	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FORRAÇÃO/CARPETE INTERNA DO PORTA-MALAS	0,5
TAP075	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR GRADE DE VENTILAÇÃO ENTRE O PARA-BRISA E CAPUZ	0,5
TAP076	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR GUARDA-PÓ DA ALAVANCA DE MARCHAS	0,2
TAP077	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	HIGIENIZAR INTERNA E EXTERNAMENTE	2,5
TAP078	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,9
TAP079	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,9
TAP080	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MAÇANETA EXTERNA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,9
TAP081	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MAÇANETA EXTERNA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,9
TAP082	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MAÇANETA INTERNA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,9
TAP083	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MAÇANETA INTERNA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDA	0,9
TAP084	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MAÇANETA INTERNA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,9
TAP085	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MAÇANETA INTERNA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,9
TAP086	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANIVELA DA MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,2
TAP087	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANIVELA DA MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,2
TAP088	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANOPLA DE REGULAGEM DO RECLINADOR DO BANCO DIANTEIRO LADO DIREITO	0,3
TAP089	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MANOPLA DE REGULAGEM DO RECLINADOR DO BANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,3
TAP090	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLA DO LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,3
TAP091	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLA DO LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,3
TAP092	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLA DO LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,3
TAP093	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLA DO LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,3
TAP094	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLDURA DA MAÇANETA	0,1
TAP095	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLDURA INTERNA DAS COLUNAS LADO DIREITO	0,2
TAP096	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MOLDURA INTERNA DAS COLUNAS LADO ESQUERDO	0,2
TAP097	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PAINEL SUPERIOR DA TAMPA DO PORTA-LUVAS	0,5
TAP098	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PARA-BARRO	0,5
TAP099	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PASTILHAS DESLIZANTES DO BANCO DIANTEIRO LADO DIREITO	0,3
TAP100	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PASTILHAS DESLIZANTES DO BANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,3
TAP101	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PINO DA TRAVA DA PORTA DIANTEIRO LADO DIREITO	0,1
TAP102	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PINO DA TRAVA DA PORTA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,1
TAP103	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PINO DA TRAVA DA PORTA TRASEIRO LADO DIREITO	0,1
TAP104	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PINO DA TRAVA DA PORTA TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,1
TAP105	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PINO DE TRAVA DAS PORTAS	0,1
TAP106	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR POLAINA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO LADO DIREITO	0,5
TAP107	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR POLAINA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,5
TAP108	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR POLAINAS DO PARA-CHOQUE	0,3
TAP109	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PUXADOR INTERNO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,3
TAP110	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PUXADOR INTERNO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,3
TAP111	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PUXADOR INTERNO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDO	0,3
TAP112	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PUXADOR INTERNO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,3
TAP113	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	0,5
TAP114	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SUPORTE DO QUEBRA-SOL LADO DIREITO	0,2
TAP115	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SUPORTE DO QUEBRA-SOL LADO ESQUERDO	0,2
TAP116	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TAMPA DO PORTA LUVAS	0,3
TAP117	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	0,2
TAP118	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TAPETES DE BORRACHA	0,1
TAP119	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TELA FALANTE PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,3
TAP120	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TELA FALANTE PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,3
TAP121	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TELA FALANTE PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,3
TAP122	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TELA FALANTE PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,3

TAP123	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TRAVA DO CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO LADO DIREITO	0,3
TAP124	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TRAVA DO CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	0,3
TAP125	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TRAVA DO CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO CENTRAL	0,3
TAP126	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TRAVA DO CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO LADO DIREITO	0,3
TAP127	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TRAVA DO CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,3
TAP128	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR TRAVA DO ESTEPE	0,2
TAP129	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VARETA DO PINO DA TRAVA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,5
TAP130	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VARETA DO PINO DA TRAVA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,5
TAP131	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FIXAÇÃO DA TRAVA DO ESTEPE	0,5
TAP132	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VARETA DO PINO DA TRAVA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,5
TAP133	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VARETA DO PINO DA TRAVA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,5
TAP134	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FRISO DE BORRACHA DO TETO LADO DIREITO	0,3
TAP135	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FRISO DE BORRACHA DO TETO LADO ESQUERDO	0,3
TAP136	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DEFLETOR ANTI RUÍDO DA CAIXA DE RODA DIANT LD	0,2
TAP137	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DEFLETOR ANTI RUÍDO DA CAIXA DE RODA DIANT LE	0,2
TAP138	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DEFLETOR ANTI RUÍDO DA CAIXA DE RODA TRAS LD	0,2
TAP139	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR DEFLETOR ANTI RUÍDO DA CAIXA DE RODA TRAS LE	0,2
TAP140	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	LAVAGEM SIMPLES	0,5
TAP141	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR CARPETE	1,5
TAP142	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR BANCO DIANTEIRO	1,5
TAP143	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR BANCO TRASEIRO	1,5
TAP144	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	ENVELOPAR VOLANTE DIREÇÃO COM COURO	1,5
TAP145	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR FECHADURAS MECÂNICAS DAS PORTAS (TODAS)	2,5
TAP146	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR FAIXAS BANCO DIANTEIRO	1,5
TAP147	TAPEÇARIA DE AUTOMÓVEL	REPARAR FAIXAS BANCO TRASEIRO	1,5
TAP148	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR FECHADURAS ELÉTRICAS DAS PORTAS (TODAS)	3,5
TAP149	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA	3,5
TAP150	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS (TODAS)	2,8
TAP151	TAPEÇARIA DE UTILITÁRIO	REPARAR MAÇANETAS DAS PORTAS (TODAS)	2
TRANS001	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR/COMPLETAR ÓLEO CÂMBIO	0,4
TRANS002	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR/COMPLETAR ÓLEO DIFERENCIAL	0,4
TRANS003	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JUNTA TAMPA DIFERENCIAL DIANT.	0,9
TRANS004	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ALAVANCA DE MARCHAS	1
TRANS005	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR COXIM DE CÂMBIO	1
TRANS006	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RETENTOR DO EIXO PRIMÁRIO	0,8
TRANS007	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RETENTOR TRASEIRO DO CAMBIO COM CARDAN REMOVIDO	0,2
TRANS008	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RETENTOR SEMI-EIXO DIANT. DIR	0,8
TRANS009	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR RETENTOR SEMI-EIXO DIANT. ESQ	0,8
TRANS010	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FLANGE DO CUBO TRAS. DIREITO	0,7
TRANS011	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR FLANGE DO CUBO TRAS. ESQUERDO	0,7
TRANS012	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PONTEIRA HOMOCINÉTICA L DIR	1
TRANS013	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PONTEIRA HOMOCINÉTICA L ESQ	1
TRANS014	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR KIT DE COIFA DA HOMOCINÉTICA L DIR	1
TRANS015	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR KIT DE COIFA DA HOMOCINÉTICA L ESQ	1
TRANS016	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR JUNTA DESLIZANTE L DIR	1
TRANS017	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	LSUBSTITUIR KIT DE EMBREAGEM COM REMOÇÃO DO CAMBIO	1
TRANS018	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR KIT DA COIFA DA JUNTA DESLIZANTE L DIR	1
TRANS019	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR KIT DA COIFA DA JUNTA DESLIZANTE L ESQ	1
TRANS020	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SEMI-ARVORE DIANTEIRA LD	1
TRANS021	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR SEMI-ARVORE DIANTEIRA LE	1

TRANS022	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DA SEMI-ARVORE DIANTEIRA LD	0,5
TRANS023	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DA SEMI-ARVORE DIANTEIRA LE	0,5
TRANS024	TRANSMISSAO DE UTILITÁRIO	REMOVER E INSTALAR CARDAN TRASEIRO	0,8
VIDR001	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CANALETA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,7
VIDR002	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CANALETA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,7
VIDR003	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CANALETA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,6
VIDR004	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR CANALETA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,6
VIDR005	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ESPELHO RETROVISOR COMPLETO LADO DIREITO	0,4
VIDR006	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ESPELHO RETROVISOR COMPLETO LADO ESQUERDO	0,4
VIDR007	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR ESPELHO RETROVISOR INTERNO	0,3
VIDR008	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PERIFÉR	1
VIDR009	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PERIFÉR	1
VIDR010	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PERIFÉR	1
VIDR011	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PERIFÉR	1
VIDR012	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PESTANA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,3
VIDR013	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PESTANA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,3
VIDR014	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PESTANA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,3
VIDR015	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR PESTANA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,3
VIDR016	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,8
VIDR017	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,8
VIDR018	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VIDRO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,8
VIDR019	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VIDRO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,7
VIDR020	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VIDRO DA VIGIA LADO DIREITO (VERIFICAR "VIGIA")	0,9
VIDR021	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VIDRO DA VIGIA LADO ESQUERDO (VERIFICAR "VIGIA")	0,9
VIDR022	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO	0,2
VIDR023	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO	0,2
VIDR024	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VIDRO DO GUARDA-PRESO LADO DIREITO	0,6
VIDR025	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VIDRO DO GUARDA-PRESO LADO ESQUERDO	0,6
VIDR026	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VIDRO DO PÁRA-BRISA	2,1
VIDR027	VIDRACARIA DE UTILITÁRIO	SUBSTITUIR VIDRO TRASEIRO	2
VIST001	VISTORIA TÉCNICA DE UTILITÁRIO	VISTORIA TÉCNICA	1