

MONTAGEM DE CAIXAS TÉRMICAS



1- Coloque as bobinas de gelo (gelox) sobre uma superfície para ambientação/climatização.



2- Aguarde até que desapareça a “nevoa” que normalmente cobre a superfície externa das bobinas congeladas. Após começar a “suar”, seque as bobinas antes de colocá-las na caixa térmica.



3- Coloque uma barreira térmica, como plástico bolha ou caixa de papelão, isolando as bobinas de gelo das vacinas.



4- Coloque as bobinas ao redor das paredes internas da caixa térmica.



5- Aguarde estabilizar a temperatura interna da caixa, antes de colocar as vacinas, por um tempo suficiente para que o termômetro atinja temperatura entre $+2^{\circ}\text{C}$ a $+8^{\circ}\text{C}$.



6- Coloque o bulbo do termômetro no interior da caixa de vacina ou entre as caixas.



7- Coloque bobinas de gelo na superfície da caixa e em seguida coloque a tampa.



8- Espere a temperatura estabilizar e aperte o botão “reset” do termômetro.



9- Lacre a caixa com fita adesiva.