



LEGENDA:

DETALHES DE ESTRUTURAS			
ESTRUTURA	PLANTA	VISTA 01	VISTA 02
CE1A			
CE1T			
CE2			
CE3			
CE4			

NOTAS:
- Os neutros de todos os circuitos de distribuição deverão ser Interligados
- Na implantação dos postes, observar as divisas de lotes
- Instalar isolador roldana de dois leitos para redes de BT
- Postes sem especificação do tipo de engastamento, significa "S" (simples)
- Postes com engastamento, BCXX = Base Concretada com X,X metros de diâmetro
- Ver norma GED 12752, para detalhes de engastamento
- RAB = conjunto de 3 rabichos de BT + estribo para neutro
- Nos postes onde tem TR, instalar 2 conjuntos de rabichos de BT
- Nos postes sem especificação de RAB, instalar 2 conjuntos de rabichos de BT
- Os rabichos de BT(RAB) são com cabos de cobre #50mm²/1kV
- As redes de BT (380/220V) são com cabos multiplexados coloridos
- As redes de MT (15kV), são trifásicas, compactas com cabos #70mm²/1kV-XLPE-AL
- Xesp15 = Número X de espaçadores em determinado trecho de 15kV
- VXX-YY = Vão entre o poste XX até o poste YY

- Os neutros de todos os circuitos de distribuição deverão ser Interligados
- Na implantação dos postes, observar as divisas de lotes
- Instalar isolador roldana de dois leitos para redes de BT
- Postes sem especificação do tipo de engastamento, significa "S" (simples)
- Postes com engastamento, BCXX = Base Concretada com X,X metros de diâmetro
- Ver norma GED 12752, para detalhes de engastamento
- RAB = conjunto de 3 rabichos de BT + estribo para neutro
- Nos postes onde tem TR, instalar 2 conjuntos de rabichos de BT
- Nos postes sem especificação de RAB, instalar 2 conjuntos de rabichos de BT
- Os rabichos de BT(RAB) são com cabos de cobre #50mm²/1kV
- As redes de BT (380/220V) são com cabos multiplexados coloridos
- As redes de MT (15kV), são trifásicas, compactas com cabos #70mm²/1kV-XLPE-AL
- Xesp15 = Número X de espaçadores em determinado trecho de 15kV
- VXX-YY = Vão entre o poste XX até o poste YY

01