

MEMORIAL DESCRITIVO

INTERLIGAÇÃO DOS DISPLAYS EXISTENTES NO PLENÁRIO COM OS NOTEBOOKS ATRAVÉS DE CABEAMENTO HDMI

TABELA DO CABEAMENTO HDMI NECESSÁRIO (CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO) NO PLENÁRIO

CABO Nº	ORIGEM	DESTINO	METROS	FIXO/ MÓVEL	OBSERVAÇÃO
01	Saída HDMI do NOTECAM4 na sala de som	Input HDMI do SPLITTER01 na sala de som	7	Móvel	Está projetado inclusive para a expansão da sala de som quando for abrigar novos equipamentos de vídeo
02	Output1 do SPLITTER01 na sala de som	Input HDMI do Monitor Auxiliar na sala de som	7	Móvel	Está projetado inclusive para a expansão da sala de som quando for abrigar novos equipamentos de vídeo
03	Output2 do SPLITTER01 na sala de som	Input1 HDMI do CHAVEADOR HDMI01 acima da TV 85"	35	Fixo	
04	Input2 HDMI do CHAVEADOR HDMI01 acima da TV 85"	Tomada fêmea HDMI em caixa de sobrepor na mesa diretora	20	Fixo	Deverá passar usando a tubulação da coluna de madeira até chegar na mesa diretora. (tubulação de rede)
05	Saída HDMI do NOTECAM5 nas mesas (Diretora e Vereadores01) na frente do plenário	Tomada fêmea HDMI em caixa de sobrepor na mesa diretora	15	Móvel	
06	Output HDMI do CHAVEADOR HDMI01 acima da TV 85"	Input HDMI do SPLITTER02 atrás da TV 85"	4	Fixo	
07	Output1 do SPLITTER02 atrás da TV 85"	Input1 HDMI da TV 85"	4	Móvel	A metragem é necessária para permitir a movimentação da TV no suporte sem desconexão.
08	Output2 do SPLITTER02 atrás da TV 85"	Input1 HDMI do Projetor no teto	13	Fixo	
09	Output3 do SPLITTER02 atrás da TV 85"	Input1 HDMI da TV 50" quando instalada no teto	14	Fixo	

**INTERLIGAÇÃO DA TV 50" EXISTENTE NA PRESIDÊNCIA COM O NOTEBOOK ATRAVÉS DE
CABEAMENTO HDMI**

TABELA DO CABEAMENTO HDMI NECESSÁRIO (CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO) NA PRESIDÊNCIA

ORIGEM	DESTINO	METROS	FIXO/ MÓVEL	OBSERVAÇÃO
Input HDMI1 da TV 50"	Tomada HDMI fêmea fixada na parede da porta externa, a 30 cm do chão	15	Fixo	Deverá ser instalado totalmente tubulado. A tubulação deverá ser feita, no mínimo, usando canaleta plástica resistente na cor mais próxima da cor existente na parede. O trajeto da tubulação deverá iniciar atrás da TV, subindo da TV até o teto, percorrendo as paredes rente ao teto até descer pela parede da porta externa (estacionamento), rente ao beiral mais distante da porta externa chegando em tomada externa a 30 cm do chão conectado na tomada HDMI fêmea. As canaletas deverão ser fixadas através de buchas e parafusos.
Tomada HDMI fêmea da parede	Output HDMI do Notebook (Presidente)	5	Móvel	