PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA

Secretaria Municipal — Licitações e Contratos

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS

LICITAÇÕES PÚBLICAS — EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

MANUAL DO USUÁRIO

Guia completo e didático para preenchimento da planilha

Versão 1.0 · 2026

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://guaratuba.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=688f6645-e2dd-4a5b-b934-68c8d3ae6df2

1. O que é esta planilha?

Esta planilha foi desenvolvida como instrumento auxiliar para composição analítica e formação do preço estimado de máquinas, equipamentos, veículos e mão de obra empregados na contratação, permitindo identificar e demonstrar os principais componentes de custos envolvidos.
Os resultados obtidos constituem referência para a formação do orçamento estimado da Administração e devem ser analisados em conjunto com as demais fontes e parâmetros de preços utilizados no processo, conforme metodologia descrita na respectiva Memória de Cálculo.
A planilha não estabelece, isoladamente, o preço da contratação nem representa modelo obrigatório de composição de custos do licitante, salvo disposição expressa do instrumento convocatório.

Em termos simples: você informa os preços e dados do equipamento e do trabalhador, e a planilha calcula automaticamente quanto deve ser cobrado por mês na proposta de licitação.

> **Dica:** Você não precisa entender todos os cálculos por dentro. Basta preencher corretamente os campos amarelos e a planilha fazem o resto.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://guaratuba.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=688f6645-e2dd-4a5b-b934-68c8d3ae6df2

2. Convenção de cores — o que posso preencher?

A planilha usa cores para indicar o que você deve preencher e o que é calculado automaticamente:

Exemplo	Cor	Significado
16,80%	Amarelo	**Campo que VOCÊ precisa preencher**
R$ 9.714,46	Azul/Verde/Laranja	Calculado automaticamente — não altere
Custo Total	Cinza claro	Rótulo/título de seção — só leitura

⚠ **Atenção:** Nunca altere células de cor azul, verde ou laranja — elas contêm fórmulas. Se uma fórmula for apagada por engano, use Ctrl+Z para desfazer.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://guaratuba.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=688f6645-e2dd-4a5b-b934-68c8d3ae6df2

3. Visão geral das abas da planilha

A planilha possui 6 abas (guias na parte inferior da tela). Veja abaixo o resumo do que cada uma faz e se você precisa preenchê-la:

Aba	Ação do usuário	O que ela faz
1. IDENTIFICAÇÃO	Preencha os campos amarelos	Define o equipamento, regime tributário e dados da contratação
2. PREMISSAS	Preencha preços e taxas amarelos	Concentra todos os dados de entrada: combustível, lubrificantes, EPIs, salário, BDI e tributos
3. CUSTO HORA	Não preencha	Calcula automaticamente o custo operacional por hora do equipamento
4. CUSTO KM	Não preencha	Calcula o custo por quilômetro para CAMINHÕES — duplicado para Cavalo Mecânico (Chassi) e Implemento/Carreta (ex.: Caminhão Prancha)
5. MÃO DE OBRA	Preencha salário e benefícios	Calcula os encargos e o custo total de até 2 trabalhadores (Trabalhador 1 = Motorista, Trabalhador 2 = Operador)
6. PREÇO FINAL	Não preencha	Soma tudo e mostra o preço a licitar para cada regime tributário

Dica: A ordem certa de preenchimento é: IDENTIFICAÇÃO → PREMISSAS → MÃO DE OBRA. As demais abas são automáticas.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://guaratuba.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=688f6645-e2dd-4a5b-b934-68c8d3ae6df2

4. Passo a passo de preenchimento

4.1 — Aba IDENTIFICAÇÃO

Esta é a primeira aba. Aqui você define qual equipamento está sendo calculado e qual é o regime tributário da empresa.

Como preencher:

- Clique na célula amarela ao lado de "Equipamento / Veículo" e escolha o equipamento na lista suspensa (dropdown).
- O campo "Modalidade de Custeio" (Base HORA ou Base KM) é preenchido automaticamente conforme o equipamento escolhido.
- Preencha os campos de identificação da licitação: número do processo, objeto do contrato, secretaria, responsável técnico, data e vigência.
- Escolha o regime tributário da empresa (Lucro Presumido, Lucro Real ou Simples Nacional) na célula amarela correspondente.

> **Dica:** O "Caminhão Prancha (Cavalo Mecânico + Implemento) com Motorista e Operador" é o único equipamento calculado por KM.
> Todos os demais (incluindo Caminhão Caçamba e Caminhão com Cesto/Munck) são calculados por HORA.

Campo	O que informar
Equipamento / Veículo	Selecione na lista. Ex: Retroescavadeira com operador
Modalidade de Custeio	Preenchida automaticamente (Base HORA ou Base KM)
Processo Licitatório	Número do edital ou processo administrativo
Secretaria / Órgão	Nome da secretaria ou órgão contratante
Responsável Técnico	Nome e registro profissional (CREA/CAU)
Data de Elaboração	Data em que a planilha foi preenchida
Vigência do Contrato	Período de duração do contrato (ex: 12 meses)
Regime Tributário	LP = Lucro Presumido | LR = Lucro Real | SN = Simples Nacional

4.2 — Aba PREMISSAS

Esta é a aba mais importante de preenchimento. Todas as informações de custo estão aqui concentradas, divididas em seções.

Seção 1 — Combustível

- Informe o preço atual do litro do Óleo Diesel S10 (tabela da ANP).
- Se o equipamento usar ARLA 32 (motor Euro 5 ou mais novo), informe também o preço do litro. Se for mais antigo, deixe em zero.
- Você pode informar até 3 cotações — a planilha calcula a média automaticamente.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://guaratuba.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=688f6645-e2dd-4a5b-b934-68c8d3ae6df2

> **Dica:** ARLA 32 é um fluido de ureia injetado em motores mais novos para reduzir a poluição. Não é gasolina nem aditivo — fica num tanque separado. Se tiver dúvida, pergunte ao mecânico ou ao fornecedor do equipamento.

Seção 2 — Lubrificantes

- Informe o preço atual dos lubrificantes (óleo de motor, óleo hidráulico, graxa etc.).
- Até 3 cotações disponíveis — a planilha tira a média automaticamente.

Seção 3 — Pneus e Rodantes

- Informe o preço e a vida útil esperada (em horas) dos pneus ou esteiras do equipamento.
- A vida útil determina quanto é reservado por mês para reposição.

OBS: A apropriação individualizada de pneus, material rodante, peças ou outros componentes deverá observar a metodologia da referência técnica utilizada, evitando-se duplicidade com custos já abrangidos pelo coeficiente de manutenção adotado. Sempre que determinado componente já estiver contemplado no parâmetro de manutenção utilizado, não deverá ser novamente apropriado de forma autônoma, salvo justificativa técnica específica.

Seção 4 — Equipamento

- Informe o valor de aquisição (preço de compra) de CADA componente na tabela "EQUIPAMENTO — COMPOSIÇÃO SICRO (parâmetros por componente)": uma coluna para o Componente 1 (Cavalo Mecânico/Chassi — ou o equipamento único, no caso de máquinas como escavadeira) e outra para o Componente 2 (Implemento/Carreta/Caçamba). O Valor de Aquisição TOTAL é calculado automaticamente como a SOMA dos dois componentes (célula verde) — você não digita mais um valor único do equipamento.
- A vida útil e a taxa residual de cada componente já vêm preenchidas com um padrão de mercado (células amarelas — ajuste se tiver o dado real do caderno SICRO).
- O coeficiente de manutenção (k do SICRO) e a taxa de remuneração de capital (padrão 1% ao mês) também já vêm preenchidos, mas podem ser ajustados.

- TODOS os parâmetros de vida útil, valor residual, coeficiente de manutenção, potência, consumo e demais variáveis técnicas deverão observar, sempre que aplicável, os referenciais técnicos adotados na composição, especialmente SICRO/DNIT, devendo ser identificada a respectiva fonte e versão utilizada. Parâmetros distintos poderão ser utilizados quando tecnicamente justificados e acompanhados da respectiva fonte.

> **Dica:** A "taxa residual" é o quanto o equipamento ainda vale quando for aposentado.

Seção 5 — Uniformes e EPIs

- Informe o preço atual de cada item de proteção individual (camiseta, calça, calçado, boné, protetor auricular etc.).
- Até 3 cotações disponíveis — a planilha calcula a média.
- A coluna “Freq. (meses)” (amarela/editável) define de quanto em quanto tempo cada item é trocado. O padrão é 3 meses. O índice mensal é calculado automaticamente pela planilha (1 ÷ Frequência). Ajuste a frequência conforme a realidade do contrato ou desgaste do equipamento.

Seção 6 — Seguros e Documentação Veicular

- Para equipamentos que circulam na via pública (caminhões), informe IPVA, DPVAT/SPVAT, licenciamento e seguro contra terceiros.
- Para máquinas de obra que não circulam em via pública (retroescavadeira, rolo etc.), esses campos costumam ficar em zero.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://guaratuba.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=688f6645-e2dd-4a5b-b934-68c8d3ae6df2

Seção 7 — BDI

- **BDI/Despesas indiretas e margem:** percentual adotado na composição para representar os custos indiretos, riscos, administração e resultado empresarial considerados na formação analítica do preço, conforme premissas e referências indicadas na Memória de Cálculo. O percentual utilizado deverá estar identificado e justificado na respectiva composição, não constituindo valor obrigatório para formação da proposta do licitante.

Seção 8 — Tributos sobre o Preço Final

- A planilha permite simulações segundo diferentes regimes tributários para fins de análise da formação do preço estimado. A opção tributária constitui característica própria de cada potencial licitante, não representando condição ou regime obrigatório para participação no certame.

> ⚠ **Atenção:** Empresas do Simples Nacional não pagam ISS, PIS e COFINS separadamente — tudo está dentro do DAS. Mantenha ISS, PIS e COFINS em zero para a coluna SN.

Seção 9 — Parâmetros Base KM (Caminhões: Cavalo Mecânico e Implemento)

Preencha esta seção apenas quando o equipamento selecionado for um CAMINHÃO calculado por KM (ex.: Caminhão Prancha). Assim como as demais seções, os valores são duplicados para o Cavalo Mecânico (Chassi) e para o Implemento/Carreta:

- Consumo de Combustível (L/km) e Manutenção e Peças (R$/km) — um valor para o Chassi e outro para o Implemento. Se o implemento não tiver motor próprio (a maioria dos casos), deixe o valor dele em zero.
- Preço do Pneu, Quantidade de Pneus e Vida Útil do Pneu — também duplicados, pois o cavalo mecânico e a carreta normalmente têm jogos de pneus diferentes.

> 💡 **Dica:** A planilha soma automaticamente o custo do Chassi com o do Implemento na aba CUSTO KM. Você não precisa somar nada manualmente.

4.3 — Aba MÃO DE OBRA

Aqui você informa os dados do operador ou motorista do equipamento. A planilha calcula automaticamente todos os encargos trabalhistas e o custo total mensal.

Campo	O que informar
Quantidade de Funcionários	Normalmente 1. Se houver revezamento de turnos, informe a quantidade total.
Salário Base (R$)	Salário mensal bruto conforme a convenção coletiva da categoria.
Insalubridade / Periculosidade	Adicional quando o trabalho é insalubre ou perigoso. Verifique a convenção coletiva.
Vale Transporte	Valor mensal do benefício. O funcionário desconta 6% do salário — a empresa paga o restante.
Vale Refeição / Alimentação	Valor mensal conforme a convenção coletiva ou acordo da empresa.
Plano de Saúde	Informe o custo mensal do plano, se houver.
Provisão para Rescisão	Já preenchido com o valor padrão MPOG. Ajuste somente se houver determinação específica.
Reposição Profissional	Já preenchido com o valor padrão MPOG. Representa o custo de cobertura nas ausências.

A aba agora tem DOIS blocos completos e idênticos: "TRABALHADOR 1 — MOTORISTA" e "TRABALHADOR 2 — OPERADOR". Preencha cada bloco com os dados do respectivo profissional (categoria, salário, benefícios). O total de mão de obra usado na aba PREÇO FINAL soma automaticamente os dois blocos.

- O "valor hora convenção" agora é calculado por fórmula: preencha o Salário Mensal (CCT/Sindicato) na célula amarela ao lado (coluna Salário Mensal) e a planilha divide pelo número de Horas/Mês automaticamente. Não é mais necessário calcular o valor por hora manualmente.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://guaratuba.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=688f6645-e2dd-4a5b-b934-68c8d3ae6df2

⚠ **Atenção:** Caminhão Caçamba e Caminhão com Cesto (Munck) usam somente MOTORISTA. Nesses casos, na aba MÃO DE OBRA, basta zerar a Quantidade do Trabalhador 2 (célula D76) — o custo dele é excluído automaticamente do total, mesmo que as demais células do bloco continuem preenchidas. Se preferir uma planilha mais limpa, você também pode ocultar as linhas 72 a 139 (botão direito → Ocultar linhas). Caminhão Prancha e demais casos que precisam de motorista e operador: preencha os dois blocos e mantenha a Quantidade (D76) = 1.

Dica: Os encargos patronais (INSS, FGTS, SESI, SENAI etc.) são calculados automaticamente pela planilha com base no salário informado.

4.4 — Abas CUSTO HORA e CUSTO KM

Essas abas são totalmente automáticas. Você não precisa preencher nada aqui. Elas calculam o custo operacional por hora (ou por km) usando todos os dados informados nas abas anteriores.

- Na aba CUSTO KM, cada seção (combustível, manutenção, pneus, depreciação, remuneração de capital) aparece duas vezes: uma para o Cavalo Mecânico (Chassi) e outra para o Implemento/Carreta. O resumo no final da aba já soma os dois e mostra o Custo por Km.
- A aba CUSTO HORA também calcula por componente: o consumo de diesel de cada componente é POTÊNCIA × COEFICIENTE DE CONSUMO (SICRO), e manutenção, depreciação e remuneração de capital aparecem em linhas separadas para o Componente 1 e o Componente 2, somadas no total. O seguro RCF-V incide sobre o valor TOTAL (soma dos componentes).

Você pode conferir os resultados intermediários aqui, mas **não altere nenhuma célula**.

4.5 — Aba PREÇO FINAL

Esta aba consolida os componentes considerados na composição analítica e apresenta o preço referencial resultante, segundo as premissas adotadas. O resultado constitui subsídio à formação do orçamento estimado e deverá ser analisado conjuntamente com as demais referências de preços utilizadas no processo.
O resultado desta composição não constitui modelo obrigatório de formação da proposta dos licitantes, mas demonstra analíticos que poderão ser avaliados na formação do preço final da proposta.

Coluna	O que representa
LUCRO PRESUMIDO (LP)	Preço para empresas no regime de Lucro Presumido
LUCRO REAL (LR)	Preço para empresas no regime de Lucro Real
SIMPLES NACIONAL (SN)	Preço para empresas optantes pelo Simples Nacional

A linha **"▶ PREÇO A LICITAR NA PROPOSTA"** mostra o valor final para cada regime. Use o valor correspondente ao regime tributário da sua empresa.

⚠ **Atenção:** Esta aba não tem nenhum campo amarelo.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://guaratuba.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=688f6645-e2dd-4a5b-b934-68c8d3ae6df2

5. Fluxo resumido de uso

Passo 1 Abra a planilha e vá para a aba IDENTIFICAÇÃO.

Passo 2 Selecione o equipamento no dropdown e preencha os dados da licitação.

Passo 3 Vá para a aba PREMISSAS e preencha todos os campos amarelos (preços de combustível, lubrificantes, pneus, valor do equipamento, EPIs, BDI e tributos). Se o equipamento for um caminhão calculado por Km, preencha também os Parâmetros Base Km (Seção 9) e, na aba IDENTIFICAÇÃO, confirme que a Modalidade de Custeio mudou para "Base KM (por km)".

Passo 4 Vá para a aba MÃO DE OBRA e informe o salário, benefícios e adicionais do operador/motorista.

Passo 5 Acesse a aba PREÇO FINAL e verifique o preço referencial resultante da composição, conforme a unidade de medição aplicável ao equipamento.

Passo 6 Registre a composição e suas respectivas fontes para integração à Memória de Cálculo do orçamento estimado, permitindo sua rastreabilidade e análise em conjunto com as demais referências utilizadas.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://guaratuba.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=688f6645-e2dd-4a5b-b934-68c8d3ae6df2

6. Perguntas frequentes (FAQ)

? Posso usar a mesma planilha para equipamentos diferentes?

Sim! Basta mudar o equipamento no dropdown da aba IDENTIFICAÇÃO. Mas atenção: os preços de combustível, salário e demais informações precisam ser revisados para cada equipamento.

? O que fazer se não souber o preço de algum item?

Pesquise em 3 fornecedores diferentes e informe os 3 preços nas colunas disponíveis. A planilha calcula a média automaticamente. Se só tiver um preço, informe apenas o primeiro e deixe os demais em zero.

? O que é Lucro Presumido, Lucro Real e Simples Nacional?

São os regimes tributários que a empresa pode adotar, cada um com alíquotas de impostos diferentes. Se não souber qual é o da sua empresa, consulte o contador. A planilha calcula o preço para os três simultaneamente.

? O equipamento não está na lista. O que faço?

A lista de equipamentos está embutida na validação de dados da célula C21 (aba IDENTIFICAÇÃO) — não existe mais uma aba separada. Entre em contato com o responsável pela planilha para que um novo equipamento seja adicionado a essa lista (Dados → Validação de Dados, em C21).

? Apareceu #VALOR! ou #REF! em alguma célula. O que faço?

Esse tipo de erro indica que uma fórmula foi acidentalmente apagada. Use Ctrl+Z para desfazer a última ação, ou abra o arquivo original não editado.

? Como sei se o preço que calculei está correto?

O resultado deverá ser conferido quanto à consistência das premissas, fontes e fórmulas utilizadas. O valor obtido representa uma referência analítica e deverá ser confrontado com as demais fontes utilizadas na pesquisa de preços, conforme metodologia estabelecida na Memória de Cálculo.

? Meu caminhão só tem motorista (Caçamba/Cesto). Preciso preencher os dois trabalhadores?

Não precisa preencher os dados do Trabalhador 2. Na aba MÃO DE OBRA, zere a Quantidade do Trabalhador 2 (célula D76) — o custo dele é excluído automaticamente do total de mão de obra (veja a seção 4.3). Se quiser, você também pode ocultar as linhas 72 a 139.

? Por que não digito mais o "Valor de Aquisição do Equipamento"? E por que a vida útil não fica mais naquela célula única?

Porque o valor do equipamento agora é a SOMA dos componentes: você preenche o valor do Componente 1 (cavalo mecânico/chassi ou equipamento único) e do Componente 2 (implemento), e a planilha calcula o TOTAL automaticamente (célula verde na tabela COMPOSIÇÃO SICRO da aba PREMISSAS). A vida útil, o valor residual, a potência e os coeficientes também ficam nessa mesma tabela, um por componente — a antiga célula única foi removida justamente para não haver duas referências para a mesma informação.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://guaratuba.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=688f6645-e2dd-4a5b-b934-68c8d3ae6df2

7. Glossário de termos técnicos

Abaixo estão explicados, de forma simples, os principais termos usados na planilha e na legislação de licitações públicas:

Termo	Explicação
ARLA 32	Fluido de ureia injetado em motores Euro 5 ou mais novos para reduzir poluição. Não é combustível — fica num reservatório separado. Consumo médio: 3 a 5% do diesel. Se o equipamento for mais antigo, deixe zerado.
BDI	Benefícios e Despesas Indiretas — percentual adicionado sobre os custos diretos para cobrir lucro, administração central, garantias, seguros e risco.
COFINS	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Alíquota: 3% (LP), 7,6% (LR), incluso no DAS (SN).
DAS	Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Substitui ISS, PIS, COFINS e outros. A alíquota depende do faturamento anual (Anexo III da LC 123/2006).
DPVAT / SPVAT	Seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos. Valor fixo anual, pago no licenciamento.
Encargos Patronais	Contribuições que a empresa paga sobre o salário: INSS, FGTS, seguro acidente, entidades do setor (SESI, SENAI, SENAT etc.).
FPAS	Código que define as alíquotas de encargos previdenciários conforme o setor
Gross-up	Cálculo que transforma o preço sem impostos em preço com impostos embutidos. A planilha faz isso automaticamente.
INSS	Instituto Nacional do Seguro Social. O patrão recolhe 20% sobre o salário (mais outras alíquotas de terceiros).
ISS	Imposto Sobre Serviços. Municipal. Alíquota de 2% a 5%. Não se aplica ao Simples Nacional (está dentro do DAS).
Lucro Presumido	Regime em que o lucro é presumido pela Receita. Alíquotas: ISS 3%, PIS 0,65%, COFINS 3%.
Lucro Real	Regime em que o imposto incide sobre o lucro efetivo. Alíquotas: ISS 3%, PIS 1,65%, COFINS 7,6%.
PIS	Programa de Integração Social. Alíquota: 0,65% (LP), 1,65% (LR), incluso no DAS (SN).
Provisão para Rescisão	Reserva mensal para cobrir custos de demissão: aviso prévio, multa de 40% do FGTS etc. Metodologia MPOG.
Reposição Profissional	Custo de substituir o funcionário em férias ou afastamentos. Metodologia MPOG/TCU.
Simples Nacional	Regime tributário simplificado para micro e pequenas empresas. Um único boleto (DAS) recolhe todos os tributos.
Taxa de Manutenção	Percentual sobre o valor do equipamento reservado para manutenção.
Taxa Residual	Percentual do valor original que o equipamento ainda vale ao final da vida útil (valor de revenda).
Vida Útil	Decorre do parâmetro técnico/referencial adotado e deve ter fonte identificável.
Cavalo Mecânico	A unidade motriz (chassi) do caminhão — o trator que puxa o implemento/carreta. Tem seu próprio motor, combustível, manutenção e pneus.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://guaratuba.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=688f6645-e2dd-4a5b-b934-68c8d3ae6df2

Termo	Explicação
Implemento/Carreta	A unidade rebocada pelo cavalo mecânico (ex.: prancha, caçamba, cesto). Normalmente não tem motor próprio, mas tem depreciação, remuneração de capital, manutenção e pneus próprios.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://guaratuba.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=688f6645-e2dd-4a5b-b934-68c8d3ae6df2

8. Suporte e revisão

Recomendamos revisar os valores sempre que:

- Houver reajuste de salário pela convenção coletiva da categoria.
- Os preços de combustível ou lubrificantes variarem significativamente.
- Houver alteração no regime tributário da empresa.
- O edital for renovado ou aditado.
- A alíquota de ISS do município for alterada.

Assinado por:
José Ananias dos Santos
..789-72 04/11/2026 - 17:07
Q687JO1WQYK2F6DAEZBO2A

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://guaratuba.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=688f6645-e2dd-4a5b-b934-68c8d3ae6df2

Assinado por:
Priscila Lago
..529-24 04/11/2026
TL7W8A7QRJUKHWRV