



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/AP

ANEXO II - ROL MÍNIMO E EXEMPLIFICATIVO DE ATIVIDADES

O quantitativo do maquinário e dos equipamentos estão descritos nos itens 5.9 e 7.3 do ETP.

O rol mínimo de equipamentos e de atividades elencados abaixo, trata-se de um rol **EXEMPLIFICATIVO** não se exaurindo no exposto em cada máquina ou equipamento, sendo necessário observar as necessidades inerentes a cada aparelho bem como observação *in loco*.

Item	Descrição	Manutenções preventivas	Manutenções corretivas	
1	ESTEIRA ELÉTRICA	Recomendações do fabricante: Fazer limpeza do equipamento, usando escova de nylon macia. Passar aspirador de pó embaixo do equipamento para evitar o acúmulo de sujeira e pó, que podem afetar o funcionamento da esteira. Verificar se a carenagem frontal e os estribos laterais não estão danificados. Passar aspirador de pó embaixo do equipamento para evitar o acúmulo de sujeira e pó, que podem afetar o funcionamento da esteira. Reapertar os parafusos caso as peças estejam soltas. Verificar se a lona está desalinhada. Se estiver, fazer o alinhamento. Verificar se a esteira está devidamente nivelada ao solo.	Trocar a carenagem imediatamente em caso de danos ou avarias. Trocar os estribos laterais imediatamente em caso de danos ou avarias. Avaliar e substituir lona completa. Trocar correia de tração do motor. Revisar, limpar e lubrificar correia; Trocar rolo traseiro completo com rolamentos; Realizar prensa em cabo de rede; Trocar cabo de rede completo; testar o equipamento.	

		A cada 4 meses fazer a limpeza dos rolos e entre a lona e o deck (faixas isentas de cera); Verificar o desgaste do deck. Se o deck estiver gasto, entrar em contato com a assistência técnica para fazer a inversão do deck ou a troca do conjunto lona e deck. Verificar se a correia não está frouxa ou danificada. Se sim, entre em contato com uma Autorizada.	
		Recomendações do fabricante: Verificar se a cinta do pedal não está rompida ou desgastada. Realizar a limpeza com pano úmido e macio. Limpar principalmente o guidão, estofados e carenagem. Passar aspirador de pó embaixo do equipamento para evitar o acúmulo de sujeira e pó, que podem afetar o funcionamento. Passar aspirador de pó embaixo do equipamento para evitar o acúmulo de sujeira e pó, que podem afetar o funcionamento. Reapertar os parafusos caso as peças estejam soltas. Verificar se os estofados estão em perfeito estado, não estão rasgados ou descosturados. Sempre nivelar o equipamento caso esteja balançando. Verificar se o pedivela está danificado, amassado ou trincado. A cada 6 meses verificar as condições da correia.	Trocar a carenagem imediatamente em caso de danos ou avarias. Caso a cinta do pedal se rompa, realizar a troca imediatamente. Caso o pedivela esteja amassado, torto ou quebrado, realizar a troca imediatamente. Verificar os estofados e havendo rasgos realizar a troca. Em caso de rompimento da correia, realizar a substituição. Limpar e lubrificar rolamentos; Realizar prensa em cabo de rede; Trocar cabo de rede completo; Realizar a substituição de pilhas/baterias dos painéis quando se fizer necessário.



2	BICICLETA VERTICAL	Demais ações: Limpeza do painel ou módulo - retirando suor/umidade/sujeira que possa danificar componentes eletrônicos; limpeza dos pedais e firma pés – para que as sujeiras dos calçados não prejudiquem rolamentos e buchas; Limpeza carenagem e chassis – limpeza e protetor contra corrosão da pintura ou estrutura metálica. Limpeza de todo o equipamento, com atenção ao guidão, estofados e carenagem. Verificar se os estofados. Verificar a película adesiva do painel – não deve ter nenhum tipo de perfuração ou mal contato; reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais; tensionamento de correia e lubrificação dos componentes necessários. Limpeza e verificação interna (parte elétrica e eletrônica). Verificar Bateria ou pilha – não deve apresentar vazamento ou deformação; Verificação das condições estéticas, estruturais.		
---	-----------------------	---	--	--

		Recomendações do fabricante: Verificar se há algum dano nas correias firma pé; verificar se há folgas na fixação dos Pedivelas; verificar se há folgas nos pedais. Realizar os apertos se necessário para evitar acidentes. A cada 10 horas de uso, lubrificar o feltro da sapata, utilizando 5 gotas de lubrificante Movelub Realizar limpeza do chassi e do volante para retirar o excesso de suor utilizando um pano macio úmido. (N ã o utilizar produtos abrasivos) Após a limpeza, aplique lubrificante Movelub no volante (Roda de Inércia) na sua região cromada. Remover completamente o tubo do banco do equipamento e o tubo do guidão e com um pano macio úmido, passe nas partes cromadas, espere secar e em seguida aplique o movelub.	Trocar a carenagem imediatamente em caso de danos ou avarias. Caso a cinta do pedal se rompa, realizar a troca imediatamente. Caso o pedivela esteja amassado, torto ou quebrado, realizar a troca imediatamente. Verificar os estofados e havendo rasgos realizar a troca. Em caso de rompimento da correia, realizar a substituição. Limpar e lubrificar rolamentos; Realizar prensa em cabo de rede; Trocar cabo de rede completo; Realizar a substituição de pilhas/baterias dos painéis quando se fizer necessário.	
--	--	--	---	--



3	BICICLETA DE SPINNING	Demais ações: Limpeza do painel ou módulo - retirando suor/umidade/sujeira que possa danificar componentes eletrônicos; Verificação das condições estéticas, estruturais. Limpeza dos pedais e firme pés – para que as sujeiras dos calçados não prejudiquem rolamentos e buchas; Limpeza carenagem e chassi – limpeza e protetor contra corrosão da pintura ou estrutura metálica. Verificar a película adesiva do painel – não deve ter nenhum tipo de perfuração ou mal contato; reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais; tensionamento de correia e lubrificação dos componentes necessários. Limpeza e verificação interna (parte elétrica e eletrônica). Verificar Bateria ou pilha – não deve apresentar vazamento ou deformação; Verificação das condições estéticas, estruturais.		
		Recomendações do fabricante: Verificar a integridade da sapata	Trocar a carenagem imediatamente em caso de danos ou avarias.	

4	ELÍPTICO	Limpar o equipamento utilizando uma escova de nylon macia. Passar aspirador de pó embaixo do equipamento para evitar o acúmulo de sujeira e pó embaixo que podem afetar o funcionamento. Manter a carenagem das bicicletas e do elíptico sempre limpas. Reapertar os parafusos, casos as peças estejam soltas. Sempre nivelar o equipamento, caso esteja balançando. A cada 6 meses verificar a correia e trocar quando demonstrar sinais de ressecamento ou quando estiver patinando. Verificação das condições estéticas, estruturais.	Caso o sapata esteja amassada, torta ou quebrada, realizar a troca imediatamente. Manutenir o equipamento de forma que este permaneça fixado ao solo; revisar, limpar e lubrificar o equipamento. Verificar a integridade das correias e providenciar a troca quando necessário.	
		Recomendações do fabricante: Limpe todo o equipamento com um pano úmido, limpe principalmente a manopla, estofados, carenagem e trilho. Manter os apoios de pés sempre limpos para evitar escorregões. Limpe o equipamento utilizando um pano macio. Passe aspirador de pó embaixo do equipamento para evitar acúmulo de sujeira e pó, que podem afetar o seu funcionamento. Reapertar os parafusos caso as peças estejam soltas.	Em caso de quebra da carenagem, faça a troca imediatamente entrando em contato com o fabricante. Avaliar e trocar correia de tração do motor; Revisar, limpar e lubrificar rolamentos; Em caso de rompimento da cinta do pedal, providenciar a troca imediatamente. Ao menor sinal de desgaste ou descostura da fita entre em contato imediatamente com um ponto autorizado ou o fabricante.	

5	SIMULADOR DE REMADA	Verificar se a correção de alumínio esta quebrada, amassada ou fora de sua forma original. Caso esteja faça a troca imediata da peça. Demais ações: Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais, limpeza do equipamento. Limpeza do painel ou módulo , Limpeza superficial dos firma pés e degraus para que a sujeira dos calçados não prejudique rolamentos e buchas, limpeza da carenagem e chassis contra corrosão da pintura ou estrutura metálica, avaliação de película adesiva do painel para verificação de ocorrência de perfuração, avaliação de bateria ou pilha para verificação de ocorrências de vazamento ou deformação	Realizar a substituição das pilhas do painel quando necessário. Ao sinal de qualquer problema com a dobra do remo, dificultando seu travamento ou a soltura do remo entre em contato com o fabricante.
---	---------------------	---	--

6	Estação Remada Baixa Articulada	Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação dos cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações) e realizar ajuste quando necessário. Verificar roldanas se está realizando o giro sem travamento e sem oleosidade, não devem apresentar amassados, torções e perfurações	Avaliar e trocar correia de tração do motor; Revisar, limpar e lubrificar correia; Trocar rolo traseiro completo com rolamentos; realizar prensa em cabo de rede; Trocar cabo de rede completo; Testar o equipamento; Ajustar e/ou trocar rolamentos; Trocar cabo de aço revestido PVC metro; Testar o equipamento Verificar o assento e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição.	
7	Estação Puxador Alto Articulado	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação condições estruturais e estéticas.	Ajustar a roldana completa com os rolamentos; Refazer apoio dos pés completo; Trocar o revestimento dos estofados (ombros e cabeça); Realizar a manutenção do Leg Press; Trocar o pino ajuste de carga; Testar o equipamento; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição.	

8	Estação Peck Deck Voador/voador Invertido	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação condições estruturais e estéticas. Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais. Verificação de danos estruturais ou estéticos.	Trocar cabo em forma de 8 do regulador de abertura; Trocar cabo de aço revestido PVC metro; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição.	
---	--	--	---	--

9	Estação Abdutora/adutora	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação condições estruturais e estéticas. Verificação dos cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações) e realizar ajuste quando necessário. Limpeza de chassis – limpeza e protetor contra corrosão da pintura ou estrutura metálica; Verificação das condições de uso de pegadores e puxadores. Lubrificação das hastes. Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais. Verificar roldanas se está realizando o giro sem travamento e sem oleosidade, não devem apresentar amassados, torções e perfurações. Verificar cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações). Levando em consideração o tempo de uso poderá ocorrer a troca do mesmo; Limpeza das placas de peso.	Trocar o parafuso no apoio de braço; Trocar o cabo de aço revestido PVC metro; Trocar o pino ajuste de carga; Testar o equipamento; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição.	
---	-----------------------------	--	---	--

10	Estação Mesa Flexora	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação condições estruturais e estéticas. Verificação dos cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações) e realizar ajuste quando necessário. Limpeza de chassis – limpeza e protetor contra corrosão da pintura ou estrutura metálica; Verificação das condições de uso de pegadores e puxadores. Lubrificação das hastes. Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais. Verificar roldanas se está realizando o giro sem travamento e sem oleosidade, não devem apresentar amassados, torções e perfurações. Verificar cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações). Levando em consideração o tempo de uso poderá ocorrer a troca do mesmo; Limpeza das placas de peso.	Soldar base do assento; Trocar o revestimento do estofado; testar o equipamento; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição. Refazer e soldar o pegador/apoio de mãos; Refazer o ajuste de regulagem do apoio de pernas; Soldar a base do regulador de altura; refazer e soldar o pegador/apoio de mãos; refazer o ajuste de regulagem do apoio de pernas; Fixar estofado do apoio de pernas - arruelas e parafusos; testar o equipamento;	
----	----------------------	--	---	--

11	Estação Leg Press Regulável	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação condições estruturais e estéticas. Verificação dos cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações) e realizar ajuste quando necessário. Limpeza de chassis – limpeza e protetor contra corrosão da pintura ou estrutura metálica; Verificação das condições de uso de pegadores e puxadores. Lubrificação das hastes. Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais. Verificar roldanas se está realizando o giro sem travamento e sem oleosidade, não devem apresentar amassados, torções e perfurações. Verificar cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações). Levando em consideração o tempo de uso poderá ocorrer a troca do mesmo; Limpeza das placas de peso.	Ajustar a roldana completa com os rolamentos; Refazer apoio dos pés completo; Trocar o revestimento dos estofados (ombros e cabeça); Realizar a manutenção do Leg Press; Trocar o pino ajuste de carga; Testar o equipamento; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição.	
----	-----------------------------	--	--	--

12	Estação Cadeira Extensora	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação condições estruturais e estéticas. Verificação dos cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações) e realizar ajuste quando necessário. Limpeza de chassis – limpeza e protetor contra corrosão da pintura ou estrutura metálica; Verificação das condições de uso de pegadores e puxadores. Lubrificação das hastes. Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais. Verificar roldanas se está realizando o giro sem travamento e sem oleosidade, não devem apresentar amassados, torções e perfurações. Verificar cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações). Levando em consideração o tempo de uso poderá ocorrer a troca do mesmo; Limpeza das placas de peso.	Trocar os parafusos de fixação do estofado; Trocar o pino de ajuste da carga; Revestir o assento da parte superior e fixar na base; Refazer e soldar o pegador /apoio de mãos; Testar o equipamento; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição.	
----	---------------------------	--	---	--

13	Estação Leg Press 45°	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação condições estruturais e estéticas. Verificação dos cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações) e realizar ajuste quando necessário. Limpeza de chassis – limpeza e protetor contra corrosão da pintura ou estrutura metálica; Verificação das condições de uso de pegadores e puxadores. Lubrificação das hastes. Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais. Verificar roldanas se está realizando o giro sem travamento e sem oleosidade, não devem apresentar amassados, torções e perfurações. Verificar cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações). Levando em consideração o tempo de uso poderá ocorrer a troca do mesmo; Limpeza das placas de peso.	Ajustar a roldana completa com os rolamentos; Refazer apoio dos pés completo; Trocar o revestimento dos estofados (ombros e cabeça); Realizar a manutenção do Leg Press; Trocar o pino ajuste de carga; testar o equipamento; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição.	
----	-----------------------	--	--	--

14	Estação Smith Machine Barra Guiada	Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Limpeza de chassi – limpeza e protetor contra corrosão da pintura ou estrutura metálica; Verificação de pegadores e puxadores – análise visual; Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais.	Conferir alinhamento; Ajustar as travas de segurança (esticadores) ajustar e/ou trocar rolamentos; Testar o equipamento;	
15	Banco Reto Fixo	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação do equipamento por completo – funcionamento, estabilidade, articulações. Verificação da integridade do forro do estofamento (tecido, costura).	Soldar base do assento; Testar o equipamento; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição; Verificar toda a estrutura e fazer as devidas substituições quando necessário	
16	Banco para Extensão Lombar	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação do equipamento por completo – funcionamento, estabilidade, articulações. Verificação da integridade do forro do estofamento (tecido, costura).	Trocar os parafusos de fixação do estofado; Trocar o pino de ajuste da carga; Revestir o assento da parte superior e fixar na base; Refazer e soldar o pegador /apoio de mãos; Testar o equipamento; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição.	

17	Banco Regulável 0-90°	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação do equipamento por completo – funcionamento, estabilidade, articulações. Verificação da integridade do forro do estofamento (tecido, costura).	Soldar base do assento; Trocar o revestimento do estofado; Testar o equipamento; Verificar toda a estrutura e fazer as devidas substituições quando necessário; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição	
18	Estação Banco Supino Declinado	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação do equipamento por completo – funcionamento, estabilidade, articulações. Verificação da integridade do forro do estofamento (tecido, costura).	Soldar base do assento; Trocar o revestimento do estofado; Testar o equipamento; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição Verificar toda a estrutura e fazer as devidas substituições quando necessário;	
19	Estação Banco Supino Reto	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação do equipamento por completo – funcionamento, estabilidade, articulações. Verificação da integridade do forro do estofamento (tecido, costura).	Soldar base do assento; Trocar o revestimento do estofado; Testar o equipamento; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição Verificar toda a estrutura e fazer as devidas substituições quando necessário;	

20	Estação Banco Supino Inclinado	Limpeza dos assentos e encostos – retirando suor que pode danificar as capas de proteção da espuma; Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação do equipamento por completo – funcionamento, estabilidade, articulações. Verificação da integridade do forro do estofamento (tecido, costura).	Soldar base do assento; Trocar o revestimento do estofado; Testar o equipamento; Verificar o assento e apoios e havendo rasgo/descostura providenciar o reparo ou substituição Verificar toda a estrutura e fazer as devidas substituições quando necessário;	
21	Estação Cross Over	Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação dos cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações) e realizar ajuste quando necessário. Limpeza de chassis – limpeza e protetor contra corrosão da pintura ou estrutura metálica; Verificação de pegadores e puxadores – análise visual; Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais, Verificar roldanas se está realizando o giro sem travamento e sem oleosidade, não devem apresentar amassados, torções e perfurações. Verificar cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações). Levando em consideração pelo tempo de uso a possível troca do mesmo. Limpeza das placas de peso.	Soldar base do assento; Trocar o revestimento do estofado; Testar o equipamento; Substituição dos cabos de aço quando apresentarem deformidade e riscos, Substituição de roldanas se estiverem danificadas e apresentarem risco ao funcionamento do equipamento e dos usuários; Verificação e substituição do pino seletor e realizar a troca se danificado, verificar a barra de segurança e trava;	

22	Estação Polia Dupla Ajustável	Limpeza de apoio de braços e mãos – livres de oleosidade para segurança do usuário; Verificação dos cabos de aço – não deve apresentar deformação (amassados, torções e perfurações) e realizar ajuste quando necessário. Limpeza de chassi – limpeza e protetor contra corrosão da pintura ou estrutura metálica; Verificação de pegadores e puxadores – análise visual; Verificação do equipamento por completo – funcionamento, contadores de exercício, reapertos dos parafusos e porcas – estabilidade do equipamento, evitando danos estruturais, Verificar roldanas se está realizando o giro sem travamento e sem oleosidade, não devem apresentar amassados, torções e perfurações. Levando em consideração pelo tempo de uso a possível troca do mesmo. Limpeza das placas de peso.	Substituição dos cabos de aço quando apresentarem deformidade e riscos, Substituição de roldanas se estiverem danificadas e apresentarem risco ao funcionamento do equipamento e dos usuários; Verificação e substituição do pino seletor e realizar a troca se danificado, verificar a barra de segurança e trava;	
----	-------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Manutenções preventivas	Manutenções corretivas
23	Puxador Barra Reto	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos (quando for o caso)	Providenciar a pintura e tratamento e troca de pegadores quando for o caso
24	Puxador Tríceps em V	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos (quando for o caso)	Providenciar a pintura e tratamento e troca de pegadores quando for o caso
25	Puxador de Corda	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos (quando for o caso)	Providenciar a pintura e tratamento e troca de pegadores quando for o caso
26	Puxador Barra Reta	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos (quando for o caso)	Providenciar a pintura e tratamento e troca de pegadores quando for o caso
27	Puxador Barra Curva	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos (quando for o caso)	Providenciar a pintura e tratamento e troca de pegadores quando for o caso
28	Puxador Remada Aberta pegada Romana	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos (quando for o caso)	Providenciar a pintura e tratamento e troca de pegadores quando for o caso

29	Puxador Estribo	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos (quando for o caso)	Providenciar a pintura e tratamento e troca de pegadores quando for o caso
30	Puxador Crossover tornozleira	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos (quando for o caso)	Providenciar a pintura e tratamento e troca de pegadores quando for o caso
Item	Descrição	Manutenções preventivas	Manutenções corretivas
31	Barra Olímpica Reta	Verificação do revestimento e rolamentos	Providenciar a pintura e tratamento e troca de pegadores quando for o caso; Verificar funcionamento das roldanas e providenciar substituição;
32	Barra Olímpica Feminina	Verificação do revestimento e rolamentos	Providenciar a pintura e tratamento e troca de pegadores quando for o caso; Verificar funcionamento das roldanas e providenciar substituição;
33	Barra Olímpica	Verificação do revestimento e rolamentos	Providenciar a pintura e tratamento e troca de pegadores quando for o caso; Verificar funcionamento das roldanas e providenciar substituição;
34	Barra Olímpica H (romana)	Verificação do revestimento e rolamentos	Providenciar a pintura e tratamento e troca de pegadores quando for o caso; Verificar funcionamento das roldanas e providenciar substituição;
35	Barra W Olímpica 1,20 Metros	Verificação do revestimento e rolamentos	Providenciar a pintura e tratamento e troca de pegadores quando for o caso; Verificar funcionamento das roldanas e providenciar substituição;
36	Presilhas para Barras Olímpicas	Verificação do revestimento e rolamentos	Providenciar a pintura e tratamento e troca de pegadores quando for o caso; Verificar funcionamento das roldanas e providenciar substituição;
37	Suporte para Barras na Posição Vertical	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos	Providenciar a pintura e tratamento e troca de pegadores quando for o caso; Verificar funcionamento das roldanas e providenciar substituição;
Item	Descrição	Manutenções preventivas	Manutenções corretivas
38	Anilha Emborrachada de 2 Kg	Verificação da integridade da estrutura	Verificação da integridade da estrutura
39	Anilha Emborrachada de 5 Kg	Verificação da integridade da estrutura	Verificação da integridade da estrutura
40	Anilha Emborrachada de 10 Kg	Verificação da integridade da estrutura	Verificação da integridade da estrutura

41	Anilha Emborrachada de 15 Kg	Verificação da integridade da estrutura	Verificação da integridade da estrutura
42	Anilha Emborrachada de 20 Kg	Verificação da integridade da estrutura	Verificação da integridade da estrutura
43	Suporte para Anilhas	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos (quando for o caso)	Providenciar pintura e tratamento da estrutura quando necessário
Item	Descrição	Manutenções preventivas	Manutenções corretivas
44	Kit de Halteres com Suporte Vertical em Torre	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes quando for o caso	Verificação da integridade da estrutura
45	Dumbbell 12 Kg	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes quando for o caso	Verificação da integridade da estrutura
46	Dumbbell 14 Kg	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes quando for o caso	Verificação da integridade da estrutura
47	Dumbbell 16 Kg	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes quando for o caso	Verificação da integridade da estrutura
48	Dumbbell 18 Kg	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes quando for o caso	Verificação da integridade da estrutura
49	Dumbbell 20 Kg	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes quando for o caso	Verificação da integridade da estrutura
50	Dumbbell 22 Kg	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes quando for o caso	Verificação da integridade da estrutura
51	Dumbbell 24 Kg	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes quando for o caso	Verificação da integridade da estrutura
52	Dumbbell 26 Kg	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes quando for o caso	Verificação da integridade da estrutura
53	Dumbbell 28 Kg	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes quando for o caso	Verificação da integridade da estrutura
54	Dumbbell 30 Kg	Verificação dos revestimento vulcanizado, reaperto dos encaixes	Verificação da integridade da estrutura
55	Suporte para Dumbbells (10 Pares)	Verificação da integridade da estrutura, reapertos de parafusos	Providenciar pintura e tratamento da estrutura quando necessário
Item	Descrição	Manutenções preventivas	Manutenções corretivas
56	Kettlebell 4 Kg	Verificação do revestimento vulcanizado	Providenciar pintura e tratamento da estrutura quando necessário
57	Kettlebell 6 Kg	Verificação do revestimento vulcanizado	Providenciar pintura e tratamento da estrutura quando necessário
58	Kettlebell 8 Kg	Verificação do revestimento vulcanizado	Providenciar pintura e tratamento da estrutura quando necessário
59	Kettlebell 10 Kg	Verificação do revestimento vulcanizado	Providenciar pintura e tratamento da estrutura quando necessário
60	Kettlebell 12 Kg	Verificação do revestimento vulcanizado	Providenciar pintura e tratamento da estrutura quando necessário

61	Kettlebell 14 Kg	Verificação do revestimento vulcanizado	Providenciar pintura e tratamento da estrutura quando necessário
62	Kettlebell 16 Kg	Verificação do revestimento vulcanizado	Providenciar pintura e tratamento da estrutura quando necessário
63	Kettlebell 20 Kg	Verificação do revestimento vulcanizado	Providenciar pintura e tratamento da estrutura quando necessário
64	Kettlebell 24 Kg	Verificação do revestimento vulcanizado	Providenciar pintura e tratamento da estrutura quando necessário
65	Kettlebell 30 Kg	Verificação do revestimento vulcanizado	Providenciar pintura e tratamento da estrutura quando necessário
66	Suporte para Kettlebells	Verificação da integridade da estrutura	Providenciar pintura e tratamento da estrutura quando necessário
Item	Descrição	Manutenções preventivas	Manutenções corretivas
67	Medicine Ball 4 Kg	Limpeza com pano úmido. Verificar a integridade das costuras	Providenciar costura quando necessário
68	Medicine Ball 6 Kg	Limpeza com pano úmido. Verificar a integridade das costuras	Providenciar costura quando necessário
69	Medicine Ball 8 Kg	Limpeza com pano úmido. Verificar a integridade das costuras	Providenciar costura quando necessário
70	Medicine Ball 10 Kg	Limpeza com pano úmido. Verificar a integridade das costuras	Providenciar costura quando necessário
71	Suporte para Medicine Ball	Limpeza com pano úmido. Verificar a integridade das costuras	Providenciar pintura e tratamento da estrutura quando necessário
Item	Descrição	Manutenções preventivas	Manutenções corretivas
72	Caneleira 1 Kg	Limpeza e verificação de revestimento	Limpeza e verificação de revestimento
73	Caneleira 3 Kg	Limpeza e verificação de revestimento	Limpeza e verificação de revestimento
74	Caneleira 5 Kg	Limpeza e verificação de revestimento	Limpeza e verificação de revestimento
75	Caneleira 8 Kg	Limpeza e verificação de revestimento	Limpeza e verificação de revestimento
76	Caneleira 10 Kg	Limpeza e verificação de revestimento	Limpeza e verificação de revestimento
Item	Descrição	Manutenções preventivas	Manutenções corretivas
77	Luvas Bate Saco 14oz	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Fazer os reparos necessários de costura quando o for o caso
78	Protetor de Tórax	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Fazer os reparos necessários de costura quando o for o caso
79	Aparador de Chute de Muay Thai	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Fazer os reparos necessários de costura quando o for o caso

80	Aparador de Soco	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Fazer os reparos necessários de costura quando o for o caso
81	Raquete para Treinamento de Chutes	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Fazer os reparos necessários de costura quando o for o caso
82	Protetor de Cabeça Boxe	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Fazer os reparos necessários de costura quando o for o caso
83	Boneco de Sparring Dummy Bob	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas
84	Caneleiras Muay Thai	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Fazer os reparos necessários de costura quando o for o caso
85	Saco de Pancada	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Providenciar costura quando necessário
86	Suporte para Saco de Pancada	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Verificar a integridade da estrutura
Item	Descrição	Manutenções preventivas	Manutenções corretivas
87	Step em E.V.A.	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro.	Verificar a integridade da estrutura.
88	Colchonete	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Verificar a integridade da estrutura.
89	Corda de Salto	Limpeza de suor e oleosidade com pano úmido e sabão neutro. Verificar a integridade das costuras e lonas.	Verificar a integridade da estrutura.



Documento assinado eletronicamente por **MARCUS VINICIUS SILVA VIANA, Agente de Polícia Federal**, em 13/08/2026, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO CLODOALDO SANTOS FERREIRA, Agente de Polícia Federal**, em 13/08/2026, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=147605936&crc=58D5DC4F](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=147605936&crc=58D5DC4F).

Código verificador: **147605936** e Código CRC: **58D5DC4F**.

Referência: Processo nº 08361.003302/2026-90

SEI nº 147605936